

取扱説明書

About
downloading
Adobe® Photoshop®
Lightroom®
see page 189.

目次

準備	
ご使用の前に	6
付属品	8
別売品のご紹介	8
各部の名前	
レンズキャップ/	
ショルダーストラップを付ける	13
バッテリーを充電する	14
バッテリー残量の表示	
撮影可能枚数や使用時間の目安	. 16
バッテリーやカードを	
入れる・取り出す	
内蔵メモリー/カードについて	
記録可能枚数・時間の目安	
時計を合わせる	
時計を合わせ直す	
メニューを使って設定する	25

セットアップメニューを使う	27
[時計設定]	27
[ワールドタイム]	27
[トラベル日付]	28
[操作音]	
[スピーカー音量]	
[カスタムセット登録]	30
[Fn ボタン設定]	30
[液晶調整/ EVF 調整]	31
[液晶モード]	31
[EVF 表示スタイル]	32
[LCD 表示スタイル]	32
[ガイドライン表示]	32
[ヒストグラム表示]	33
[動画記録枠表示]	34
[残量表示切換]	
[ハイライト表示]	34
[露出メーター]	
[レンズ位置メモリー]	
[MF アシスト]	35
[エコモード]	
[モニター優先]	37
[オートレビュー]	
[起動モード]	
[番号リセット]	38
[設定リセット]	39
[USB モード]	
[映像出力]	39
[HDTV リンク]	40
[3D テレビ出力]	
[回転表示]	
[シーンメニュー]	
[メニュー位置メモリー]	
[ユーザー名記録]	
[バージョン表示]	
[フォーマット]	
[言語設定]	
[OIS デモ]	
文字を入力する	44

目次

撮影	シーンモードをつかう	75
	[人物]	
撮影の流れ 45	[美肌]	76
撮影モードについて48	[風景]	
スナップショットモードを使う 49	[パノラマ]	
自動シーン判別 49	[スポーツ]	
くっきりと写す範囲を決める 50	[夜景&人物]	
フラッシュについて52	[夜景]	
[カラーモード]53	[手持ち夜景]	78
[ブレピタモード]53	[逆光補正 HDR]	79
[i 手持ち夜景] 53	[料理]	
[iHDR]54	[赤ちゃん]	
動く被写体にピントを合わせ続ける	[ペット]	
(追尾 AF)55	[夕焼け]	
明るさや色合いを変えて撮る	[ガラス越し]	
(スナップショットプラスモード)	[スライド 3D 撮影]	81
設定項目について57	動画を撮る	82
プログラム AE モード58	動画撮影中に写真を撮影する	86
プログラムシフトを使う58	マニュアル操作で動画を撮る	
プログラム線図を変更する59	(クリエイティブ動画モード)	87
絞り優先 AE モード 60	ハイスピード動画を撮る	89
シャッター優先 AE モード61	お好みの設定を登録して撮る	
マニュアル露出モード62	(カスタムモード)	90
クリエイティブコントロールモードを	[カスタムセット登録]	90
使う 64	[カスタムモード]	91
[ポップ]66	ズームを使って撮る	92
[レトロ]66	光学ズーム	
[ハイキー]67	EX 光学ズーム	93
[□-‡-]67	iA ズーム	94
[セピア]68	デジタルズーム	94
[ダイナミックモノクローム]68	ステップズームを使う	95
[インプレッシブアート]69	オートフォーカスを使う	96
[ハイダイナミック]69	人物を正面から撮るとき(顔認識)	
[クロスプロセス]70	動いている被写体を自動でフォーカ	ス
[トイフォト]70	ロックするとき(追尾 AF)	98
[ジオラマ]71	被写体が中央にないとき(23点)	
[ソフトフォーカス]72	ピントを合わせる位置が決まってい	
[クロスフィルター]72	(1点)	
[ワンポイントカラー]73	マニュアルフォーカスを併用する	101
[露光間絞り]73		
「露光問デフォーカフ] 7/		

目次

近くの被写体にピントを合わせる	撮影メニューを使う	
(AF マクロ)102	[フォトスタイル]	
露出やピントを固定して撮る 103	[記録画素数]	135
手動でピントを合わせる	[クオリティ]	
(マニュアルフォーカス)104	[ISO 感度上限設定]	
内蔵フラッシュを使って撮る 106	[ISO 感度ステップ]	137
フラッシュの設定を変更する107	[拡張 ISO 感度]	137
ISO 感度を設定する109	[プログラム線図]	
色合いを設定する	[個人認証]	137
(ホワイトバランス)111	[オートフォーカスモード]	137
手動でホワイトバランスを設定する 112	[クイック AF]	
色温度でホワイトバランスを設定する 113	[AF/AE ロック切換]	
ホワイトバランスを微調整する	[測光モード]	
ホワイトバランスのブラケット撮影を	[iD レンジコントロール]	139
する114	[多重露出]	
セルフタイマーで撮る116	[下限シャッター速度]	141
連写の設定をする118	[超解像]	141
写真の横縦比を変える10 121	[iA ズーム]	141
ラ呉の傾ഡにを多える121 アスペクトブラケット122	[デジタルズーム]	141
	[ステップズーム]	142
内蔵 ND フィルターを使う	[手ブレ補正]	142
露出を補正する124	[AF 補助光]	143
露出を自動的に変えながら撮る	[フラッシュ]	143
(オートブラケット)125	[フラッシュシンクロ]	144
撮影情報などの表示を切り換える 127	[フラッシュ光量調整]	
水準器を使う 128	[デジタル赤目補正]	
クイックメニューを使う129	[カラーモード]	
個人認証機能を使って撮る	[ブレピタモード]	
(個人認証)130	[i 手持ち夜景]	146
顔画像を登録する131	[iHDR]	
登録した人物の情報を編集/解除する 133	[外部光学ファインダー]	
	[アスペクトブラケット]	146
	[インターバル撮影]	147
	[日付焼き込み]	149
	[時計設定]	149
	動画メニューを使う	150
	[撮影モード]	150
	[画質設定]	150
	[AF 連続動作]	151
	「風音低減]	151

再生・編集

画像を見る(通常再生)15	2
拡大して見る15	3
画像を一覧で見る15	4
画像を撮影日ごとに見る15	5
連写やインターバル撮影した写真の	
再生について15	6
パノラマ写真の再生について15	8
動画を見る 15	
動画から写真を切り出す16	0
動画を分割する16	1
画像情報などの表示を切り換える 16	2
写真や動画を消す (消去)16	3
複数消去(100 枚まで)/	
全画像を消去する16	4
いろいろな再生方法(再生モード) 16	5
[2D/3D 切換]16	5
[スライドショー]16	6
[絞り込み再生]16	8
[カレンダー検索]16	8
撮影した写真をレタッチする 16	9
[かんたんレタッチ]16	9
[クリエイティブレタッチ]17	0
再生メニューを使う17	1
[タイトル入力]17	1
[文字焼き込み]17	2
[動画分割]17	'3
[リサイズ(縮小)]17	4
[トリミング(切抜き)]17	'5
[傾き補正]17	_
[お気に入り]17	7
[プリント設定]17	8
[プロテクト]17	9
[認証情報編集]18	
[画像コピー]18	1

その他・Q&A

テレビで見る	182
HDTV リンク(HDMI)を使う	. 184
3D 写真を見る	. 186
記録した写真や動画を残す	188
SD カードをレコーダーに入れて	
ダビングする	
付属の AV ケーブルを使って再生映像を	
ダビングする	. 188
ソフトウェアを使って撮影した画像を	100
パソコンにコピーする	
パソコンに接続する	190
写真、MP4 動画を取り込む (AVCHD 動画以外)	101
プ リントする [複数プリント]	
「複数ノリント」 写真に日付や文字を入れる	
本機でプリントの各種設定をする	
電子ビューファインダーを使う	
外部フラッシュを使う	
液晶モニターの表示一覧	
メッセージ表示	205
Q&A 故障かな?と思ったら	207
使用上のお願いとお知らせ	216
ライカサービスアドレス	220

ご使用の前に

■本機の取り扱いについて









本機に、強い振動や衝撃、圧力をかけないでください。

- 下記のような状態で使用すると、レンズや液晶モニター、 外装ケースが破壊される可能性があります。また、誤動作や、画像が記録できなくなることもありま
 - 本機を落とす、またはぶつける
 - 本機をズボンのポケットに入れたまま座る、またはいっぱいになったかばんなどに無理に入れる
 - 本機に取り付けたストラップに、アクセサリーなどを ぶら下げる
 - レンズ部や液晶モニターを強く押さえつける

本機は、防じん・防滴・防水仕様ではありません。 ほこり・水・砂などの多い場所でのご使用を避けてください。

- ●下記のような場所で使用すると、レンズやボタンの隙間 から液体や砂、異物などが入ります。故障などの原因に なるだけでなく、修理できなくなることがありますので、 特にお気をつけください。
 - 砂やほこりの多いところ
 - 雨の日や浜辺など水がかかるところ

■露付きについて(レンズや液晶モニターが墨るとき)

す。



- 露付きは、温度差や湿度差があると起こります。レンズ や液晶モニターの汚れ、かび、故障の発生原因になりま すのでお気をつけください。
- 露付きが起こった場合、電源スイッチを [OFF] にし、2 時間ほどそのままにしてください。周囲の温度になじむと、曇りが自然に取れます。

ご使用の前に

- ■事前に必ず試し撮りをしてください 大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前に試し撮りをし、正常に撮影や録音されてい ることを確かめてください。
- ■撮影内容の補償はできません 本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご 容赦ください。
- ■著作権にお気をつけください あなたが撮影や録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断 では使用できません。
 - 個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気をつ けください。
- ■「使用上のお願いとお知らせ」も、併せてお読みください(P.216)
 - 製品のイラストや画面は、実物と異なる場合があります。
 - ●撮影モード表示について 見出しのイラストで、アイコンが青く表示されている撮影モードでは、記載されているメニューや機能を選択/実行できます。



左記の例では、 $oldsymbol{A}$ 、 $oldsymbol{P}$ 、 $oldsymbol{A}$ 、 $oldsymbol{P}$ 、 $oldsymbol{A}$ 、 $oldsymbol{S}$ 、 $oldsymbol{M}$ の各撮影モードが対象となります。

※C1、C2 については、カスタムセットに登録される撮影モードにより異なります。

付属品


	オーダー番号
= 11 =	オーター番号
バッテリーパック	
BP-DC10-E	18 719
BP-DC10-U	18 720
バッテリー	
チャージャー	
BC-DC10-E	423-092.001-010
BC-DC10-U	423-092.002-010
電源ケーブル	
EU	423-111.001-006
UK	423-111.001-007
AUS	423-068.801-023
台湾	423-111.001-009
中国	423-111.001-010
韓国	423-111.001-008
	(仕向け地により異なり
	ます)
ショルダーストラップ	423-108.001-020
レンズキャップ	423-108.001-018
レンズキャップひも	423-108.001-019
ホットシューカバー	423-108.001-015
CD-ROM	423-108.001-016
(取扱説明書収録)	
USB 接続ケーブル	423-106.001-010
AV ケーブル	423-105.001-010
ボタン表示シール	423-108.001-021/
(カナダ/台湾向け)	-022
	(カメラモデル
	18 461/18 462 の場合のみ)
取扱説明書(本書)	93 479 -482
(平百)	(仕向け地により異なり
	ます)
保証書	439-399.100-026
	1

別売品のご紹介

オーダー番号
18 727
18 730
18 746
18 747
18 733
18 734
14 491
18 694
14 100
14 110

おしらせ

- メモリーカードは別売です。カードが ないときは、内蔵メモリーを使って、 画像を撮影したり再生したりできます。
- お使いの前に、付属品をご確認ください。
- 付属品の種類や形状は、購入された国や地域によって異なる場合があります。
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。



- 1 セルフタイマーランプ/AF補助光ランプ セルフタイマー設定時や暗所で AF が動作 するときに発光します。(P.116、143)
- 2 モードダイヤル 撮影モードを切り換えます。(P.48)
- 3 ホットシュー (ホットシューカバー) お買い上げ時、ホットシューにはホット シューカバーが取り付けられています。
- 4 フラッシュ発光部(内蔵フラッシュ) フラッシュ OPEN スイッチを操作すると 開きます。(P.106)
- 5 ショルダーストラップ取り付け部 付属のショルダーストラップやレンズ キャップひもをここに取り付けます。(P.13)
- 6 フォーカス切換スイッチ フォーカスの設定を切り換えます。 (P.96, 102, 104)
- 7 アスペクト切換スイッチ 写真の横縦比を切り換えます。(P.121)
- 8 レンズ部 撮影時は鏡筒が前方に繰り出します。


■ホットシューカバーについて

ホットシューにアクセサリーを取り付けるときは、ホット シューカバーを取り外してください。

ホットシューカバーの取り外し

ホットシューカバー取り外しボタン ① を押しながら、矢印 の方向② に引いて取り外す


- ホットシュー未使用時は、必ずホットシューカバーを付けてください。
- ホットシューカバーの紛失にお気をつけください。
- 液体や砂、異物などが入らないようにお気をつけください。








● 誤って飲み込まないように、ホットシューカバーは乳幼児の手の届くところに置か ないでください。





19

9 絞りリング

絞り値を調整できます。(P.60、62)

10 マイク

動画撮影時に音声を記録します。(P.82)

11 ズームレバー

写す範囲を調整できます。(P.92)

12 動画ボタン

動画撮影を開始するとき、および終了するときに押します。(P.46)

13 電源スイッチ

電源を入り切りします。

14 シャッターボタン

写真を撮影するときに押します。(P.46)

15 フラッシュ ÔPÉN スイッチ

フラッシュ発光部を開くときに操作します。(P.106)

16 三脚取り付け部

ここに三脚などを取り付けます。 ねじの長さが 5.5mm 以上の三脚を取り付けると、本機を傷つける場合があります。

17 スピーカー


指などで塞がないようにしてください。

18 カード/バッテリー扉

カードやバッテリーを出し入れするときに 開きます。(P.18)

19 開閉レバー

カード/バッテリー扉を開けるときに操作します。(P.18)



20 液晶モニター (P.200)

21 [ND/FOCUS] レバー

レバーを左右に倒したり、押し込んだりして操作します。主に、マニュアルフォーカス時のピント合わせや、内蔵 ND フィルターの ON/OFF に使います。 (P.104、123)

22 後ダイヤル

ダイヤルを左右に回したり、押し込んだりして操作します。主に、シャッタースピードの調整や操作項目の選択などに使います。(P.61、62、124)

23 端子カバー

端子カバーの開け方



24 HDMI 端子


HDMI ミニケーブル (別売 (P.8)) を接続 します。(P.182)

25 AV OUT/DIGITAL 端子

USB 接続ケーブルや AV ケーブルを接続 します。(P.8、182、191、193)

26 動作表示ランプ

本機の動作状態に合わせて点灯します。



- 27 再生ボタン 撮影モードと再生モードを切り換えます。 (P 152)
- 28 [MĒNŪ / ŠĒT] メニュー画面の表示やメニュー設定の決定 などに使います。(P.25)
- 29 [WB] ボタン/右カーソルボタン (▶) ホワイトバランスの設定画面を表示しま す。また、メニュー画面では、カーソルの 移動などに使います。(P.25、111)
- 30 [DISP] ボタン 画面の表示を切り換えます。(P.127、162)
- 31 [□◎] ボタン/下カーソルボタン(▼) 連写やセルフタイマーなどの設定画面を表示します。また、メニュー画面では、カーソルの移動などに使います。 (P.25、116、118、125)
- 32 [Q MENU] ボタン/ [台 ★] ボタン 撮影モードでは、クイックメニューを表示 します。再生モードでは、画像を消去しま す。また、メニュー画面では、前の画面に 戻る操作に使います。(P.129、163)
- 33 [FN] ボタン/左カーソルボタン (◀) 登録された機能の画面を表示します。また、メニュー画面では、カーソルの移動などに使います。(P.25、30)
- 34 [ISO] ボタン/上カーソルボタン(▲) ISO 感度の設定画面を表示します。また、 メニュー画面では、カーソルの移動などに 使います。(P.25、109)
- 35 [AF/AE LOCK] ボタン ピントや露出を固定します。(P.103、138)

レンズキャップ/ショルダーストラップを付ける

レンズ保護のため、撮影していないときはレンズキャップを付けておいてください。 レンズキャップの紛失防止のため、レンズキャップひもの取り付けをお勧めします。 また、落下防止のため、ショルダーストラップの取り付けをお勧めします。


🚹 レンズキャップと本機をレンズキャップひも(付属)でつなぐ





ひもの太い部分がレンズキャップやショルダーストラップ取り付け部に かからないようにしてください。

🥥 レンズキャップを付ける



・レンズキャップを付け外しするときは、図の矢 印部分をつまんでください。

🔽 ショルダーストラップを取り付ける



2





ショル<mark>ダーストラップ</mark> 取り付け部

- もう片方も取り付けてください。
- ショルダーストラップが抜けないことを確認してください。
- ショルダーストラップの LEICA ロゴが外側になるように付けてください。
- ショルダーストラップは肩に掛けて使う
 - 首に掛けての使用はしない。けがや事故の原因になります。
- ショルダーストラップを乳幼児の手の届くところに置かない
 - 誤ってショルダーストラップを首に巻きつけ、事故につながるおそれがあります。

バッテリーを充雷する

お買い上げ時、バッテリーは充電されていません。充電してからお使いください。

■本機で使えるバッテリーについて

純正品に非常によく似た外観をした模造品のバッテリーが一部国内外で流通している ことが判明しております。このようなバッテリーの模造品の中には、一定の品質基準 を満たした保護装置を備えていないものも存在しており、そのようなバッテリーを使 用した場合には、発火・破裂等を伴う事故や故障につながる可能性があります。 ライカカメラ AG では模造品のバッテリーが原因で発生した事故・故障につきまして は、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。安全に商品をご使用いただくた めに、ライカ純正バッテリー BP-DC10 のご使用をおすすめいたします。(P.8)

- 本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。
- バッテリーの向きに気をつけて、バッテリーを 差し込む
 - バッテリーとチャージャーの端子を合わせる。



- 2 電源コンセントに差し込む
 - プラグインタイプ インレットタイプ



専用チャージャー



ACケーブルと端子の形状 は、完全には一致しません。

- 屋内の電源コンセントへ (室温 10℃ ~ 30℃で充電してください)
- 3 充電が完了したら、バッテリーを取り 出す
 - 電源コンセントに接続してチャージャーに電気が供給されているときは、主回路 が常に通電状態になっています。

充電ランプ([CHARGE])

点灯:充電中 消灯:充電完了

点滅したら:

- バッテリーの温度が低すぎ る、または高すぎるため、 通常よりも充雷時間がかか ります。(充電を完了できな いことがあります)
- バッテリーやチャージャー の端子部が汚れています。 乾いた布でふいてください。

バッテリーを充電する

■充電時間について

充電時間

約 155 分

- 充電時間はバッテリーを使い切ってから充電した場合の時間です。バッテリーの使用 状況によって充電時間は変わります。高温/低温時や長時間使用していないバッテリー は充電時間が長くなります。
- 必ずライカ純正バッテリー BP-DC10 を使用してください。(P.8)
- ライカカメラ AG では、他社製バッテリーの品質については一切保証できません。
- 使用後は、バッテリーを取り出しておいてください。(長期間放置すると、バッテリーは消耗します)
- ●電源プラグの接点部周辺に金属類(クリップなど)を放置しないでください。ショートや発熱による火災や感電の原因になります。
- 使用後や充電中、充電直後などはバッテリーが温かくなっています。また使用中は本機も温かくなりますが、異常ではありません。
- バッテリー残量があっても、そのまま充電できますが、満充電での頻繁な継ぎ足し 充電はお勧めできません。(バッテリーが膨らむ特性があります)
- カードやバッテリーの取り出しは、電源を切り、液晶モニターの Leica 表示や動作表示ランプが消えてから行ってください。(本機が正常に動作しなくなったり、カードや撮影内容が壊れる場合があります)

バッテリー残量の表示

使用中は、画面にバッテリー残量が表示されます。



バッテリー残量表示

赤点滅したら、バッテリーを充電または交換してください。

※液晶モニターが消灯しているときは、動作表示ランプが点滅します。

バッテリーを充電する

撮影可能枚数や使用時間の目安

フラッシュやズーム、[液晶モード] などを多用した場合や寒冷地の低温下などでは、下記より撮影枚数や使用時間が減少することがあります。

写真撮影				
記録可能枚数	約 330 枚	CIDA 担格に甘べノ※		
撮影使用時間	約 165 分	CIPA 規格に基づく※		

※CIPA 規格の撮影条件

CIPA は、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association)の略称です。

- 温度 23℃/湿度 50% RH
- プログラム AE モード
- 液晶モニターを点灯
- SD メモリーカード (32MB) 使用
- 付属バッテリー使用

- 電源を入れ、30 秒後に撮影開始 (手ブレ補正:「ONI)
- 30 秒間隔で、1 枚撮影
- フラッシュを2回に1回フル発光
- 撮影ごとにズーム操作 (W 端→ T 端、または T 端→ W 端)
- 10 枚撮影ごとに電源を切り、バッテリーを冷ます

撮影間隔が長いと枚数は減り、例えば上記の撮影条件において 2 分間隔で撮影した場合は約 1/4 になります。

バッテリーを充電する

動画撮影※1					
撮影モード	AVCHD ** 3		MP4 * 4		
画質設定	PSH	FSH	FHD		
撮影可能時間	約 90 分	約 100 分	約 110 分		
実撮影可能時間※2	約 50 分	約 55 分	約 60 分		
再生					
————————————————— 再生使用時間	約 240 分				

※1撮影条件

- 温度 23℃/湿度 50% RH
- ※2 実撮影可能時間とは、電源の ON/OFF、撮影の開始と終了、ズーム操作などを繰り返したときに撮影できる時間です。
- ※3 カメラモデル 18 460 の場合

AVCHD 動画を連続で撮影できるのは、最大 29 分までです。

カメラモデル 18 461/18 462 の場合

AVCHD の [PSH] [FSH] で動画を連続で撮影できるのは、最大 29 分までです。

- ※4 MP4 で 1 つの動画として連続記録できる時間は 29 分まで、ファイルサイズは 4 GB までです。 記録できる時間は、画面で確認できます。(MP4 の [FHD] では、ファイルサイズが大きくなる ため、記録できる時間は 29 分より短くなります)
- 使用時間と撮影枚数は、周囲環境や使用条件によって変わります。
- 著しく使用できる時間が短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

バッテリーやカードを入れる・取り出す



1 電源を [OFF] にし、開閉レバーを [OPEN] にして、カード/ バッテリー扉を開ける

> 開閉レバー OPEN LOCK

OPEN (開く) LOCK (閉じる)

- 2 向きを確認して、バッテリー とカードを奥まで入れる
 - バッテリー:
 バッテリーを奥まで確実に挿入し、
 バッテリーにレバーがかかっている
 ことを確認する。
 - カード:「カチッ」と音がするまで押し込む
- 3 扉を閉め、開閉レバーを 「LOCK」にする

バッテリーやカードを入れる・取り出す

■取り出すとき

バッテリー:レバーを矢印方向へ引く



カード: カードを音がするまで押し込み、 まっすぐ引き抜く。



- 使用後は、バッテリーを取り出してください。
- メモリーカードは乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- カードやバッテリーの取り出しは、電源を切り、液晶モニターの Leica 表示や動作表示ランプが消えてから行ってください。(本機が正常に動作しなくなったり、カードや撮影内容が壊れる場合があります)

内蔵メモリー/カードについて

カードを入れているときはカード、入れていないときは内蔵メモリー「**ín**]」に保存されます。

- ■内蔵メモリー(約70 MB)に保存するとき
 - カードと内蔵メモリー間で画像をコピーできます。(P.181)
 - カードよりも保存に時間がかかることがあります。
- ■カード (別売) に保存するとき

SD 規格に準拠した次のカードが使用できます。

カードの種類	容量	備考
SD メモリーカード	8 MB ∼ 2 GB	• それぞれ、対応の機器でのみお使いになれます。
SDHC メモリーカード	4 GB ~ 32 GB	• SDXC メモリーカードをお使いの場合は、パソ
SDXC メモリーカード	48 GB、64 GB	コンなどが対応しているかご確認ください。 動画撮影の際は、SD スピードクラス※が「Class4」以上のカードを使用してください。左記の容量以外のカードは使えません。

[※]SD スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。カードのラベル面などでご確認ください。

(例) CLASS4



- カードまたは内蔵メモリーにアクセス中(画像の書き込み、読み出し、消去、フォーマット中など)は電源を切ったり、バッテリーやカードを取り外さないでください。また、本機に振動、衝撃や静電気を与えないでください。カードやカードのデータが壊れたり、本機が正常に動作しなくなることがあります。振動、衝撃や静電気により動作が停止した場合は、再度操作してください。
 - 撮影時のアクセス表示
 - ∮ : カード使用時
 ∮ iN : 内蔵メモリー使用時
- パソコンやその他の機器でフォーマットした場合、もう一度本機でフォーマットしてください。(P.42)
- 書き込み禁止スイッチを[LOCK]にすると、撮影や消去、フォーマットなどができません。
- 大切な画像はパソコンなどへの保存をお勧めします。 (電磁波や静電気、故障などにより壊れたり消えることがあります)




書き込み禁止 スイッチ

内蔵メモリー/カードについて

記録可能枚数・時間の目安

記録可能枚数・時間はカードの容量と比例して増減します。(撮影条件、カードの種類により変化します)



■記録可能枚数(写真:枚)

記録	画素数	内蔵メモリー	2 GB	32 GB	64 GB
4:3	10M	16	440	7290	14530
4:3	5M	24	650	10620	21490
4:3	0.3M	380	10050	162960	247150

• 記録可能枚数が 99999 枚を超える場合は、[+99999] と表示されます。

内蔵メモリー/カードについて

■記録可能時間(動画撮影時)(h:時間、m:分、s:秒)

撮影モード「AVCHD」の場合

画質設定	内蔵メモリー	2 GB	32 GB	64 GB
PSH	_	8m00s	2h31m00s	5h07m00s
FSH/SH	_	14m00s	4h10m00s	8h26m00s

撮影モード [MP4] の場合

画質設定	内蔵メモリー	2 GB	32 GB	64 GB
FHD	_	12m02s	3h22m58s	6h50m54s
HD	_	22m59s	6h27m29s	13h04m28s
VGA	1m42s	50m36s	14h12m48s	28h46m30s

- 表の時間表記は合計時間です。
- MP4 で 1 つの動画として連続記録できる時間は 29 分まで、ファイルサイズは 4 GB までです。(MP4 の[FHD]では、ファイルサイズが大きくなるため、記録できる時間は 29 分より短くなります)
 - カメラモデル 18 460 の場合 AVCHD 動画を連続で撮影できるのは、最大 29 分までです。
 - カメラモデル 18 461/18 462 の場合
 AVCHD の [PSH] [FSH] で動画を連続で撮影できるのは、最大 29 分までです。

時計を合わせる

お買い上げ時は日時が設定されていません。

準備:あらかじめレンズキャップを外してください。





◀ 電源を [ON] にする



- 2 メッセージが表示されているときに 「MENU/SET」を押す
- 3 ▲ ▼ で表示言語を選び、 [MENU/SET] を押す
- 4 「時計を設定してください」と表示されます。 「MENU/SET」を押す
- 5 **◆** ▶ を押して項目(年・月・日・時・分・表示順・時刻表示形式)を選び、▲ ▼ を押して設定する
- <mark>6</mark> [MENU/SET] を押す
- 7 [MENU/SET] を押して設定する
 - 前の画面に戻るとき
 - → [台 5] ボタンを押す

- ●時計を設定しないと、お店にプリントを依頼するときや、[日付焼き込み]、[文字焼き込み]を使って、正しい日付をプリントできません。
- ●時計設定を行っていれば、カメラの画面上に日付が表示されていなくても、正しく日付をプリントできます。

時計を合わせる


時計を合わせ直す

日時を合わせ直すときは、セットアップメニューまたは撮影メニューから [時計設定] を選んで設定します。

- 時計設定はバッテリーを取り出しても、約3か月記憶します。(満充電のバッテリーを入れて約24時間経過した場合)
- 1 セットアップメニューまたは撮影メニューから [時計設定] を選ぶ
 - メニューの操作方法は、25 ページをお読みください。
- **2** 日時と表示方法を設定する (前ページの手順 **5 6** を操作する)

メニューを使って設定する

メニューを使って、本機の設定や撮影機能の設定、再生機能の操作などが行えます。



1 [MENU/SET] を押して メニューを表示する




-選択した項目の背 景の色が変わりま す

- 2 メニューの種類を選ぶ (次ページ)
- **3** ▲ ▼ でメニュー項目を選び、 ▶ を押す



4 ▲ ▼ で設定内容を選び、 「MENU/SET」を押す



5 [MENU/SET] を押して終了する



シャッターボタンを半押ししても、メニュー を終了できます。(撮影モードになります。)

メニューを使って設定する

■メニューの種類

● 撮影モード時



再生モード時



撮影メニュー	画素数やフラッシュなどが設定できます。		
動画メニュー	記録方式や画質などが設定できます。		
再生モードメニュー	スライドショーや絞り込みなど、画像の再生方法を設定でき ます。		
再生メニュー	画像の保護、切り抜き、プリント設定など、撮影した画像に対して設定ができます。		
セットアップメニュー	時計設定や操作音の切り換えなど、使いやすさの設定が できます。		


■メニューの種類を切り換える

①メニュー項目からメニューの種類(表示枠)にカーソルを移動する





②表示したいメニューの種類を選び、 メニュー項目にカーソルを戻す





選択されている メニューの種類

- 本書の操作画面例は、実物と異なる場合や一部を省略している場合があります。
- モードにより、表示されるメニューの種類や項目は異なります。
- メニューにより、設定方法が異なります。

[時計設定] [エコモード] [オートレビュー] は、日時や電源などに関する大切な項目です。使う前に設定を確認してください。

- メニューの操作方法は、25ページをお読みください。
- スナップショットモードでは、[時計設定] [ワールドタイム] [操作音] [言語設定] [OIS デモ] のみ設定できます。

[時計設定]日時と表示方法を設定する

詳しくは、24ページをお読みください。

[ワールドタイム] 旅行先の日時を設定する

撮影日時を旅行先の現地時間に合わせます。

- お買い上げ時は、メッセージが表示されます。その場合は、[MENU/SET] を押して 手順 2 へ。
- 1 カーソルボタンで[旅行先]を選び、[MENU/SET]を押す
- 🤈 カーソルボタンで地域を選択し、[MENU/SET] を押す



[旅行先] の場合

- ■サマータイムを設定する場合
 - 手順 2 で ▲ を押す(再度、押すと解除)
 - サマータイムを設定すると、現在時刻が1時間進みます。設定を解除すると、自動的に戻ります。
- ■旅行先から戻ってきた場合手順 1 で「ホーム」を選び、「MFNU/SFT」を押す
- 画面に表示されるエリアで旅行先が見つからない場合は、ホームとの時差を参考に 設定してください。
- 旅行先で撮影された画像には、再生時、画面に が表示されます。
- メニューの操作方法は、25 ページをお読みください。

[トラベル日付] 旅行日を記録する

旅行の日程を設定して撮影すると、旅行何日目に撮影したかが記録されます。

- 1 カーソルボタンで [トラベル日付設定] を選び、▶ を押す
- 2 カーソルボタンで[設定]を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 カーソルボタンで出発日を選択し、[MENU/SET]を押す
- 4 カーソルボタンで帰着日を選択し、[MENU/SET] を押す
- ■「旅行先」を記録する場合
 - [トラベル日付設定] が設定されているときは、旅行先を設定できます。
 - ①上記の手順 1 で [旅行先] を選び、▶ を押す
 - ②カーソルボタンで[設定]を選び、「MENU/SET]を押す
 - ③旅行先を入力する(文字入力方法: P.44)

- トラベル日付は、設定された出発日と本機の時計設定の日付により計算されます。 [ワールドタイム]で旅行先を設定したときは、旅行先の日付を基に経過日数を表示 します。
- [トラベル日付設定] を [OFF] に設定すると、経過日数は記録されません。撮影後に「トラベル日付設定] を「設定」にしても表示されません。
- 出発日より前は、経過日数が記録されません。
- 経過日数や旅行先をプリントするときは、「文字焼き込み」を行ってください。
- AVCHD 動画には、[トラベル日付] を記録できません。
- MP4 動画には [旅行先] を記録できません。
- メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[操作音] 操作音やシャッター音を変える

■設定

操作音音量

操作音音色

"●/_»❷/_»❸: 操作音の種類を選びます。

シャッター音音量

<u>♪)</u>/<u>♪</u>/<u>♪</u>:シャッター音量を大/小/切から選びます。

シャッター音音色

♪●/♪❷/♪●:シャッター音の種類を選びます。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[スピーカー音量] スピーカー音量を調整する

- ■設定:0/1/2/3/4/5/6
- テレビ接続時、テレビのスピーカーの音量は調整できません。

[カスタムセット登録] 現在の本機の設定を登録する

詳しくは、90ページをお読みください。

[Fn ボタン設定] [FN] ボタンにお好みの機能を登録する

撮影メニューやセットアップメニューなどの機能を[FN]ボタンに登録することで、 簡単に呼び出すことができます。

■設定

フォトスタイル(P.134)	水準器表示(P.128)	
クオリティ (P.136)	ガイドライン表示(P.32)	
測光モード (P.139)	動画記録枠表示(P.34)	
オートフォーカスモード (P.97)	残量表示切換(P.34)	
フォーカスエリア選択(P.100)	フラッシュ(P.107)	
ワンショット AF (P.105)	フラッシュ光量調整(P.145)	
iD レンジコントロール (P.139)	アスペクトブラケット(P.122)	

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[液晶調整/EVF調整]表示の明るさや色合いを調整する

液晶モニターの明るさや色合いを調整します。電子ビューファインダー (別売 (P.8)) に表示を切り換えているときは、ファインダーの明るさや色合いを調整します。

- 1 ▲ ▼ で設定項目を選び、 ◀ ▶ で調整する
- 2 [MENU/SET] を押す
- 被写体によっては実際と違って見える場合がありますが、記録される画像に影響はありません。

[液晶モード] 液晶モニターを見やすくする

■設定

★: 周囲の明るさに応じて、自動的に明るさを調整します。

「★: 画面を通常よりも明るくします。(屋外向き)

OFF

- 再生モードでは、「A*」は選択できません。
- [[★] は、撮影時に30秒間操作をしないと通常の明るさに戻ります。(いずれかのボタンを押すと再び明るくなります)
- 液晶モニターの画面に表示される画像の明るさを強調しているため、被写体によっては実際と違って見える場合がありますが、記録される画像に影響はありません。
- [液晶モード] を設定すると、使用時間が減少します。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[EVF 表示スタイル] 電子ビューファインダー(別売(P.8))の表示方法を設定する [LCD 表示スタイル] 液晶モニターの表示方法を設定する

■設定

□:電子ビューファインダースタイル

[....]:液晶モニタースタイル

表示例(液晶モニターの場合)



■ (電子ビューファインダースタイル)



(液晶モニタースタイル)

● [EVF 表示スタイル] は、電子ビューファインダー(別売(P.8))装着時のみ選択できます。

[ガイドライン表示] ガイドラインを表示する

構図の参考にガイドラインを表示できます。

■設定:**Ⅲ/冞/** ☐ / OFF

■ガイドラインの位置を設定する

[田] を選ぶと、ガイドラインの位置を設定できます。

①セットアップメニューの[ガイドライン表示]で[田]を選ぶ

②カーソルボタンでガイドラインの位置(交点)を移動し、[MENU/SET] を押す

• [DISP] ボタンを押すと、交点が中央に戻ります。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[ヒストグラム表示] 画像の明るさの目安を表示する

画像の明るさの分布を示しており、例えば山が右側 にあれば画像に明るい部分が多いことを示します。 川が中央にあるときが適正な明るさ(適正露出)で す。露出補正などの参考にします。



明るい

■設定: ON / OFF

- 撮影画像とヒストグラムが以下の条件で一致しない場合は、ヒストグラムがオレン ジ色で表示されます。
 - 露出補正時や、マニュアル露出モードでマニュアル露出アシストが 0 EV 以外のとき
 - フラッシュが発光するとき
 - フラッシュが閉じているときに適正露出にならないときや、暗いところで液晶モ ニターの明るさが正確に表示できないとき
- 撮影時のヒストグラムは目安です。
- ■撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない場合があります。
- パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一致しません。
- 以下の場合、ヒストグラムは表示されません。
 - スナップショットモード
 - 動画撮影時
 - 再牛ズーム
 - マルチ再生
 - HDMI ミニケーブル接続時

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[動画記録枠表示] 動画の撮影範囲を表示する

動画で記録できる範囲を撮影前に確認できるようにします。

- ■設定:ON/OFF
- 動画記録枠表示は目安です。
- EX 光学ズーム使用時は、ズーム倍率により表示されない場合があります。

[残量表示切換] 残枚数と残時間の表示を切り換える

カードまたは内蔵メモリーの空き容量で、写真をあと何枚撮影できるか、あるいは動画をあとどれぐらい撮影できるかの表示を切り換えます。

■設定: **△:** □ (記録可能枚数を表示) / **#**: ② (記録可能時間を表示)

[ハイライト表示] 白飛びしている部分を表示する

オートレビュー時および再生時に白飛び(明るすぎて、それ以上の階調が出ていない状態)している部分を点滅表示できます。

- ■設定:ON/OFF
- 白飛びを軽減したい場合は、ヒストグラム表示などを参考に露出をマイナス補正して撮影してください。(ヒストグラムの右端部分が白飛びしています)
- マルチ再生、カレンダー再生、再生ズーム、動画再生時は働きません。
- フラッシュ撮影時、被写体からの距離が近すぎると白飛びが起きる場合があります。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

「露出メーター]露出メーターの表示を設定する

シャッタースピードや絞り値、露出補正などの操作をしたときに、設定表示を表示させるかどうかを設定できます。

■設定:ON/OFF

- 設定表示が表示されないときは、[DISP] ボタンを押して液晶モニターの表示を切り 換えてください。
- 約4秒間何も操作しないと、設定表示は消えます。

[レンズ位置メモリー] ズームの位置を記憶する

電源をOFFにしたときのズーム位置やマニュアルフォーカスのピント位置を記憶します。

■設定

「ズーム位置メモリー]

ON:次回、電源 ON 時に記憶したズーム位置に移動します。

OFF

[MF 位置メモリー]

ON:電源を[OFF]にしたときやフォーカス切換スイッチを[MF]以外に切り換えたときに、マニュアルフォーカスのピント位置を記憶します。次回、電源ON時やフォーカス切換スイッチを[MF]に切り換えたときに、記憶したピント位置に移動します。

OFF

● 撮影条件によっては、記憶したときと復帰したときの MF 位置が異なる場合があります。

[MF アシスト] マニュアルフォーカス時に表示を拡大する

モニター画像の一部を拡大し、マニュアルフォーカスのピント合わせ操作を容易にしま す。

• MF アシストについて (P.105)

■設定:ON/OFF

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[エコモード] バッテリーの消費を防ぐ

使わない間、電源を切ったり、液晶モニターを暗くしてバッテリーの消費を防ぎます。

スリープモード

- ■設定:10分/5分/2分/1分/OFF 設定した時間の間に何も操作をしないと、自動的に電源が切れます。
 - 解除するとき→シャッターボタン半押し、または電源を入れ直す
- 次のときは働きません。パソコン・プリンター接続時、動画撮影/再生時、スライドショー中、インターバル撮影時
- スナップショットモード時は [5分] に固定されます。

自動液晶 OFF

- ■設定:30分/5分/2分/1分 設定した時間の間に何も操作をしないと、自動的に液晶モニターを消灯します。
- 液晶モニター消灯中は動作表示ランプが点灯します。液晶モニターを再度点灯させるには、いずれかのボタンを押してください。

ライブビューモード

- ■設定:通常/ECO(電力消費を抑える)
- [ECO] に設定すると、[通常] 設定時より撮影画面の画質が劣る場合がありますが、 記録される画像に影響はありません。
- [ライブビューモード] の [通常] 設定時は、使用時間が減少します。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[モニター優先] 液晶モニターに再生画面を表示する

電子ビューファインダー(別売(P.8))を装着している場合でも、再生中は自動的に液 晶モニターを表示するように設定できます。

■設定:ON/OFF

[オートレビュー] 撮影直後に写真を自動表示する

■設定

ホールド: いずれかのボタン([DISP] ボタン以外)を押すまで自動再生画面を表

示します。

2秒/1秒:再生画面を設定時間表示し、自動的に撮影画面に戻ります。

OFF

- スナップショットモードでは「2 秒〕に固定されます。
- [オートブラケット]、[アスペクトブラケット]、[ホワイトバランスブラケット]、 [連写] 撮影時は、設定にかかわらず撮影直後に自動表示されます。
- 動画やインターバル撮影時はオートレビューできません。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[起動モード] 電源を入れたときの動作を設定する

電源を[ON]にしたときに、撮影モードで起動するか、再生モードで起動するかを設定します。

■設定

▶:電源を入れると再生モードになります。

● [♠] に設定していても、再生ボタンを押しながら電源を [ON] にすると、再生モードで起動できます。

[番号リセット] 画像のファイル番号をリセットする

次に撮影する画像のファイル番号を0001にします。

- フォルダー番号が更新され、次に撮影する画像のファイル番号が 0001 になります。
- フォルダー番号は 100 ~ 999 まで作成されます。 フォルダー番号が 999 になるとリセットできません。必要な画像をパソコンなどに 保存してから本機でフォーマットをしてください。(P.42)
- フォルダー番号を 100 にリセットするには: まず、内蔵メモリーとカードを本機でフォーマットし、[番号リセット] で [はい] を選ぶ。その後、フォルダー番号のリセット画面で [はい] を選ぶ。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[設定リセット] お買い上げ時の設定に戻す

撮影メニューとセットアップメニューの設定をお買い上げ時の設定に戻します。

- ■設定・撮影設定/セットアップ設定
- 撮影設定をリセットすると、「個人認証」で登録したデータもリセットされます。
- セットアップ設定をリセットした場合、以下もリセットされます。シーンモードの「赤ちゃん」と「ペット」の月齢/年齢と名前
- フォルダー番号、時計設定はリセットされません。
- レンズ機能のリセットにより、動作音がすることがありますが、異常ではありません。

[USB モード] USB 接続時の動作を設定する

USB 接続ケーブルでパソコンやプリンターに接続するときの通信方法を設定します。

■設定

△ 接続時に選択:パソコンまたは PictBridge 対応プリンターに接続したときに、接続方法を選ぶ場合に設定します。

➡ PictBridge(PTP): PictBridge 対応プリンターに接続するときに設定します。

■ PC:パソコンに接続するときに設定します。

[映像出力] テレビの横縦比を設定する

本機をテレビなどに接続したときの設定を変更します。

■設定

ビデオ出力(カメラモデル 18 460 の場合)

NTSC / PAL

設定を変更すると、AVCHD動画が再生できなくなる場合があります。

TV 画面タイプ (AV ケーブル (付属) 接続時に働きます)

16:9 / 4:3

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[HDTV リンク] HDTV のリモコンで操作する

本機と HDMI ミニケーブル(別売(P.8))を使って接続した HDTV リンク対応機器を自動的に連動させ、HDTV のリモコンで操作できるように設定します。(P.184)

■設定

ON: HDTV リンク対応機器のリモコンで操作ができるようになります。(すべての

操作はできません)

本機のボタンでの操作は制限されます。

OFF: 本機のボタンでの操作になります。

[3D テレビ出力] 3D 画像の出力方法を設定する

■設定:3D/2D

- 3D 対応テレビで 2D (従来の画像) 再生したい場合は、「2D] に設定してください。
- HDMI ミニケーブル (別売 (P.8)) 接続時に働きます。
- 3D 写真を再生する方法については、186 ページをお読みください。

[回転表示] 縦向きに撮った写真を自動的に回転して表示する

■設定

□ : テレビで表示される映像と本機の液晶画面の両方で回転して縦向きに表示します。

: テレビで表示される場合、回転して縦向きに表示します。

OFF

- 動画は、回転表示できません。
- レンズを上や下に向けて撮影した写真や、他機で撮影した写真は、回転されない場合があります。
- マルチ再生時は回転して表示されません。
- パソコンでは Exif (P.152) に対応した環境 (OS、ソフトウェア) でのみ、回転して表示されます。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[シーンメニュー] シーンモード選択画面を自動表示する

シーンモードに切り換えたときに、シーンモードの選択画面を表示するかどうかを設定 します。

■設定

AUTO:選択画面を表示します。

OFF: 現在選択されているシーンモードの撮影画面を表示します。

[メニュー位置メモリー] メニューの選択位置を記憶する

直前に操作したメニューの選択位置を記憶します。

■設定:ON/OFF

「ユーザー名記録」ユーザー名を画像に記録する

撮影時、画像にユーザー名を記録できます。

- 文字入力については、44 ページをお読みください。
- ■設定: ON / OFF / 設定 (ユーザー名の登録/変更)
- 次の画像にはユーザー名を記録できません。
 - AVCHD 動画
 - 撮影済みの画像

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[バージョン表示] ファームウェアのバージョンを表示する

本体のファームウェアのバージョンを確認したり、ソフトの情報を表示します。

バージョン表示中に [MENU/SET] を押すと、ライセンスなどのソフトの情報が表示されます。

[フォーマット] 内蔵メモリーやカードを初期化する

[内蔵メモリーエラー] または [メモリーカードエラー] が表示されたときや、内蔵メモリーまたはカードをフォーマット(初期化)するときに行います。

フォーマットすると、データを元に戻すことができません。よく確認してからフォーマットしてください。

- 内蔵メモリーをフォーマットするには、カードを抜いてください。 (カード挿入状態では、カードのみ、カードがない場合は、内蔵メモリーのみフォーマットされます)
- フォーマットは、必ず本機で行ってください。
- プロテクトされた画像など、すべてのデータが消去されます。
- フォーマットするときは、十分に充電されたバッテリーを使用してください。 フォーマット中は、電源を切ったり、他の操作をしないでください。
- 内蔵メモリーのフォーマットには時間がかかることがあります。
- フォーマットできないときは、ライカ代理店またはお近くの Leica Customer Care センターにご相談ください。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[言語設定]

表示言語を切り換えます。
画面に表示する言語を選び、設定します。

[OIS デモ]機能のデモを表示する

手ブレをグラフで表示する(目安)



- デモ画面表示中は、[MENU/SET] を押すごとに、手ブレ補正が ON と OFF に切り 換わります。
- 再生モード時は、表示できません。

文字を入力する

個人認証機能やシーンモードの [赤ちゃん] [ペット] の名前、[トラベル日付] の旅行 先などを登録するときは、カーソルボタンを使って文字を入力します。

🚹 カーソルボタンで文字を選ぶ



🤈 希望の文字が表示されるまで [MENU/SET] を押す






カーソル位置に文字が入力されます。

- 文字の種類を切り換えるとき
 - → [切換] を選び、[MENU/SET] を押す

カーソル位置

- ■文字を修正するとき
 - ① カーソルボタンで [▲] や [▶] を選んで [MENU/SET] を押し、修正する 文字にカーソル位置を移動する
 - ズームレバーでもカーソル位置を移動できます。
 - ②カーソルボタンで「消去」を選び、「MENU/SET」を押す
 - ③カーソルボタンで正しい文字を選び、[MENU/SET] を押す
- **3** 入力が終わったら、カーソルボタンで[決定]を選び、 [MENU/SET]を押す



- 入力できる文字数(\、「、」、・、一は 2 文字として扱います)
 - (個人認証) の名前は最大6文字 (個人認証) の名前は最大6文字 (上記以外:最大30文字(「個人認証」の名前は最大9文字)
- 漢字は入力できません。

撮影の流れ

あらかじめレンズキャップを外してください。






1 電源を入れる



- 動作表示ランプが点灯します。 (約1秒後に消灯)
- 2 モードダイヤルを回して撮影モード を選ぶ
 - の部分に使用したいモードを合わせる
 - モードダイヤルはゆっくり 回して確実に各モードに 合わせてください。






3 ズームレバーを使って、写る範囲を 調整する

広く撮るには (広角) ズームレバーを W 側へ回す



大きく撮るには(望遠) ズームレバーを T側へ回す

撮影の流れ



手ブレ警告表示

撮影する

■写真を撮る場合(シャッターボタン)







半押し (軽く押して ピント合わせ)

全押し (さらに押し 込んで撮影)

(撮影終了)

■動画を撮る場合(動画ボタン)








押す (撮影開始)





ときは、[手ブレ補正]、三脚、 [セルフタイマー] などを使 用してください。[ISO 感度] をより高感度に設定すること で、手ブレを改善することが できる場合があります。

B 23 4 4.7.980 3574

P ‰ 🚳 🚟 9.5M 🔒

撮影の流れ

■カメラの構え方



- 手ブレが気になるときは、両手で持ち、脇を締めて、 肩幅くらいに足を開くと手ブレが軽減します。
- レンズ部は触らないでください。
- 動画撮影の際は、マイクを指で塞がないようにして ください。
- フラッシュ発光部、AF補助光ランプを塞がないようにしてください。また、近くで見ないでください。
- シャッターボタンを押す瞬間に、カメラが動かないように気をつけてください。
- 落下防止のため、ショルダーストラップ(付属)の使用をお勧めします。

■縦位置検出機能について


カメラを縦に構えて撮影した写真を、再生時に自動で縦向きに表示することができます。([回転表示] を [□□・] に設定している場合のみ)

- 本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、縦位置検出機能が正しく働かないことがあります。
- 動画は、縦向きに表示できません。

撮影モードについて

モードダイヤルを回して、撮影モードを切り換えることができます。

お好みの撮影モードに合わせる



A	スナップショットモード	カメラにおまかせで撮影します。(P.49)
Р	プログラム AE モード	お好みの設定で撮影します。(P.58)
Α	絞り優先 AE モード	絞り値を決めて撮影します。(P.60)
S	シャッター優先 AE モード	シャッタースピードを決めて撮影します。 (P.61)
М	マニュアル露出モード	シャッタースピードと絞り値を決めて撮影 します。(P.62)
▶M	クリエイティブ動画モード	マニュアル操作で動画を撮影します。(P.87)
C1 C2	カスタムモード	あらかじめ登録しておいた設定で撮影します。(P.90)
SCN	シーンモード	撮影シーンに合わせて撮影します。(P.75)
COL	クリエイティブコントロールモード	[ダイナミックモノクローム] や [ジオラマ] など、お好みの効果を選んで 撮影します。(P.64)



カメラを被写体に向けると、「顔」「動き」「明るさ」「距離」などの情報から自動で最適な設定になるので、カメラまかせできれいに撮影できます。

• 撮影モードについて (P.48)

自動シーン判別

カメラを被写体に向けると自動でシーンを判別し、最適な設定に自動調整します。



判別した各シーンのアイコン

į 🏚	[i 人物]	i*≗	[i 夜景&人物] ※2
i [®]	[i 赤ちゃん] ※1	iz	[i 夜景] ※2
i₹▲	[i 風景]	ر. <u>الله</u>	[i 手持ち夜景] ^{※3}
-	[i 夕焼け]	iæ	[i マクロ]
Α	どのシーンにも当てはまらないとき		

- ※1個人認証機能で登録した乳幼児(3歳未満)を認識したとき
- ※2 フラッシュ使用時のみ。三脚やセルフタイマーをお勧めします。
- ※3 [i 手持ち夜景] が [ON] の場合
- 撮影条件によっては、同じ被写体でも異なるシーンになることがあります。
- 意図したシーンにならないときは、目的にあったシーンモードで撮影することをお 勧めします。
- ▶ 🕵 🔼 では、顔認識が働き、認識した顔にピントや露出を合わせます。
- ■逆光補正アイコン(図)について

逆光とは、被写体の後ろ側から光が当たることです。被写体より背景の方が大きく写し込まれる場合、そのまま撮影すると被写体が暗く写ります。逆光補正することで、露出を増やし、被写体を適切な明るさで撮影します。スナップショットモード時は、逆光補正が自動で働きます。逆光を判別すると、画面に 73 が表示されます。(逆光の状況によっては、正しく判定されない場合があります)

_____ くっきりと写す範囲を決める

スナップショットモードでも絞り優先モードのように、被写界深度(くっきり写す部分と、そうでない部分)を簡単に調整することができます。



☑ 後ダイヤルを押す



2 後ダイヤルを回して、絞り値を調整 する。(これにより、被写界深度が 決定する)




- ◀▶ でも調整できます。
- 自動調整に戻すとき→ 「 5」ボタンを押す
- 2 後ダイヤルを押して決定する





絞り値が表示されます。 (自動調整時はアイコンに 「AUTO」が表示されます)



左図の黄色の範囲が、くっきりと写る範囲の イメージです。

• ピントを合わせた被写体までの距離やズームの状態などにより、くっきりと写る範囲は変化します。

- 動画撮影中は、適正露出の範囲で絞り制御を行うため、被写体の明るさによっては、ボケ具合に変化がない場合があります。
- スナップショットプラスモードを使うと、明るさや色合いも調整できます。(P.56)

フラッシュについて

内蔵フラッシュを使うときは、フラッシュを開いてください。(P.106)



フラッシュ発光部を開く



■フラッシュ発光部を閉じるとき



フラッシュを発光させたくないときや使用後は、 カチッと音がするまで、フラッシュ発光部を押 して格納してください。

- 被写体や明るさに応じて i⁴^A、i⁴[&]、i⁴[&]、i⁴^Sになります。
- iை と iை は、赤目軽減機能が働きます。
- ●ist とits は、シャッタースピードが遅くなります。

[カラーモード] 写真や動画の色を変える

撮影メニューの [カラーモード] の設定を変更すると、撮影する写真や動画の色を変更できます。

• メニューの操作方法は、25 ページをお読みください。

設定	説明
標準	見た目に近い色で記録します。
Нарру	はっきりとした鮮やかな色調で記録します。
白黒	白と黒のモノトーンで記録します。
セピア	ノスタルジックなセピア色で記録します。

[ブレピタモード] 被写体ぶれを防ぐ

撮影メニューの [ブレピタモード] を [ON] に設定すると、被写体の動きに応じて最適なシャッタースピードをカメラが自動的に設定して、被写体のブレを抑えます。

- メニューの操作方法は、25ページをお読みください。
- [ブレピタモード] を [ON] に設定すると、シャッターボタンを半押ししたとき、 画面に ❷ が表示されます。
- 設定している画素数より小さいサイズで記録される場合があります。

[i 手持ち夜景] 夜景をよりきれいに撮影する

撮影メニューの [i 手持ち夜景] を [ON] に設定すると、手持ち撮影時に夜景を自動判別した場合、複数枚撮影した写真を合成して、手ブレとノイズの少ない写真を記録できます。

- メニューの操作方法は、25 ページをお読みください。
- 三脚などでカメラを固定しているときは、[i 手持ち夜景] と判別されません。


[iHDR] 白飛びや黒つぶれを抑える

撮影メニューの [iHDR] を [ON] に設定すると、背景と被写体の明暗差が大きい場合などに、露出の異なる写真を複数枚撮影して 1 枚の階調豊かな写真に合成します。

- メニューの操作方法は、25ページをお読みください。
- 画面に (P.49) が表示されている場合のみ、必要に応じて自動で働きます。
- 連写合成する場合は画面に複数枚撮影のメッセージが表示され、連写撮影されます。ただし、連写合成なしで補正できるとカメラが判断したときは、連写撮影されません。
- 連写合成した場合、動いている被写体の残像が記録される場合があります。
- 次の場合、連写合成は行われません。
 - ズーム倍率が3.8倍を越える場合
 - 連写を設定している場合

動く被写体にピントを合わせ続ける(追尾 AF)

スナップショットモードでは、ワンタッチで[オートフォーカスモード]を[追尾 AF]に切り換えることができます。[追尾 AF]を使うと、被写体が動いていてもピントや露出を合わせ続けることができます。



___ ▲ を押して[追尾 AF]にする



- 追尾 AF を解除するとき→ ▲ を押す
- 2 被写体を追尾 AF 枠に合わせる
- **3** [AF/AE LOCK] ボタンを押して ロックする

AF/AE LOCK



• ロックを解除するとき→ ▲ を押す



追尾 AF 枠

AF ロックに成功: 黄 AF ロックに失敗: 赤

- AF ロックした被写体に最適なシーンを自動で判別します。
- 追尾 AF 時、個人認証は働きません。
- 被写体が小さいときや暗いときなど、撮影状況によっては、追尾 AF が正しく動作しない場合があります。

明るさや色合いを変えて撮る(スナップショットプラスモード)

スナップショットプラスモードにすると、スナップショットモードの手軽さはそのまま に、背景のボケ具合に加え、明るさや色合いも簡単に調整できます。

■スナップショットプラスモードに切り換える スナップショットモードメニューで切り換えることができます。

• メニューの操作方法は、25 ページをお読みください。



A:スナップショットモード

A[†]: スナップショットプラスモード

- ■明るさや背景のボケ具合、色合いを調整する
- 1 後ダイヤルを押す
- 🤈 🛦 ▼ で調整する項目を選択する



-明るさを調整する

背景のボケ具合を調整する

色合いを調整する

• 自動調整時はアイコンに「AUTO」が表示されます。

3 ◀▶ で調整する

明るさ	アンダー(暗く)	←→	オーバー (明るく)
被写界深度	浅い	←→	深い
色合い	暖色	←→	寒色

- 後ダイヤルを回しても調整できます。
- 自動調整に戻すとき→ [f ★] ボタンを押す
- 4 [MENU/SET] を押す

動画撮影中は、適正露出の範囲で絞り制御を行うため、被写体の明るさによっては、 ボケ具合に変化がない場合があります。

設定項目について

スナップショットモードで表示されないメニュー項目は設定できません。 表示されないセットアップメニューの項目は、プログラム AE モードなどで設定した内容が反映されます。

- 以下の項目では、他の撮影モードと設定できる内容が異なります。
 - [セルフタイマー]
 - [連写]
 - 撮影メニューの「記録画素数]
 - セットアップメニューの「操作音]
- 次の機能は固定されます。
 - クオリティ: ♣
 - ホワイトバランス: AWB
 - AF補助光:ON
 - フラッシュシンクロ: 先幕
 - 手ブレ補正: ON
 - AF 連続動作: ON
 - 風音低減: AUTO
 - ※ ; ♪ 、 ; ♪ 時は [OFF]

- ISO 感度: FIISO
- オートフォーカスモード: 🚨
- クイック AF: ON
- 測光モード: [・]
- 超解像:弱※
- iA ズーム: ON
- 下限シャッター速度: AUTO

プログラム AE モード



被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラが自動的に設定します。 撮影メニューで多彩な設定をすることで、自由度の高い撮影ができます。


- 撮影モードについて (P.48)
- 絞り値やシャッタースピードが赤色で表示されているときは、適正露出になっていません。フラッシュを使うか、[ISO 感度]の設定を変えるか、下限シャッター速度の設定をより低速にしてください。



プログラムシフトを使う

プログラム AE で本機が自動的に設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わせを、同じ露出のままで変えることができます。これをプログラムシフトといいます。

プログラム AE での撮影時に、より背景をぼかしたい(絞り値を小さくする)、動きを表現したい(シャッタースピードを遅くする)などの設定が可能です。



シャッタースピード (白動調整)

1.4 2.0 2.8

絞り値 (白動調整)

500 250 125 60

設定表示

🚹 シャッターボタンを半押しする



2 シャッタースピードと絞り値の組み合わせを選ぶ






プログラムシフト表示(**P/**) 設定表示

- プログラムシフトを解除するとき→プログラムシフト表示が消えるまで後ダイヤルを回す
- 電源を OFF にすると、プログラムシフトは解除されます。
- 被写体の明るさにより、プログラムシフトできない場合があります。

プログラム AE モード

■プログラムシフトの例



- ① プログラムシフト量
- ② 自動設定値
- ③ プログラムシフト限界

プログラム線図を変更する

プログラムモードでは、自動的に調節されたシャッター速度と絞り値の組み合わせを変更することができます。

シャッタースピードと絞り値の組み合わせをあらかじめ開放絞り、またはレンズの解像性能をより発揮できる絞り値を選ぶように設定できます。


- 🚹 撮影メニューから[プログラム線図]を選ぶ
 - メニューの操作方法は、25 ページをお読みください。
- 🤈 カーソルボタンで設定を選び、[MENU/SET]を押す
 - ■設定:STD.(標準)/MAX(開放優先)/MTF(解像優先)
- [MAX] [MTF] に設定した場合、内蔵 ND フィルターは自動で働くため、手動で設定できません。
- [プログラム線図] の設定を変更しても、プログラムシフトを使ってシャッタース ピードと絞り値の組み合わせを変更できます。(前ページ)

絞り優先 AE モード



背景までピントを合わせて撮りたいときは絞り値を大きく、背景をぼかして撮りたいと きは絞り値を小さくしてください。

• 撮影モードについて (P.48)



設定表示


シャッタースピード(自動調整)



設定した絞り値

赤く表示されている領域 は、適正露出にならない組 み合わせです。

🚹 絞りリングを回して絞り値を選ぶ



[1.4] から [8] までの間で 1/3 段ごとに設定できます。 (カチッと止まるところに設定)



設定表示

- 絞りの値を大きくすると、ピントが合う奥 行きが広がり、手前から背景までくっきり と写ります。
- 絞りの値を小さくすると、ピントが合う奥 行きが狭くなり、背景をぼかしたりできます。
- 絞りリングは印字されている範囲のみ回転します。
- ズームの状態により、開放絞り値は変化するので、絞りリングの印字と実際の絞り値の設定とは異なる場合があります。撮影時の絞り値は設定表示を参考にしてください。
- 明るすぎる、暗すぎるなど、適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピードの数値が赤色になります。
- 液晶モニターの明るさは、実際に撮影される写真と異なる場合があります。

シャッター優先 AE モード



動きを止めて撮りたいときはシャッタースピードを速く、動きを表現したいときには シャッタースピードを遅くしてください。

撮影モードについて (P.48)



1 後ダイヤルを回して、 シャッタースピードを選ぶ





設定表示

- シャッタースピードを速くすると、被写体
- の動きが止まって写ります。シャッタースピードを遅くすると、動いている被写体はブレて写ります。

設定表示

設定したシャッタースピード



絞り値(自動調整)

赤く表示されている領域 は、適正露出にならない組 み合わせです。


- 明るすぎる、暗すぎるなど、適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピードの数値が赤色になります。
- 液晶モニターの明るさは、実際に撮影される写真と異なる場合があります。

マニュアル露出モード



絞り値とシャッタースピードを手動で設定して、露出を決定します。

撮影モードについて (P.48)



マニュアル露出モード

■光量バランス(目安)

9.1.9

標準的な明るさに写ります。

3.9.3

明るく写ります。標準的な明るさにするには、シャッタースピードを速くするか、 絞り値を大きくします。

3.9.9

暗く写ります。標準的な明るさにするには、シャッタースピードを遅くするか、絞 り値を小さくします。


- 絞りリングは印字されている範囲のみ回転します。
- 明るすぎる、暗すぎるなど、適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピードの数値が赤色になります。
- 液晶モニターの明るさは、実際に撮影される写真と異なる場合があります。
- シャッタースピードの設定範囲は、[ISO 感度] の設定により変わります。

ISO 感度	シャッタースピード
80 ~ 1600	250 ~ 1/4000
2000 ~ 3200	30 ~ 1/4000
4000 ~ 12800	8~1/4000



いろいろな効果の中からお好みの設定を選んで、画面上で効果を確認しながら、写真を 撮ることができます。

撮影モードについて (P.48)



▲ ▼ で効果を選び、「MENU/SET] を押す





プレビュー画面

- 「DISP」ボタンを押すと、効果の説明が表 示されます。
- モードダイヤルを「COL」に合わせたとき は、自動的にメニューが表示されます。
- 「MFNU/SFT」を押すと、クリエイティブ コントロールモードメニューを表示できま す。メニューの操作方法は、25ページをお読 みください。
- 選んだ効果が反映されたプレビュー画面や撮影画面の表示は、実際に撮影した画像と 異なる場合があります。
- クリエイティブコントロールモードの設定は、電源を「OFF」にしても記憶されます。
- 次の撮影メニューや設定はカメラが自動調整するため、設定できません。 [ISO 感度] [ホワイトバランス] [iD レンジコントロール] [下限シャッター速度] [フォトスタイル]

- ■明るさや背景のボケ具合、効果の効き目などを調整する
- 1 後ダイヤルを押す
- 🤈 🛦 ▼ で調整する項目を選択する



-明るさを調整する

背景のボケ具合を調整する

- 効果の効き目などを調整する (調整内容は、選択した効果により異なる)

- 自動調整時はアイコンに「AUTO」が表示されます。
- 調整できる項目は、効果により異なります。
- 3 ◀▶ で調整する
 - 後ダイヤルを回しても調整できます。
 - 自動調整に戻すとき→ [台・」ボタンを押す
- 4 [MENU/SET] を押す
- 動画撮影中は、適正露出の範囲で絞り制御を行うため、被写体の明るさによっては、 ボケ具合に変化がない場合があります。

<u>クリエイティブコントロールモードを使う</u>

クリエイティブコントロールメニューの設定方法は、64ページをお読みください。

[ポップ]

色を強調したポップアート風の画像効果です。

■調整できる項目

明るさ	アンダー (暗く)	\leftarrow	オーバー(明るく)
被写界深度	浅い	\leftarrow	深い
鮮やかさ	落ち着いた色合い	\leftarrow	派手な色合い



[レトロ]

色あせた写真の雰囲気をかもし出した、柔らかい画像効果です。

明るさ	アンダー(暗く)	←→	オーバー (明るく)
被写界深度	浅い	←	深い
色合い	黄色っぽい色	←→	赤っぽい色



クリエイティブコントロールメニューの設定方法は、64ページをお読みください。

[ハイキー]

全体的に明るく、ふんわりと柔らかな雰囲気に仕上げる画像効果です。

■調整できる項目

明るさ	アンダー(暗く)	\leftarrow	オーバー (明るく)
被写界深度	浅い	←→	深い
色合い	ピンクっぽい色	←→	水色っぽい色



「ローキー^{*}

全体的に暗く落ち着いた雰囲気で、明るい部分を引き立てる画像 効果です。

明るさ	アンダー(暗く)	←→	オーバー(明るく)
被写界深度	浅い	\leftarrow	深い
色合い	赤っぽい色	←→	青っぽい色



クリエイティブコントロールメニューの設定方法は、64ページをお読みください。

[セピア]

セピア色の画像効果です。

■調整できる項目

明るさ	アンダー(暗く)	\leftarrow	オーバー(明るく)
被写界深度	浅い	\leftarrow	深い
コントラスト	明暗差が小さい	←→	明暗差が大きい



[ダイナミックモノクローム]

コントラストを高めにし、力強い雰囲気のモノクロ写真に仕上げる画像効果です。

明るさ	アンダー(暗く)	←→	オーバー (明るく)
被写界深度	浅い	\leftarrow	深い
コントラスト	明暗差が小さい	←→	明暗差が大きい




クリエイティブコントロールメニューの設定方法は、64ページをお読みください。

[インプレッシブアート]

コントラストの高い、非現実的な印象となる画像効果です。

■調整できる項目

明るさ	アンダー(暗く)	\leftarrow	オーバー(明るく)
被写界深度	浅い	\leftarrow	深い
色合い	白黒	←→	派手な色合い



[ハイダイナミック]

暗いところから明るいところまで、全体的にバランスのよい明る さで描き出す画像効果です。

明るさ	アンダー(暗く)	←→	オーバー(明るく)
被写界深度	浅い	←→	深い
色合い	白黒	←→	派手な色合い



クリエイティブコントロールメニューの設定方法は、64ページをお読みください。

[クロスプロセス]

発色の変化を楽しむ効果です。

■調整できる項目

明るさ	アンダー (暗く)	←→	オーバー(明るく)
被写界深度	浅い	←→	深い
色合い	緑っぽい色/青っぱ	ぽい色/黄色	色っぽい色/赤っぽい色



[トイフォト]

周辺光量を落とした、トイカメラで撮影したような画像効果です。

明るさ	アンダー(暗く)	←→	オーバー (明るく)
被写界深度	浅い	\leftarrow	深い
色合い	オレンジっぽい色	←→	青っぽい色



クリエイティブコントロールメニューの設定方法は、64 ページをお読みください。

[ジオラマ]

画像の一部以外をぼかし、ミニチュア模型を写したような効果に なります。

■調整できる項目

明るさ	アンダー (暗く)	\leftarrow	オーバー (明るく)
鮮やかさ	落ち着いた色合い	←	派手な色合い



■ぼかし方の設定

- ① ◀ を押す
- ②▲▼または ◀▶ でぼかさない位置(枠)を移動する
- ③後ダイヤルを回してぼかさない位置(枠)の大きさを選ぶ
- ④ [MFNU/SFT] を押す
 - [DISP] ボタンを押すと、初期設定の状態に戻ります。
- 撮影画面が通常より遅れて表示されます。
- 動画に音声は記録されません。
- カメラモデル 18 460 の場合 動画は約 1/8 の時間で記録されます。(8 分間撮影した場合、動画記録時間は約 1 分 になります)表示される記録可能時間は約 8 倍になります。撮影モードを切り換え たときは、記録可能時間を確認してください。
- カメラモデル 18 461/18 462 の場合 動画は約 1/10 の時間で記録されます。(10 分間撮影した場合、動画記録時間は約 1 分になります)表示される記録可能時間は約 10 倍になります。撮影モードを切り換 えたときは、記録可能時間を確認してください。
- 動画撮影を短い時間で終了すると、一定の時間まで撮影を続けることがあります。 撮影が終わるまで構えたままお待ちください。
- ◆ 大きい記録画素数に設定して写真撮影した場合、撮影後に画面が一定時間暗くなりますが、信号処理のためで異常ではありません。

クリエイティブコントロールメニューの設定方法は、64ページをお読みください。

[ソフトフォーカス]

全体を少しぼかし、柔らかい雰囲気に仕上げる画像効果です。

■調整できる項目

明るさ	アンダー(暗く)	←	オーバー (明るく)
被写界深度	浅い	←	深い
ボケ具合	ボケ具合が小さい	←	ボケ具合が大きい



- 撮影画面が通常より遅れて表示されます。
- 大きい記録画素数に設定して写真撮影した場合、撮影後に画面が一定時間暗くなりますが、信号処理のためで異常ではありません。
- 動画は撮影できません。

[クロスフィルター]

全ての点光源が十字状に輝く画像効果です。

■調整できる項目

明るさ	アンダー(暗く)	←→	オーバー(明るく)
被写界深度	浅い	←→	深い
光の輝きの長さ	輝きが短い	←→	輝きが長い



動画は撮影できません。

クリエイティブコントロールモードを使う

クリエイティブコントロールメニューの設定方法は、64ページをお読みください。

[ワンポイントカラー]

選択した色だけを残し、他の画面全体をモノクロ写真にする画像 効果です。

■調整できる項目

明るさ	アンダー(暗く)	←	オーバー(明るく)
被写界深度	浅い	←	深い
残す色の量	少し色を残す	←→	多く色を残す



■残す色の選び方

- ① ◀ を押す
- ②画面中央の枠で残す色を選び、[MENU/SET] を押す
- 被写体によっては、選択した色が残らない場合があります。

[露光間絞り]

撮影時、シャッターが開いているとき(露光している間)に絞りを動作させることで、きれいなボケを作り、被写体を浮き上がらせる画像効果です。

■調整できる項目

明るさ	アンダー (暗く)	←→	オーバー (明るく)
鮮やかさ	落ち着いた色合い	←→	派手な色合い



- 被写体によっては、効果が分かりにくい場合があります。
- 動画は撮影できません。
- シャッタースピードが遅くなるため、三脚などをお使いください。

クリエイティブコントロールモードを使う

クリエイティブコントロールメニューの設定方法は、64ページをお読みください。

[露光間デフォーカス]

撮影時、シャッターが開いているとき(露光している間)に フォーカスを動作させることで、ソフトフォーカスより芯が残っ た状態で全体をぼかす画像効果です。 夜景などを撮影するときに お勧めです。

■調整できる項目


明るさ	アンダー (暗く)	\leftarrow	オーバー(明るく)
ボケ具合	ボケ具合が小さい	\leftarrow	ボケ具合が大きい

- 動画は撮影できません。
- ●シャッタースピードが遅くなるため、三脚などをお使いください。



シーンモードを使うと、場面に合った最適な設定(露出や色調など)で撮影できます。

撮影モードについて (P.48)



1 カーソルボタンでシーンを選び、 [MENU/SET] を押す






- モードダイヤルを動かして [SCN] にした ときは、自動的にメニューが表示されま す。(セットアップメニューの [シーンメ ニュー] が [AUTO] の場合)
- [MENU/SET] を押すと、シーンモードメニューを表示できます。メニューの操作方法は、25ページをお読みください。
- 場面に合わないシーンを選ぶと、画像の色合いが変わることがあります。
- 次の撮影メニューや設定はカメラが自動調整するため、設定できません。 [ISO 感度] [測光モード] [iD レンジコントロール] [下限シャッター速度] [超解像] [フォトスタイル]

	昼間の屋外で、人物を引き立て、肌色を健康的に。		
[人物]	撮影のコツ • ズームの位置はできるだけT側(望遠)にし、被写体までの距離を近くにするとより効果が出ます。		
	明るい昼間の屋外で、肌色をなめらかに。胸から上の撮影に効果的です。		
☀	撮影のコツ • ズームの位置はできるだけT側(望遠)にし、被写体までの距離を近くにするとより効果が出ます。		
[風景]	広がりのある遠くの被写体をくっきりと。		
	高速連写した複数枚の写真をつないで1枚のパノラマ写真に。		
[パノラマ]	 ① カーソルボタンで撮影する方向を選び、[MENU/SET] を押す ② 撮影方向を確認し、[MENU/SET] を押す ・ ガイドラインが表示されます。 ③ シャッターボタンを半押しし、ピントを合わせる ④ シャッターボタンを全押しし、選択した方向へ小さな円を描くようにカメラを振って撮影する ・ 左から右に撮影する場合 2 秒 1 秒 1 秒 1 秒 (目安)		
	 約8秒で1周するぐらいの速さで振る 一定の速さでカメラを振ってください。 速すぎても遅すぎても、うまく撮影できない場合があります。 ⑤もう一度、シャッターボタンを全押しして撮影を終了する 撮影中に途中でカメラを止めても、撮影を終了できます。 		

シーンモードメニューの設定方法は、75ページをお読みください。

撮影のコツ

• 揺れないように、撮影方向へカメラを振る。



揺れが大きいと撮影できなかったり、出来上がりのパノラマ写真が細く(小さく)なります。

撮影したい範囲の少し先までカメラを動かす。 (最後の1コマは端まで記録されません)

お知らせ

- ズーム位置は W 端に固定されます。
- 動画は撮影できません。
- ピント、ホワイトバランス、露出は、最初の1枚目の画像に最適な値に固定されます。このために、撮影の途中の画像でピント位置や明るさが極端に異なる場合、パノラマ写真全体で一様なピントや明るさに撮影されない場合があります。
- 次の機能は固定されます。

[手ブレ補正]: OFF [日付焼き込み]: OFF

- 複数画像を合成してパノラマ写真を作成するため、被写体がゆがんだりつなぎ日が日立つ場合があります。
- パノラマ写真の縦横の画素数は、撮影方向や合成した画像の枚数により変化します。記録される最大の画素数は以下のとおりです。

撮影する方向	横	縦
水平	8000 画素	1080 画素
垂直	1440 画素	8000 画素

- 次の被写体や撮影状況などでは、パノラマ写真が作成できなかったり、適切 に合成されない場合があります。
 - 単調な色や模様が続く被写体(空や砂浜など)
 - 動いている被写体(人やペット、自動車、波や風に揺れる花など)
 - 短時間で色や模様が変化する被写体 (ディスプレイに映った画像など)
 - 暗い場所
 - 蛍光灯やろうそくなど、光源がちらついている場所



[パ**ノラマ**] (つづき)

	スポーツなど、動きの速いシーンに。
次 [スポーツ]	撮影のコツ ・ 被写体から 5m 以上離れる。 お知らせ ・ 屋内や暗いところではなく、明るいところで撮影してください。 ・ シャッタースピードは最大 1 秒になります。
	人物と夜景を、見た目に近い明るさで。
★▲ [夜景&人物]	撮影のコツ フラッシュを使う。 被写体はなるべく動かない。 三脚、セルフタイマーを使う。
	シャッタースピードは最大8秒になります。撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約8秒)になることがありますが、信号処理のためで異常ではありません。
	夜景を鮮やかに。
[夜景]	撮影のコツ
	連写した写真を合成して、手ブレとノイズの少ない夜景を撮る。
手持ち夜景	 撮影のコツ シャッターボタンを押したあと、連写中はカメラを動かさない。 お知らせ 撮影後、連写した写真を合成するため、しばらくの間、次の撮影ができません。

	露出の異なる写真を複数撮影して 1 枚の階調豊かな写真に。
<u> </u>	撮影のコツ • シャッターボタンを押したあと、連写中はカメラを動かさない。
[逆光補正 HDR]	お知らせ ・ 撮影後、連写した写真を合成するため、しばらくの間、次の撮影ができません。
	• 動いている被写体を撮影すると、残像のように不自然に撮影される場合があります。
	• 撮影条件によっては、複数撮影ではなく、1 枚撮影になる場合があります。
[约] [料理]	周囲の光に影響されず、料理を自然な色で。
	赤ちゃんの肌を健康的に。また、フラッシュ発光時は弱めの光で発光。
% 1 % 2	■赤ちゃんの誕生日と名前を設定する [赤ちゃん1] [赤ちゃん2] に別々に設定できます。 ① カーソルボタンで [月齢 / 年齢] または [名前] を選び、▶ を押す② カーソルボタンで [設定] を選び、[MENU/SET] を押す③ 誕生日や名前を設定する 誕生日: カーソルボタンで誕生日を入力し、[MENU/SET] を押す。名前: (文字入力方法: P.44) ④ [MENU/SET] を押す
[赤ちゃん]	撮影のコツ • 撮影前に、[月齢 / 年齢] と [名前] が [ON] になっていることを確認して ください。
	お知らせ • [月齢 / 年齢] の表示は、[言語設定] によります。 • シャッタースピードは最大 1 秒になります。 • [名前] や [月齢 / 年齢] は、本機の [文字焼き込み] で写真に焼き込むことができます。
(_م	月齢/年齢や名前を記録して撮る。
分 [ペット]	• 撮影のコツ、お知らせは上記 [赤ちゃん] と同じです。

<u>ラ</u> [夕焼け]	夕焼けなどの風景の赤色を鮮やかに。
▲ [ガラス越し]	乗り物や建物の透明な窓ガラス越しに景色などを撮影するときに最適です。 お知らせ が ガラスに映り込みやほこりなどの汚れが付いていると、ガラスにピントが合う場合があります。 が ガラスの色により自然な色にならない場合があります。 (ホワイトバランスを調整すると適切な色になる場合があります。)

シーンモードメニューの設定方法は、75ページをお読みください。

カメラを水平に動かしている間に連続撮影をして、1 枚の 3D 写真を合成します。

3D 写真を見るには 3D 対応テレビが必要です。(本機では 2D で再生されます)

■撮影方法

シャッターボタンを全押して撮影を開始 し、本機を左から右へまっすぐ水平にス ライドする

- 撮影中はガイドが表示されます。
- ガイドを目安にして約4秒間で 10cm 程度カメラをスライドしてく ださい。



3D

[スライド 3D 撮影]

撮影のテクニック

- 動きのない被写体を撮影する
- 屋外などの明るい場所で撮影する
- シャッターボタンを半押しして、ピント・露出を固定してから、 シャッターボタンを全押ししてカメラをスライドする
- 被写体を中心よりやや右寄りに合わせて撮影を始めると、被写体 が中心に寄りやすくなります

お知らせ

- 3D 写真の縦撮影には対応していません。
- 3D 写真は MPO 形式 (3D) で記録されます。
- ズーム位置は W 端に固定されます。
- 記録画素数は、2M [16:9] 固定となります。
- [ISO 感度] は自動的に調整されます。ただし、シャッタースピードを高速 にするため、ISO 感度は高めになります。
- 動画は撮影できません。
- 以下の場合など、撮影状況によっては撮影できない場合があります。また撮影できても、写真に立体効果が得られなかったり、ゆがみが生じたりする場合があります。
 - 被写体が暗すぎる/明るすぎる
 - 被写体の明るさが変わる
 - 被写体が動いている
 - 濃淡の少ないもの



音声(ステレオ)付き動画を記録します。



■ズーム操作について

動画撮影中も、ズーム操作ができます。

- ズームスピードは通常より遅くなります。
- 動画撮影時にズーム操作を行うと、ピントが合うまでに時間がかかることがあります。
- ズームレバーの操作音が記録される場合があります。

- 内蔵メモリーに記録できるのは、[VGA] のみです。(P.150)
- 動画を撮影する際は、十分に充電されたバッテリーの使用をお勧めします。
- 画面に表示される記録可能時間は、規則正しく減少しない場合があります。
- 動画撮影中、[ISO 感度] は自動で設定されます。また、[ISO 感度上限設定] は働きません。
- 次の機能は使えません。FX 光学ズーム、フラッシュ、個人認証、縦位置撮影時の自動回転表示
- カードによっては、途中で撮影が終了することがあります。
- 動画は写真に比べて撮影範囲が狭くなる場合があります。また、画像横縦比の設定が写真と動画で異なる場合、動画撮影開始時に画角が変わります。[動画記録枠表示] (P.34) を [ON] にすると、撮影できる範囲が表示されます。
- 動画ボタンを押す前に EX 光学ズームを使っていた場合は、それらの設定が解除されるため、撮影範囲が大きく変わります。

■動画記録方式について

本機は AVCHD、MP4 の 2 種類の記録方式([撮影モード])で動画撮影ができます。

AVCHD とは:

高精細なハイビジョン映像を記録できます。ハイビジョン対応テレビでの鑑賞や、 ディスクの保存に適した記録方式です。

AVCHD Progressive とは:

カメラモデル 18 460 の場合

[AVCHD] の [PSH] は AVCHD 規格に準拠した最高画質**で記録できる 1920 × 1080/50p 記録モードです。

カメラモデル 18 461/18 462 の場合

[AVCHD] の [PSH] は AVCHD 規格に準拠した最高画質**で記録できる 1920 × 1080/60p 記録モードです。

本機またはソフトウェアで保存や再生が可能です。 (※ 本機においての最高画質を意味します)

MP4とは:

単体の動画ファイルとして保存されるため、パソコンでの編集や WEB アップロードに適した記録方式です。

■撮影した動画の互換性について

[AVCHD] および [MP4] で撮影された動画は、それぞれの対応機器であっても、再生すると画質や音質が悪くなったり、再生できない場合があります。また撮影情報が、正しく表示されない場合があります。この場合は本機で再生してください。

• [AVCHD] の [PSH] で撮影した動画は、AVCHD Progressive に対応した機器で再生することができます。

■撮影モードについて

	カメラが自動的にシーンを判別し、最適な設定		
	A i i j (i 人		
	どのシーンにも当てはまらないとき ☆ (i 風	景) (i マクロ)	
A	 (i人物) のときは、認識した顔にピント 		
	・ 夜景など、暗いシーンでは ☆ (i ローライ)	,	
	• 意図したシーンにならないときは、目的にあったシーンモードで撮影す		
	ることをお勧めします。		
P			
Α	お好みの設定で動画を撮影します。		
S	• 絞りやシャッタースピードは自動で設定され	います。	
M			
M	マニュアル操作で動画を撮影します。 詳しくは、87 ページをお読みください。		
	BO (18) 07 1 2 5 50 Bio) 1/2 C 0.8		
Cl	登録した撮影モードの説明をご覧ください。		
C2	Envolution 1 Applied 25 / Loc 6.0		
	選択されているシーンに合わせて、最適な設定	 ≧で動画を撮影します。	
	• 一部のシーンは、以下のシーンに切り換わります。		
	赤ちゃん	人物動画	
SCN	夜景&人物、夜景、手持ち夜景	ローライト動画	
	スポーツ、逆光補正 HDR、ペット	通常動画	
	・シーンモードの「パノラマ]「スライド 3D 撮影] では、動画撮影できま		
	せん。		
	選択されている効果に合わせて、最適な設定で動画を撮影します。		
COL	• クリエイティブコントロールモードの [クロスフィルター]		
	[ソフトフォーカス] [露光間絞り] [露光間デフォーカス] では、動画撮		
	影できません。		

- 絞りリングを操作しても、絞り値を変更できません。(クリエイティブ動画モードを除く)
- [ND/FOCUS] レバーを押しても、内蔵 ND フィルターは手動で設定できません。

動画撮影中に写真を撮影する

動画撮影中でも、同時に写真を撮影できます。

動画撮影中にシャッターボタンを全押しする

画像横縦比が [16:9]、記録画素数が 3.5 M の写真が撮影されます。 (最大 20 枚まで)

動画撮影は、そのまま継続します。

- シャッターボタンの操作音が記録される場合があります。
- ズーム中に写真を撮影する場合、ズームが止まる場合があります。
- クリエイティブコントロールモードの [ジオラマ] では、シャッターボタン全押 し時と多少ずれて記録される場合があります。

■連写撮影について

あらかじめ、連写が設定されていると、動画撮影中に連写撮影できます。


- 連写を [四]、[四]、[回] または [望] に設定しているときは、自動的に [四] で撮影されます。
- 「ユムド] や「エムド] に設定していても、ピントは 1 枚目に固定されます。
- 動画撮影中にシャッターボタンを半押しすると、ピントを合わせ直すため、撮影中の動画にもピント合わせの動きが記録されます。動画の映像を優先する場合は、シャッターボタンを全押しして写真を撮影してください。動画撮影後に写真を作成することもできます。(P.160)
- シャッターボタンを半押しすると、記録画素数と記録可能枚数が表示されます。
- 画質設定が [VGA] の場合は、写真を記録できません。
- フラッシュは [③] (発光禁止) になります。
- ■電子シャッターでの撮影になるため、撮影された画像にゆがみが生じる場合があります。
- RAW 形式では記録できません。([クオリティ] が [点] の JPEG 形式の画像のみ記録されます)

マニュアル操作で動画を撮る (クリエイティブ<u>動画モード)</u>



シャッタースピードや絞り値を任意の値に設定したり、スローモーションで再生できるハイスピード動画を撮影できます。

• 撮影モードについて (P.48)



1 ▲ ▼ で設定を選び、[MENU/SET] を押す







- モードダイヤルを [▶M] に合わせたとき は、自動的にメニューが表示されます。
- [MENU/SET] を押すと、クリエイティブ 動画モードメニューを表示できます。 メニューの操作方法は、25 ページをお読み ください。

設定	説明
P [プログラム AE]	シャッタースピードと絞り値が自動で設定されます。
A[絞り優先 AE]	絞り値を決めて撮影できます。(シャッタースピードは自動調整)
S[シャッター優先 AE]	シャッタースピードを決めて撮影できます。(絞り値は自動調整)
M [マニュアル露出]	シャッタースピードと絞り値を設定できます。
HS [ハイスピード動画]	詳しくは、89ページをお読みください。

マニュアル操作で動画を撮る(クリエイティブ動画モード)

● 絞り値について

背景までピントを合わせて撮りたいときは絞り値を大きく、背景をぼかして撮りたい ときは絞り値を小さく設定してください。

絞り値の設定



[1.4] から [8] までの間で 1/3 段ごとに設定できます。 (カチッと止まるところに設定)

● シャッタースピードについて 動きを止めて撮りたいときはシャッタースピードを速く、動きを表現したいときは シャッタースピードを遅く設定してください。

シャッタースピードの設定



- シャッターボタンを押して動画の撮影を開始したり終了したりできます。
- 動画撮影中に写真を撮ることはできません。
- プログラム AE モード、絞り優先 AE モード、シャッター優先 AE モード、マニュアル露出モードで設定できるシャッタースピードとは異なります。
- 動画撮影中でも、シャッタースピードや絞り値などを変更できますが、操作音や動作音が記録される場合があります。
- 速いシャッタースピードに設定すると、感度が高くなるため、ノイズが増える場合があります。
- 蛍光灯、LED、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で撮影すると、色合いや画面の明るさが変わることがあります。

マニュアル操作で動画を撮る(クリエイティブ動画モード)

ハイスピ<u>ード動画</u>を撮る

スポーツなど、動きのある被写体を高速度で撮影することにより、肉眼では 確認できなかった動きを記録することができます。





1 ▲▼ で[HS]を選び、 [MENU/SET]を押す





- モードダイヤルを [▶M] に合わせたとき は、自動的にメニューが表示されます。
- [MENU/SET] を押すと、クリエイティブ 動画モードメニューを表示できます。 メニューの操作方法は、25ページをお読み ください。

■ハイスピード動画の画質

1280×720画素 (画像横縦比 16:9)

100 コマ/秒 (カメラモデル 18 460 の場合)

120 コマ/秒 (カメラモデル 18 461/18 462 の場合)

記録形式: MP4(音声なし)

- 1回の撮影は、最大 4 GB までとなります。
- 再生時間に換算すると、29 分までの動画を記録できます。
- シャッタースピードや絞り値は、自動で調整されます。
- シャッターボタンを押して動画の撮影を開始したり終了したりできます。
- 動画撮影中に写真を撮ることはできません。
- ピント、ズーム、露出、ホワイトバランスは撮影開始時に固定されます。
- 手ブレ補正は働きません。
- [オートフォーカスモード] は (1点)となります。
- 蛍光灯下でちらつきや横しまが出る場合があります。

お好みの設定を登録して撮る(カスタムモード)

お好みの撮影モードや撮影メニューの設定などを [カスタムセット] に登録しておくと、モードダイヤルを [C1] [C2] に合わせることで、すぐにその設定に切り換えることができます。

[カスタムセット登録] 現在の本機の設定を登録する

現在のカメラの設定を [C1] に 1 つ、 [C2] に 3 つ登録できます。



- 1 登録したい撮影モードにし、撮影メニューや動画メニュー、 セットアップメニューなどを設定する
- 2 セットアップメニューから[カスタムセット登録]を選ぶ
- メニューの操作方法は、25 ページをお読みください。
- 3 カーソルボタンで登録するカスタムセットを選び、 [MENU/SET] を押す
 - 確認画面が表示されます。カーソルボタンで [はい] を選び、 [MENU/SET] を 押す。
 - [C1] に登録すると、モードダイヤルを [C1] に合わせるだけで登録した設定で 撮影できます。よく使う設定を登録しておくと便利です。
 - [C2] には3つまで設定を登録できます。モードダイヤルを [C2] に合わせ、カスタムセット [2-1] [2-2] [2-3] から設定を選んで撮影できます。
- 一部のメニュー項目は他の撮影モードに反映されるため、保存されません。

お好みの設定を登録して撮る(カスタムモード)

[カスタムモード] 登録した設定に切り換えて撮る

[カスタムセット登録] に登録した設定は、モードダイヤルを [C1] [C2] に 合わせることで、すぐに呼び出すことができます。



↑ Tードダイヤルを [C1] [C2] に合わせる


- [C1] に合わせたとき
 - →[**C1**] に登録された撮影モードや設定に切り換わります。
- [C2] に合わせたとき
 - \rightarrow カーソルボタンでカスタムセットを選び、[MENU/SET]を押して切り換えます。


■メニュー設定を変更する場合

カスタムセットのいずれかを選択した状態で、一時的にメニュー設定を変更しても、 登録内容は変更されません。

登録内容を変更する場合は、セットアップメニューの [カスタムセット登録] (前ページ) で登録内容を上書きしてください。

ズームを使って、適切な焦点距離を決め、被写体の範囲や大きさを調整できます。





- ピントは、ズームしたあとに合わせてください。
- ズーム中、レンズ鏡筒には触れないでください。
- 倍率、画面のバー表示は目安です。
- ズームレバーを操作すると、多少音がしたり振動したりしますが、故障ではありません。

光学ズーム

撮影メニューの [記録画素数] で **図** の付いていないものを選んだ場合、最大 3.8 倍までズームできます。(P.135)

- 次のとき、光学ズームは働きません。
 - シーンモードの [パノラマ] [スライド 3D 撮影]

EX 光学ズーム

撮影メニューの [記録画素数] で 図 の付いたものを選んだ場合、最大 6.7 倍までズームできます。(P.135) EZ は、extended optical zoom の略で、EX 光学ズームを表します。

- 次のとき、EX 光学ズームは働きません。
 - スナップショットモード (ブレピタモード「ON] 時)
 - 動画撮影
 - 連写の[40]・[50]・[54] 設定時
 - ISO 感度 [H.8000] [H.10000] [H.12800] 設定時
 - シーンモードの [パノラマ] [逆光補正 HDR] [スライド 3D 撮影]
 - クリエイティブコントロールモードの [トイフォト]
 - [クオリティ] の [RAW ♣] [RAW] 設定時
 - 撮影メニューの「多重露出」設定時

iA ズーム

超解像技術によって、画質の劣化を抑えつつ、元のズーム倍率の 2 倍までズーム倍率を上げることができます。撮影メニューの [iA ズーム] を [ON] にしてください。(P.141)

- [iA ズーム] のズーム域では、画像に超解像技術が適用されます。
- ●次のとき、iA ズームは働きません。
 - スナップショットモード (ブレピタモード [ON] 時)
 - 連写の [49]・[59]・[59] 設定時
 - ISO 感度「H.8000] [H.10000] [H.12800] 設定時
 - シーンモードの [パノラマ] [手持ち夜景] [逆光補正 HDR] [スライド 3D 撮影]
 - クリエイティブコントロールモードの[トイフォト][露光間絞り] [露光間デフォーカス]
 - 撮影メニューの [多重露出] 設定時

デジタルズーム

最大ズーム倍率がさらに 4 倍になります。ただし、ズームするほど画質は粗くなります。 撮影メニューの「デジタルズーム」を「ON」にしてください。(P. 141)


- 次のとき、デジタルズームは働きません。
 - スナップショットモード
 - 連写の [49] · [69] · [49] 設定時
 - ISO 感度「H.8000]「H.10000]「H.12800] 設定時
 - シーンモードの [パノラマ] [手持ち夜景] [逆光補正 HDR] [スライド 3D 撮影]
 - クリエイティブコントロールモードの[ジオラマ][トイフォト]
 - [クオリティ] の [RAW♣] [RAW♣] [RAW] 設定時
 - クリエイティブ動画モードの[ハイスピード動画]
 - 撮影メニューの [多重露出] 設定時
- iA ズームを併用しているときは、デジタルズームの倍率が2倍までに制限されます。

ステップズームを使う

一般的な単焦点レンズの焦点距離 (35mm フィルムカメラ換算) の画角 (写せる角度) をイメージしやすいように、ズームの動作を設定できます。ステップズームを使うと、カメラのレンズ交換のように、ズーム倍率を操作できます。

準備: 撮影メニューの [ステップズーム] を [ON] にする


メニューの操作方法については、25ページをお読みください。



______ 焦点距離を選ぶ

ズームレバーを回すごとに、次の焦点距離で ズームが止まります。

広く撮るには (広角) ズームレバーを W 側へ回す



W 24 28 35 T


現在のズーム位置 (35mm フィルムカメラ換算の焦点距離で、 実際の焦点距離ではありません。)

■ステップズームの停止位置

24mm / 28mm / 35mm / 50mm / 70mm / 90mm

- 光学ズーム以外が設定されている場合は、さらに次の停止位置があります。
 135mm / 200mm / 300mm / 400mm / 500mm / 600mm および、T端の焦点距離など
- 焦点距離は目安です。
- 次の場合は、焦点距離の数値が変わります。
 - 画像横縦比が 1:1
 - 連写の[回] 設定時
 - シーンモードの [手持ち夜景]
- 次の場合、ステップズームは使えません。
 - スナップショットモード
 - 動画撮影時
- ステップズームで撮影した写真は、再生時に焦点距離が表示されます。

オートフォーカスが有効な場合、シャッターボタンを半押しするとピントを合わせます。 撮影モードや [オートフォーカスモード] の設定によって、ピントの合わせ方が異なり ます。



- 次の被写体や撮影環境では、ピントが合いにくいことがあります。
 - 動きの速い被写体
 - 非常に明るい、または濃淡のないもの
 - ガラス越しや光るものの近くで撮るとき
 - 暗いときや手ブレしているとき
 - 被写体に近すぎるとき
 - 遠くと近くを同時に撮るとき
- ピントが合わないときは、フォーカス表示が点滅し、「ピピピピピッ」 と音がします。ピントの合う範囲が赤色で表示されますので、参 考にしてください。

なお、範囲外ではフォーカス表示が点灯しても、ピントが合って いないことがあります。 フォーカス表示



ピントが合う範囲

- ■[オートフォーカスモード] の切り換え
- 🚹 撮影メニューから[オートフォーカスモード]を選ぶ
 - メニューの操作方法は、25ページをお読みください。
- 2 ▲ ▼ でオートフォーカスモードを選び、[MENU/SET]を押す

(顔認識) 人物を正面から撮るとき(下記)		人物を正面から撮るとき(下記)
(E)	(追尾 AF)	動いている被写体を自動でフォーカスロックするとき (P.98)
	(23点)	被写体が中央にないとき (P.98)
■ (1点) 小さな被写体に正確にピントを合わせるとき (P.9		小さな被写体に正確にピントを合わせるとき (P.99)

人物を正面から撮るとき ♥ (顔認識)

顔を認識して(最大15人)、顔に露出やピントを合わせます。



- AF エリア

黄色:シャッターを半押しし、ピントが合うと緑色に変わります。

白色:複数の顔を認識すると表示。

黄色のAFエリア枠内と同じ距離にある顔にはピントが合います。

- 次のときは ♥ (顔認識) に設定できません。
 - シーンモードの [パノラマ] [夜景] [手持ち夜景] [料理]
 - クリエイティブコントロールモードの「ソフトフォーカス]「ジオラマ]
- (額認識) 設定時に、カメラが誤って人物以外を顔と認識したときは、 (額認識) 以外の設定に変えてください。
- 被写体の動きが速いときなど、状況によって顔を認識できない場合は、■ (23点)に切り換わります。

動いている被写体を自動でフォーカスロックするとき (位) (追尾 AF)

↑ 被写体を追尾 AF 枠に合わせ、[AF/AE LOCK] ボタンを押す



一追尾 AF 枠

被写体を認識すると、追尾 AF 枠が白色から黄色に変わり、自動的にピントを合わせ続ける。

AFロックに失敗したときは、赤く点滅する。

- 追尾 AF を解除するとき→ [AF/AE LOCK] ボタンを押す
- ピントが合う範囲(AFマクロと同じ)
- 被写体が小さいときや暗いときなど、撮影状況によっては、追尾 AF が正しく動作しない場合があります。追尾 AF が働かないときは、「■ (1点) となります。
- 次のときは (由 (追尾 AF) に設定できません。
 - シーンモードの「パノラマ]
 - クリエイティブコントロールモードの[セピア][ダイナミックモノクローム] [ハイダイナミック][トイフォト][ソフトフォーカス][ジオラマ] 「露光間デフォーカス]
 - [フォトスタイル] の [モノクローム]
 - クリエイティブ動画モード

被写体が中央にないとき ■ (23点)

撮影画面(最大23点)の中の手前にある被写体にピントを合わせます。



ピントを合わせる位置が決まっているとき ■ (1点)

画面中央の AF エリアにピントが合います。(ピントが合いにくいときや、被写体が中心にないときにお勧め)



P ← ® ■ ■ ● ■ ● AF エリアの位置を調整できます。(P.100)

- 次のときは、(1点)に固定されます。
 - クリエイティブコントロールモードの [ジオラマ]
 - クリエイティブ動画モードの [ハイスピード動画]
- 暗いときやズーム倍率によっては、AF エリアが大きく表示される場合があります。

■フォーカスロック

撮りたいものが中央にないときは、次のようにして撮影してください。

🚹 被写体にピントを合わせる



半押しのまま



-フォーカス表示 ピントが合う:点灯

ピントが合わない:点滅

AFエリア

(被写体にピントを合わせる。) ピントが合う:緑 ピントが合わない:赤

2 撮りたい構図に戻し、撮影する



全押し



AF エリア

- ■AF エリアの位置や大きさを変更する
 [オートフォーカスモード] が (1 点) の場合は、中央にある AF エリアの位置や
 大きさを変更できます。
- 1 撮影メニューから [オートフォーカスモード] を選ぶ

 ・ メニューの操作方法は、25 ページをお読みください。
- 2 カーソルボタンでオートフォーカスモードの項目から [■] を選び、▶ を押す
- 3 AF エリアを変更する
 AF エリアの移動: ▲▼ ◀▶ を押す
 AF エリアのサイズ: 後ダイヤルを回す
 元の AF エリア(位置・サイズ)に戻すとき



4 [MENU/SET] を押す

→ 「DISP] ボタンを押す

- 動画撮影中は、AFエリアの移動と大きさの変更はできません。
- AF エリアのサイズが小さいときは、ピントが合いにくい場合があります。
- [測光モード] が [●] (スポット) のときは、移動した AF エリア部分を測光します。
- 暗いときやズーム倍率によっては、AF エリアが大きく表示される場合があります。

マニュアルフォーカスを併用する

オートフォーカスを使ってピントを合わせたあと、マニュアルフォーカスで ピントを微調整できます。



1 [AF/AE LOCK] ボタンを押して、ピントをロックする



「ND/FOCUS」レバーでピントを調整する



マニュアルフォーカスの操作方法→ P.104

● シャッターボタンを半押ししてピントをロックした状態でも、[ND/FOCUS] レバーを使ってピントを調整できます。

近くの被写体にピントを合わせる(AFマクロ)



被写体を大きく撮影したいとき、[邶] (AF マクロ) にすると、通常ピントが合う距離よりも近づいて (W 端なら 1cm まで) 撮影できます。



■最短撮影距離

最短撮影距離は、レンズ前から被写体までの距離です。ズームの位置により段階的に変化します。

フォーカス	ズーム	
切換スイッチ	W 端時(4.7mm)	T 端時(17.7mm)
AF	50cm	50cm
**	1cm	30cm
MF	1cm	30cm

ピントの合う範囲は、ズームを操作したときなどに表示されます。




- スナップショットモードでは、フォーカス切換スイッチの設定にかかわらず、最短 撮影距離が「♪」と同じになります。
- 被写体が遠くにある場合は、ピントが合うのに多少時間がかかります。
- 三脚や [セルフタイマー] の使用をお勧めします。また、フラッシュ発光部を閉じて [令] (発光禁止)にすることをお勧めします。
- 被写体が近い場合、くっきりと写る範囲が狭くなるため、ピントを合わせたあとに カメラを動かすと、ピントが合いにくくなります。
- 次の場合、AF マクロに設定できません。
 - [スライド 3D 撮影] を除くシーンモード

露出やピントを固定して撮る



被写体にピントや露出を合わせてから構図を整える場合、[AF/AE LOCK] ボタンを使うと便利です。



- 1 被写体にカメラを向ける
- 2 [AF/AE LOCK] ボタンを押す



AFL: ピントを固定中(AFロック)




AEL: 露出を固定中(AE ロック)

- 3 構図を整えて撮影する
 - ピントや露出の固定を解除するとき→もう一度「AF/AE LOCK」ボタンを押す
- 撮影メニューの [AF/AE ロック切換] で、露出のみ合わせる設定(AE ロック)や、 ピントのみ合わせる設定(AF ロック)に変更できます。(P.138)
- AE ロック時でも、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ直すことができます。
- AE ロック時でも、プログラムシフトを設定できます。
- ロック後に動画撮影を行った場合、クリエイティブ動画モードではロックしたまま 撮影ができます。クリエイティブ動画モード以外ではロックは解除されます。
- ロック後にズーム操作を行った場合は、ロックが解除されますので、ロックし直してください。
- マニュアル露出モード、シーンモード時は AE ロックは働きません。

手動でピントを合わせる (マニュアルフォーカス)

ピントを固定して撮影したいときや、オートフォーカスでピントが合いにくい環境では、マニュアルフォーカスが便利です。



手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)

- 動画撮影中も [ND/FOCUS] レバーを使ってピントを調整できます。ただし、MF アシストやフォーカス距離などは表示されません。
- ▼ズーム操作後は、再度、ピントを合わせ直してください。
- マニュアルフォーカスの距離表示は、ピント位置の目安です。ピントの確認は、画面(MFアシスト画面)で行ってください。
- スリープモード解除後は、必ずピントを合わせ直してください。
- AE ロックを併用すると、ピントの確認を行いやすくなります。
- ■拡大表示(MF アシスト)について

セットアップメニューの [MF アシスト] が [ON] の場合、マニュアルフォーカス操作を行うと、拡大表示されます。

- 拡大表示中に [ND/FOCUS] レバーを押すと、拡大倍率を約5倍/10倍/4倍 (画面中央部のみ) に変更できます。
- マニュアルフォーカス操作の約2秒後に、通常の表示に切り換わります。
- 拡大表示する位置を変更するとき
 - ①マニュアルフォーカス操作中(拡大表示中)に[MENU/SET]を押す
 - ②カーソルボタンで拡大部分を移動する
 - 中央に戻すとき→「DISP」ボタンを押す
 - ③「MFNU/SFT] を押す
- デジタルズーム領域では MF アシストは表示されません。
- ■ワンショット AF

[Fn ボタン設定] に[ワンショット AF]が登録されているときは、◀を 1 回押すと一時的にオートフォーカスが動作して、ピントを合わせることができます。

内蔵フラッシュを使って撮る



内蔵フラッシュを使うと、暗い場所で撮影したり、背景が明るいときに被写体を照らして全体のコントラストを調整することができます。



フラッシュ発光部を開く



■フラッシュ発光部を閉じるとき



フラッシュを発光させたくないときや使用後は、 カチッと音がするまで、フラッシュ発光部を押 して格納してください。

- フラッシュを閉じるときに、指などを挟まないようにお気をつけください。
- フラッシュ発光部を手で塞いだり、近くで見たりしないでください。また、ものを 近づけないでください。(熱や光で変形することがあります)
- 赤目軽減オートなどの予備発光の直後にフラッシュを閉じないでください。故障の原因となります。
- フラッシュ充電中は、フラッシュアイコンが赤に点滅し、シャッターボタンを全押ししても、撮影できません。
- 次の場合は、フラッシュの効果が十分に得られない場合があります。
 - シャッタースピードが遅い場合
 - 連写の設定が [望] の場合
- バッテリー残量が少ないときや、連続して発光させたときは、フラッシュの充電に 時間がかかることがあります。
- 外部フラッシュ装着時は、外部フラッシュが優先されます。 (P.198)

内蔵フラッシュを使って撮る

フラッシュの設定を変更する

- ◀ 撮影メニューから [フラッシュ] を選ぶ
 - メニューの操作方法は、25 ページをお読みください。
- 2 ▲ ▼ で種類を選び、[MENU/SET] を押す

	種類と動作	こんなときに
 ≱A	オート • 撮影状況に応じて、自動的にフラッシュが発光します。	通常使用
≱ A⊚	赤目軽減オート※撮影状況に応じて、自動的にフラッシュが発光します。人の瞳が赤く写る(赤目現象)のをおさえるため、フラッシュが予備発光し、そのあと撮影のために再び発光します。	暗い場所で人物を撮影するときなど に適しています。
*	強制発光 ◆ フラッシュを強制的に発光させます。	逆光時や蛍光灯などの照明の下に被 写体があるときなどに適しています。
∳ \$◎	赤目軽減スローシンクロ※フラッシュ発光とともにシャッタースピードを遅くして背景の夜景なども明るく写します。同時に赤目現象をおさえます。	夜景を背景に人物を撮影するときなどに適しています。 シャッタースピードを遅くすると画像がブレることがあります。三脚の使用をおすすめします。

※フラッシュが2回発光します。2回目の発光終了まで動かないようにしてください。また発光する間隔は被写体の明るさにより異なります。

撮影メニューの [デジタル赤目補正] を [ON] に設定すると、アイコンが [∳A�] / [∳S�] に変わり、赤目を自動的に検出して画像データを修正します。(「オートフォーカスモード」が �� (顔認識) のときのみ)

- フラッシュ発光部を閉じているときは、フラッシュの設定にかかわらず [※] (発光禁止)になります。
- スナップショットモード時は、内蔵フラッシュを開くと[☆4]に設定され、被写体 や明るさに応じて発光します。
- 撮影メニューの [フラッシュ光量調整] で、フラッシュの発光量を調整できます。 (P.145)
- 撮影メニューの[フラッシュシンクロ]で、先幕シンクロか後幕シンクロかを設定できます。(P.144)
- 赤目軽減の効果には個人差があり、被写体までの距離や被写体の人が予備発光を見ていないなどの条件によって、効果が現れにくい場合があります。
- 撮影モードを変えるとフラッシュ設定が変わることがあります。
- シーンモードを変えると、フラッシュ設定はお買い上げ時の設定に戻ります。
- 光が十分に届かないときは、適切な露出やホワイトバランスにならない場合があります。

内蔵フラッシュを使って撮る

■撮影モード別の使えるフラッシュの種類(□:お買い上げ時の設定)

	А	Р	S	COL**1	シーンモード						
	A	Α	M	LUL	Ð	2	%	*2	#01	9 ,¹ 9 ,²	4
	○※2	0	0	×	0	0	0	×	0	0	0
 ∳ A ③	×	0	0	X	0	0	×	X	X	0	×
\$	×	0	0	×	0	0	0	×	0	0	0
∳S ⊚	×	0	×	0	×	×	×	0	×	×	×

- ※1 [露光間絞り] [露光間デフォーカス] のみ
- ※² 被写体や明るさに応じて、i∳^A、i∳^A、i∳^A、i∳^S、i∳^S になります。
- 次の場合、フラッシュは使えません。
 - 動画撮影
 - シーンモードの [風景] [パノラマ] [夜景] [手持ち夜景] [逆光補正 HDR] 「夕焼け] 「ガラス越し] 「スライド 3D 撮影]
- ■ISO 感度 [AUTO] 設定時のフラッシュ撮影可能範囲

W 端時	約 0.8m ~ 約 8.5m ^{※ 3}
T端時	約 0.3m ~ 約 5.2m * 3

- ※3 [ISO 感度上限設定] が [AUTO] の場合
- ■フラッシュモード別のシャッタースピード


\$A \$A◎ \$	1/60※4~1/4000秒
\$ S⊚	1※4※5~1/4000秒

- ※4[下限シャッター速度]の設定によって異なる。
- ※5 [下限シャッター速度] を [AUTO] に設定している場合、[手ブレ補正] が [ON] のときに 手ブレを検知しているときは最大 1/4 秒。その他、スナップショットモードとシーンモードな どによって異なる。

ISO 感度を設定する




光に対する感度(ISO 感度)を設定できます。数値を高く設定すると、暗い場所でも明るく撮ることができます。



【ISO】ボタンを押す



2 ▲ ▼ で ISO 感度を選び、 [MENU/SET] を押す



■設定

AUTO	被写体の明るさに応じて、最大 1600 までの範囲で自動設定します。	
目ISO(インテリジェント ISO)	被写体の動きと明るさに応じて、最大 1600 までの範囲で自動設定します。	
80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / H.12800	 それぞれの ISO 感度に固定します。 [ISO 感度ステップ] を [1/3EV] に設定しているときは、設定できる ISO 感度の項目が増えます。(P.137) [拡張 ISO 感度] を [ON] に設定している場合、6400 を越える ISO 感度に設定できます。(次ページ) 	

設定の目安

ISO 感度	80	←→	H.12800
適した撮影場所	明るい(屋外)		暗い
シャッタースピード	遅くなる		速くなる
ノイズ	減る		増える
被写体ブレ	多い		少ない

- 次のときは、ISO 感度が自動で設定されます。
 - クリエイティブ動画モード以外で動画撮影時
 - クリエイティブ動画モードのハイスピード動画撮影時
 - 連写の[望] 設定時

ISO 感度を設定する

■拡張 ISO 感度について

撮影メニューの [拡張 ISO 感度] を [ON] に設定すると、次の ISO 感度も設定できるようになります。


H.8000*/H.10000*/H.12800 **[ISO 感度ステップ] が [1/3EV] の場合

● 拡張 ISO 感度で撮影した場合、最大記録画素数が小さくなります。

画像横縦比	最大記録画素数
1:1	2.5 M
4:3	3 M
3:2	3 M
16:9	2.5 M




色合いが不自然なときに光源に合わせて自然な色に調整します。



◀ [WB] ボタンを押す




2 ▲ ▼ でホワイトバランスを選び、 [MENU/SET] を押す



- ■設定: AWB (オートホワイトバランス) /☆ (晴天) / ▲ (曇り) / ↑ (日陰) /(四 (フラッシュ) / ↑ (白熱灯) / (嬰 (セットモード) / 収収 (色温度)
- AWB(オートホワイトバランス)に設定すると、光源に合わせて色合いを調整します。ただし、明暗の極端な状況では、画像が赤っぽくなったり、青っぽくなったりします。また、光源が複数の場合は、正常に働かない場合があります。
- 蛍光灯や LED などの照明下では、[AWB] または [型] か [型] に設定することをお勧めします。
- ●次のときは、[AWB] に固定されます。
 - シーンモードの [風景] [夜景&人物] [夜景] [手持ち夜景] [料理] [夕焼け]
- 電源を切っても設定したホワイトバランスは記憶されます。(シーンモードを変更すると、ホワイトバランスは [AWB] に戻ります)

■[AWB] が働く範囲について



手動でホワイトバランスを設定する

撮りたい光源の下で白いものを写して色を合わせます。

- 1 [WB] ボタンを押す
- 2 ▲ ▼ で [型] または [型] を選び、 ▶ を押す
- 3 画面中央の枠内に紙など白いものを写し、[MENU/SET] を押す
- 電源を OFF にしても、設定したホワイトバランスは記憶されます。
- 被写体が明るすぎたり、暗すぎたりすると、正しくホワイトバランスが設定できない場合があります。そのときは、適切な明るさに調整して、設定し直してください。

色温度でホワイトバランスを設定する

色温度でホワイトバランスを設定できます。色温度とは、光の色を数値(単位:K*)で表したもので、温度が高いほど青く、低いほど赤くなります。
**ケルビン

- 1 [WB] ボタンを押す
- 2 ▲ ▼ で [邶図] を選び、▶ を押す
- 3 ▲ ▼ で色温度を選び、[MENU/SET] を押す
- 2500 K ~ 10000 K まで設定できます。

ホワイトバランスを微調整する

ホワイトバランスを設定しても思い通りの色合いにならないとき、ホワイトバランスを個々に微調整することができます。

- 1 [WB] ボタンを押す
- 2 ▲ ▼ で微調整するホワイトバランスの設定を選び、▶ を押す
 - 「■]「【型] 「「「図」を選んだ場合は、もう一度 ▶ を押してください。
- - **■**: A(アンバー: オレンジ系)
- ▶:B(ブルー:青系)
- ▲:G+(グリーン:緑系)
- ▼:M-(マゼンタ:赤系)

- ホワイトバランスを A (アンバー) または B (ブルー) 方向に微調整すると、画面に表示されるホワイトバランスアイコンが微調整した色に変わります。
- ホワイトバランスを G + (グリーン) または M (マゼンタ) 方向に微調整すると、画面に表示されるホワイトバランスアイコンに [+] (グリーン) または [-] (マゼンタ) が表示されます。
- ホワイトバランスを微調整しない場合は、中心点を選んでください。
- ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にも反映されます。
- ホワイトバランスの各項目で独立して微調整することができます。
- 電源を OFF にしても、設定したホワイトバランス微調整は記憶されます。
- [型] [型] で新しくホワイトバランスを設定し直したとき、または [収] で色温度を設定し直したときは、微調整レベルは標準(中心点)に戻ります。

<u>ホワイトバ</u>ランスのブラケット撮影をする

ホワイトバランス微調整の調整値を基準にブラケット設定を行い、1回の撮影操作で異なった色合いの写真を自動的に3枚撮影します。


- 1 ホワイトバランス微調整画面で、ブラケットの基準となるホワイトバランスを設定する
 - ホワイトバランス微調整画面の表示方法→ P.113
- 2 [DISP] ボタンを押す
- 3 カーソルボタンでブラケットの設定をし、[MENU/SET] を押す
 - ▲ ▼:G+(グリーン:緑系)~M-(マゼンタ:赤系)
 - **▲▶**: A (アンバー: オレンジ系) ~B (ブルー: 青系)
 - ブラケットの設定幅をなくすと、ホワイトバランスブラケットは解除されます。

- ホワイトバランスブラケットを設定すると、ホワイトバランスのアイコンの上に [BKT] が表示されます。
- ブラケットの位置は、ホワイトバランス微調整の端(限界値)を超えて設定できません。
- ブラケットの設定後にホワイトバランス微調整をすると、変更後の調整値を中心に ブラケット撮影されます。
- 電源を OFF にすると、ホワイトバランスブラケットの設定が解除されます。
- シャッター音は 1回しか鳴りません。
- ホワイトバランスブラケットを設定すると、「オートブラケット」 「アスペクトブラケット」「連写」は解除されます。
- 次のとき、ホワイトバランスブラケットは働きません。
 - 動画撮影時
 - 「クオリティ」の「RAW♣】「RAW♣】「RAW】 設定時

セルフタイマーで撮る




三脚の使用をお勧めします。セルフタイマーを 2 秒に設定すると、シャッターボタンを押したときのカメラのブレを防ぐのにも効果的です。



____[□ ○] ボタンを押す




2 ◀▶ で [セルフタイマー] を選び、
▼ を押す






3 ◀▶ でセルフタイマーの動作設定を 選び、「MENU/SET」を押す



ئ 10	10 秒後に撮影します。
€ 10 =	10 秒後に約 2 秒間隔で 3 枚撮影します。
(3)	2 秒後に撮影します。

セルフタイマーで撮る

セルフタイマーランプ (設定時間の間点滅します)



⚠ 撮影する

シャッターボタンを全押しすると、設定時間後に撮影します。



カウントダウン中に中止するとき→「MENU/SET」を押す

■解除するとき

前ページの手順 2 で [] (単写) を選ぶ

- シャッターボタンを一度に全押ししても、撮影直前にカメラが自動的にピントを合わせます。
- セルフタイマーランプは点滅後、AF 補助光として点灯することがあります。
- セルフタイマーを使って動画撮影やインターバル撮影はできません。
- 次のときは [📞] に設定できません。
 - スナップショットモード
 - ホワイトバランスブラケット設定時
 - 「アスペクトブラケット] 設定時
 - シーンモードの [パノラマ] [スライド 3D 撮影]

連写の設定をする



シャッターボタンを全押ししている間、連続して写真を撮ることができます。 撮影後にお気に入りの画像を選んでください。



_____[□ ○] ボタンを押す




🤈 ◀▶ で〔連写〕を選び、▼ を押す







3 ◀▶ で連写の設定を選び、 [MENU/SET] を押す



連写の設定をする

設定	連写速度	最大記録枚数	ピント・露出・ホワイトバランス
2	約2コマ/秒	100 枚※1	ピントのみ 1 枚目の設定に固定※2
Z AF	約2コマ/秒	100 枚※1 可能な範囲で調整	
5	約5コマ/秒	100 枚※1	ピントのみ 1 枚目の設定に固定※2
5 ≜F	約5コマ/秒	100 枚※1	可能な範囲で調整
	約 11 コマ/秒	12 枚	1 枚目の設定に固定
<u>40</u>	約 40 コマ/秒	40 枚	1 枚目の設定に固定
<u>60</u> ∦ 3	約 60 コマ/秒	60 枚	1 枚目の設定に固定
3 × 3 × 4	撮影条件による	5枚	1 枚目の設定に固定

- ※1連写できる最大記録枚数は、撮影条件やカードの種類またはカードの状態などによって制限されます。
- ※2 露出とホワイトバランスは可能な範囲で調整されます。
- ^{※3}[クオリティ]が [RAW<mark>☆</mark>] [RAW ユ] [**RAW**] では記録できません。

■設定できる記録画素数

劉、劉、とに設定した場合は、記録画素数が小さくなります。

画像横縦比	40	<u>60</u>	
4:3	5 M, 3 M, 2 M, 0.3 M	2.5 M, 0.3 M	3 M
3:2	4.5 M, 2.5 M, 0.3 M	3 M, 0.3 M	2.5 M
16:9	3.5 M, 2 M, 0.2 M	3.5 M, 0.2 M	2 M
1:1	3.5 M, 2.5 M, 0.2 M	2 M, 0.2 M	2.5 M

■解除するとき

前ページの手順 2 で [□] (単写) を選ぶ


連写の設定をする

- [1] に設定したときは、撮影できる範囲が狭くなります。
- 四 で撮影した画像は、まとめて記録されます。(グループ表示) (P.156)
- □ 、 □ 、 □ 、 □ 、 □ で撮影した場合、被写体の明るさの変化によっては、2 枚目以降が明るく撮れたり、暗く撮れたりする場合があります。
- **፲**蒼 に設定している場合でも、動画撮影中に連写するときは、ピントは 1 枚目に固定されます。
- 暗い場所でシャッタースピードが遅くなる場合は、連写速度が遅くなることがあります。
- ■ または で、動いている被写体やカメラを動かして連写した写真は、画像がゆがむ場合があります。
- フラッシュは「③」(発光禁止)となります。(「望」を除く)
- 電源を切っても、設定は記憶されます。
- ●次のときは、連写はできません。
 - クリエイティブコントロールモードの[トイフォト][ジオラマ] [ソフトフォーカス][クロスフィルター][露光間絞り][露光間デフォーカス]
 - シーンモードの [パノラマ] [手持ち夜景] [逆光補正 HDR] [スライド 3D 撮影]
 - 「アスペクトブラケット」設定時
 - ホワイトバランスブラケット設定時
 - インターバル撮影時
- スナップショットモード、シーンモードの [夜景&人物] [夜景] では ���、���、 C設定できません。
- 撮影を繰り返すと、使用条件によっては、次の撮影まで時間がかかる場合があります。
- 連写した写真の保存には時間がかかる場合があります。保存中に引き続き連写した場合は、最大記録枚数が減少します。連写時は、高速タイプのカードのご使用をお勧めします。
- 連写撮影中はズーム操作できません。

写真の横縦比を変える



プリントや再生方法に合わせて画像の横縦比を選択することができます。



- 1 アスペクト切換スイッチを操作して、画像横縦比を切り換える



●プリント時に端が切れる場合がありますので、事前に確認してください。

写真の横縦比を変える

アスペクトブラケット

1 回シャッターボタンを押すと、4 種類の画像横縦比(4:3、3:2、16:9、 1:1)の写真を自動的に 4 枚撮影します。(シャッター音は 1 回のみ)



- 1 撮影メニューから [アスペクトブラケット] を選ぶ
 - メニューの操作方法は、25 ページをお読みください。
- 2 カーソルボタンで[ON]を選び、[MENU/SET]を押す




それぞれの横縦比で写る範囲が表示されます。

- シャッタースピードや絞り値、ピント、および [露出補正] [ホワイトバランス] [ISO 感度] の設定は、4枚とも共通です。
- アスペクトブラケットは、記録可能枚数が3枚以下のときは働きません。
- アスペクトブラケットを設定すると、オートブラケット、連写、ホワイトバランス ブラケットは解除されます。
- 次のときは [アスペクトブラケット] を設定できません。
 - クリエイティブコントロールモードの[トイフォト][ジオラマ] 「ソフトフォーカス]「クロスフィルター]「露光間絞り]「露光間デフォーカス]
 - シーンモードの [パノラマ] [手持ち夜景] [逆光補正 HDR] [スライド 3D 撮影]
- 次のとき、[アスペクトブラケット] は働きません。
 - 動画撮影時
 - 「クオリティ」の「RAW♣] 「RAW.♣] 「RAW] 設定時
 - インターバル撮影時

内蔵 ND フィルターを使う



屋外の明るい場所で開放絞りを使いたいときや、スローシャッターを使いたいときなどの場合、内蔵 ND フィルターを使うとレンズを通る光の量を減らすことができます。



1 [ND/FOCUS] レバーを押して、 内蔵 ND フィルターを有効にする





内蔵 ND フィルター使用時


• 解除するとき→もう一度押す

- 内蔵 ND フィルターは、約 3EV 分の効果があります。
- プログラム AE モードで [プログラム線図] を [STD.] 以外に設定しているときは、 自動で働きます。
- スナップショットモード時は、スナップショットプラスモードでのみ設定できます。
- クリエイティブコントロールモードの [露光間絞り] [露光間デフォーカス] 時は、 自動で働きます。
- 動画撮影中は、内蔵 ND フィルターの設定を切り換えることはできません。

露出を補正する



被写体と背景の明暗差が激しい場合、被写体に合わせて露出を補正します。



シャッタースピード

1.4 2.0 2.8

絞り値

設定表示

1 後ダイヤルを押して 露出補正表示を選ぶ





選択状態 (黄色)

っ 露出補正値を選ぶ






露出補正値(+ 3 ~- 3) --設定表示

- 被写体が暗すぎるときは、[+] 方向へ補正します。
- 被写体が明るすぎるときは、[一] 方向へ補正します。
- ●明るさによっては、補正できない場合があります。
- 設定した露出補正値は、電源を OFF にしても記憶されます。

露出を自動的に変えながら撮る(オートブラケット)




露出を自動で変えながら連写します。露出補正しているときは、露出補正値を基準に前後の露出で自動的に撮影します。




____[□ ○] ボタンを押す



2 **▼** で [オートブラケット] を選び、 ▼ を押す



3 ◀▶ で補正幅を選び、 [MENU/SET] を押す





- 1枚目は補正なし、2枚目は一方向へ補正、3枚目は十方向へ補正した写真になります。
- ■解除するとき

手順 2 で [] (単写)を選ぶ

露出を自動的に変えながら撮る(オートブラケット)


- 次のときは、[オートブラケット] を設定できません。
 - フラッシュ使用時
 - クリエイティブコントロールモードの [ジオラマ] [ソフトフォーカス] [クロスフィルター] [露光間絞り] [露光間デフォーカス]
 - シーンモードの「パノラマ]「手持ち夜景]「逆光補正 HDR]「スライド 3D 撮影]
 - 動画撮影時
 - [アスペクトブラケット] 設定時
 - ホワイトバランスブラケット設定時
 - インターバル撮影時

撮影情報などの表示を切り換える



撮影情報(各種設定のアイコンなど)や水準器(次ページ)の表示は、消すこともできます。






- セットアップメニューの[ガイドライン表示]を[OFF] 以外に設定すると、ガイドラインが表示されます。
- [LCD 表示スタイル] や [EVF 表示スタイル] で液晶モニターや取り付けた電子 ビューファインダーのレイアウトを変更できます。

水準器を使う



風景写真など、カメラの傾きが気になるときは、水準器表示を参考にしてください。



1 [DISP] ボタンを押して表示を切り 換える

DISP

・ 水準器が表示されるまで、押してください。

2 カメラの傾きを補正する


■水準器の見方

黄色い線が現在の傾き具合(水平線)を表しています。白い線に合わせるように本機 の傾きを補正してください。

ト下の傾き -

この場合、上を向いています。





左右の傾き


この場合、右側が下がっています。



- 傾きがほぼない状態は、緑色に変わります。
- 縦位置撮影時は、自動で縦位置用の表示に切り換わります。
- 水準器が緑色に変わっても、±1°程度の誤差が生じることがあります。
- セットアップメニューの [Fn ボタン設定] を [水準器表示] に設定しているときは、◆を押すごとに、水準器の表示/非表示を切り換えることができます。
- 本機を動かしている間は、水準器表示が正しく表示できない場合があります。
- 本機を大きく上に向けたり下に向けたりして撮影すると、水準器表示が正しく表示できなかったり、縦位置検出機能が正しく働かない場合があります。

クイックメニューを使う

撮影モードでは、写真や動画の主な設定を手早く変更することができます。



● 撮影モードにより、表示されるメニュー項目は異なります。

個人認証機能を使って撮る個人認証



お買い上げ時、[個人認証] は [OFF] に設定されています。 顔画像を登録すると自動的に「ON」になります。

■個人認証機能の働き

撮影時(オートフォーカスモード:

② (顔認識) の場合)

- 登録した顔を認識し、ピントと露出を合わせる
- 名前を設定して登録した顔を認識すると、名前を表示 (3 人まで)

再生時

- 名前や月齢/年齢を表示(情報を登録している場合)
- 撮影時に認識した顔に設定された名前を表示(3人まで)
- 選んだ登録人物の画像のみを再生「カテゴリー選択]



- 連写撮影時は、1 枚目のみ個人認証に関する撮影情報が付加されます。
- シャッターボタンを半押ししたあとで、違う被写体にカメラを向けて撮影をした場合、異なる人物の撮影情報が付加される場合があります。
- 次のときは個人認証が働きません。動画撮影、シーンモードの[パノラマ][夜景][手持ち夜景][料理][スライド 3D 撮影]、クリエイティブコントロールモードの「ジオラマ]「ソフトフォーカス]
- 個人認証は、登録した顔に近い顔を探しますので、確実な人物の認証を保証するものではありません。登録している人物でも表情や環境によっては個人認証ができない、または正しく認証されない場合があります。
- 個人認証情報を登録していても、名前を [OFF] で撮影した画像は、[カテゴリー選択] の個人認証に分類されません。
- 個人認証情報を変更した場合でも、すでに撮影した画像の認証情報は変更されません。 例えば、名前を変更すると、変更前に撮影した画像は[カテゴリー選択]の個人認 証に分類されなくなります。
- 撮影した画像の名前情報を変更するには [認証情報編集] の [入換え] (P.180) を行ってください。

個人認証機能を使って撮る(個人認証)

顔画像を登録する

最大6人までの顔画像を名前や誕生日などの情報とともに登録できます。

同じ人物の顔画像を複数枚登録するなど(1 登録につき最大 3 枚)、顔登録のしかたを工夫することにより個人認証されやすくなります。

- 🚹 撮影メニューから[個人認証]を選ぶ
 - メニューの操作方法は、25 ページをお読みください。
- 2 カーソルボタンで [登録] を選び、[MENU/SET] を押す
- 3 カーソルボタンで[新規登録]を選び、[MENU/SET]を押す
 - すでに 6 人登録されているときは、まず、登録されている人物を解除してください。(P.133)
- // 顔画像を撮影する
 - ①ガイドに顔を合わせて撮影する
 - ②カーソルボタンで [はい] を選び、[MENU/SET] を押す・撮り直す場合は [いいえ] を選ぶ
 - 人物以外の被写体の顔(ペットなど)は、登録できません。
 - 「DISP」ボタンを押すと、説明が表示されます。



個人認証機能を使って撮る(個人認証)

🧲 🛦 ▼ で編集項目を選び、▶ を押す

名前	① カーソルボタンで[設定]を選び、[MENU/SET]を押す ② 名前を入力する(文字入力方法:P.44)
月齢/年齢	誕生日を設定します。 ① カーソルボタンで [設定] を選び、[MENU/SET] を押す ② ◆▶ で年月日を選び、 ▲▼ で設定し、[MENU/SET] を押す
フォーカス アイコン	ピントが合うときに表示されるアイコンを変更します。 ① カーソルボタンでフォーカスアイコンを選び、[MENU/SET] を押す
追加登録	

■顔画像登録時の撮影ポイント

- 目を開き、口を閉じた状態で正面を向き、髪の毛で顔の輪郭、目や眉が隠れないようにする。
- 顔に極端な陰影が出ないようにする。(登録時、フラッシュは発光しません)
- ■撮影時に認証されにくいと感じたら
 - 同じ人物の顔を室内と屋外で、または表情やアングルを変えて追加で登録する。
 - 撮影するその場で追加して登録する。
 - 登録している人物を認証しなくなった場合は、登録し直す。

個人認証機能を使って撮る(個人認証)

登録した人物の情報を編集/解除する

登録した人物の情報を修正したり、解除したりできます。

- 🚹 撮影メニューから [個人認証] を選ぶ
 - メニューの操作方法は、25 ページをお読みください。
- 2 カーソルボタンで[登録]を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 カーソルボタンで編集または解除する人物を選び、 「MENU/SET」を押す
- ⋀
 カーソルボタンで項目を選び、「MENU/SET」を押す

情報編集	名前など、登録した情報を修正します。
登録順	ピントや露出の優先順位を設定します。 ① カーソルボタンで登録順を選び、[MENU/SET] を押す
解除	登録した人物の情報や顔画像を消去します。

画素数やフラッシュなどが設定できます。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[フォトスタイル]色や画質を調整する

撮りたいイメージに合わせて、色や画質を調整できます。

A We

■設定

STD.	スタンダード	標準的な設定です。	
VIVD	ヴィヴィッド	彩度やコントラストが高めの設定です。	
NAT	ナチュラル	コントラストが低めの設定です。	
\$ MONO	モノクローム	白黒など、単色の階調のみで表現する設定です。	
SCNY	風景	青空や緑を鮮やかにする設定です。	
PORT	人物	肌色を健康的に見せる設定です。	
CUST	カスタム	あらかじめ登録した色や画質に設定できます。	

- ■画質を調整する/カスタムに登録する
 - ① ◀▶ で調整するフォトスタイルを選び、▼ を押す
 - ②▲▼で項目を選び、◀▶で調整する
 - ③「MENU/SET]を押す

設定内容	設定と効果	_	+
コントラスト	画像の明暗差	小	大
シャープネス	画像の輪郭	柔らかく	強調
● 彩度※	色味の変化	落ち着いた感じに	鮮やかに
NR ノイズリダクション	ノイズの処理	解像感優先	ノイズ軽減
カスタム登録	調整した画質の設定を[カスタム]に登録できます。		
	① [カスタム登録] を選び、[MENU/SET] を押す		
	② [はい] を選び、[MENU/SET] を押す		

※「モノクローム」選択時は色調の変更となります。

- 調整した画質の設定は、電源を切っても記憶しています。
- 画質を調整すると、アイコンに [+] が表示されます。

• メニューの操作方法は、25 ページをお読みください。

[記録画素数] 写真の画素数を設定する

画像(粒子)のきめ細かさを設定します。この設定と [クオリティ] の設定 で撮影できる枚数が決まります。



■設定

画像横縦比	4:3	3:2	16:9	1:1
	10M	9.5M	9M	7.5M
	3648 × 2736	3776 × 2520	3968 × 2232	2736 × 2736
	7M 12 [※] 3072 × 2304	6.5M 2 * 3168 × 2112	6M 12 [※] 3328 × 1872	5.5M 2 * 2304 × 2304
設定と	5M 型	4.5M ⊉	4.5M ⊉	3.5M ₹
	2560 × 1920	2656 × 1768	2784 × 1568	1920 × 1920
画像サイズ	3M 型	3M ₹ 2 *	2.5M 2	2.5M 2 *
	2048 × 1536	2112 × 1408	2208 × 1248	1536 × 1536
	2M 2 *	2.5M 2	2M 2 *	0.2M 2
	1600 × 1200	2048 × 1360	1920 × 1080	480 × 480
	0.3M Z 640 × 480	0.3M 翌 640 × 424	0.2M ▼ 640 × 360	

[※]スナップショットモード時は設定できません。

- 被写体や撮影状況によっては、画像がモザイク状になることがあります。
- [クオリティ] が [RAW] の場合は、設定できません。

設定の目安

画素数が大きい	←→	画素数が小さい
きめ細かい		粗い
撮影枚数が少ない		撮影枚数が多い

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[クオリティ] 写真のデータの圧縮率を設定する



■設定

	ファイン	画質を優先して、JPEG 形式で記録します。	
**	スタンダード	標準画質で、JPEG 形式で記録します。	
RAW ₩	RAW +ファイン	RAW 形式に加え、JPEG 形式でも記録します。※1	
RAW.	RAW +スタンダード		
RAW	RAW	RAW 形式で記録します。 ^{※2}	
BD ∷	3D +ファイン	3D 写真データ(MPO)と JPEG 形式の画像を同時に	
ED.*.	3D +スタンダード	記録します。(シーンモードの[スライド 3D 撮影]ほ のみ)	

- ※1 本機で RAW 画像を消去すると、JPEG 画像も同時に消去されます。
- ※2 記録画素数は設定できません。(それぞれ画像横縦比の最大サイズで記録されます)

■RAW について

RAW 形式の画像データは、ソフトウェア(P.189)を使って、高度な編集ができます。 (編集した画像は、JPEG など、パソコンなどで表示できるファイル形式で保存できます)

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[ISO 感度上限設定] 自動調整される ISO 感度の上限を設定する

[ISO 感度] の設定が [AUTO] または [BISO] のときの ISO 感度の上限を設定します。



- ■設定: AUTO / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200
- 動画撮影時は働きません。(クリエイティブ動画モードを除く)

[ISO 感度ステップ] ISO 感度の設定幅を変更する

ISO 感度を 1EV ごとに設定するか、1/3EV ごとに設定するかを変更します。



- ■設定:1/3EV / 1EV
- [1/3EV] から [1EV] に設定を変更した場合、[ISO 感度] の設定が変更される場合があります。([1EV] で設定できる近い ISO 感度が設定されます)

[拡張 ISO 感度] ISO12800 まで設定できるようにする

詳しくは、110ページをお読みください。



[プログラム線図] プログラム線図を変更する

詳しくは、59ページをお読みください。



[個人認証] 優先的にピントや露出を合わせたい人を登録する

詳しくは、130ページをお読みください。



[オートフォーカスモード] ピントの合わせ方を変更する

詳しくは、96ページをお読みください。



メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

_______ [クイック AF]動きに合わせてピントを合わせる

シャッターボタンを押していない間も、カメラのブレが小さくなると自動的にピントを合わせます。(バッテリーの消費は早くなります)



- ■設定:ON/OFF
- ズームを W 端から一気に T 端にしたり、急に被写体に近づくなど、焦点距離が急に 大幅に変更されると、ピントが合うのに時間がかかることがあります。
- ピントが合いにくいときは、シャッターボタンを半押ししてください。
- 次のときは [OFF] になります。
 - クリエイティブコントロールモードの [ソフトフォーカス]
 - シーンモードの「夜景&人物」「夜景」「手持ち夜景」
- 追尾 AF 動作中は働きません。

[AF/AE ロック切換] [AF/AE LOCK] ボタンの動作を設定する



[AF/AE LOCK] ボタンを押したときに、AF のみ、または AE のみ固定する動作に変更できます。

操作について、詳しくは 103 ページをお読みください。

■設定

AF	ピントだけを固定します。(画面に [AFL] が表示されます)		
AE	露出だけを固定します。(画面に [AEL] が表示されます)		
AF/AE	ピントと露出を固定します。(画面に [AFL] と [AEL] が表示されます)		

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[測光モード] 明るさを測る位置を変える

露出を補正するときにどの位置の明るさを測るかを変えられます。



■設定

測光モード	明るさの測定位置	こんなとき
(・) マルチ測光	画面全体	通常使用 (バランスがとれた写真になります)
() 中央重点	画面中央とその周囲	被写体が画面中央にあるとき
・スポット	中央の狭い範囲	被写体と背景の明るさが極端に異なるとき (舞台上のスポットライトが当たった 人物を撮るとき、逆光時など)

[iD レンジコントロール] コントラストや露出を自動調整する

背景と被写体の明暗差が大きい場合に、コントラストや露出を自動調整して 見た目に近い色にします。



- ■設定:強/中/弱/OFF
- ●「弱」、「中」、「強」は効果の最大範囲を表します。
- [ISO 感度] を [80] または [100] に設定していても、[iD レンジコントロール] が働いたときは、ISO 感度の設定より高い感度で撮影されることがあります。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[多重露出]数回撮影した画像を1枚の写真に合成する

2回または3回撮影した画像を1枚の写真に合成します

■設定



開始	撮影を開始します。 ① 構図を決めて、1 枚目を撮影する ② ▲ ▼ で [次の撮影] を選び、[MENU/SET] を押す • [撮り直し]:直前の撮影結果を破棄し、撮り直します。 • [完了]:多重露出を終了し、撮影した画像を記録します。 ③ 2 枚目、3 枚目を撮影する • 撮影時に [MENU/SET] を押すと、撮影画像を記録し、多重露出の撮影を終了します。
自動ゲイン補正	ON:撮影枚数に応じて、明るさを自動調整して合成します。 OFF:すべての露光結果をそのまま重ねて合成します。 被写体によっては明るくなりすぎる場合がありますので、必要に応 じて露出補正を行ってください。

- 完了するまで、写真は記録されません。
- 多重露出で撮影した画像の撮影情報は、最後に撮影した画像の情報になります。
- 記録画素数は「開始」を選んだ時点で設定が固定されます。
- ズーム位置とホワイトバランスは、1枚目を撮影した時点で固定されます。
- 以下の機能が使えなくなるなど、一部、機能制限があります。
 - [連写]
 - [iD レンジコントロール]
 - 「オートブラケット】
 - 「アスペクトブラケット】
 - ホワイトバランスブラケット

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[下限シャッター速度] 動いている被写体のブレを防ぐ

自動露出時のシャッター速度の範囲を広げます。

例えば、暗い場所で明るく撮りたいときは、遅めに設定することができます。

- ■設定: AUTO、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15、1/8、1/4、1/2、1
- シャッタースピードが遅いほど暗い場所でも明るく撮れますが、手ブレしやすくなるため三脚とセルフタイマーの使用をお勧めします。
- [1/250] など速い値に設定時は、写真が暗く写りやすいため、明るい場所で撮影することをお勧めします。(写真が暗くなる場合はシャッターボタン半押し時に <u>№</u> が 赤く点滅します)
- 「AUTO」以外を選択すると、画面に № を表示します。

[超解像] くっきりした画質にする

超解像技術を使って、より輪郭のはっきりした、解像感がある写真を撮影できます。



- ■設定:強/中/弱/OFF
- クリエイティブコントロールモードの [露光間絞り] [露光間デフォーカス] の場合は [OFF] になります。

詳しくは、94ページをお読みください。



[デジタルズーム] さらに拡大する

詳しくは、94ページをお読みください。



メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[ステップズーム] 一般的な焦点距離ごとにズームを動作させる

詳しくは、95ページをお読みください。



[手ブレ補正] 手ブレを抑える

手ブレを自動で感知して補正します。

■設定:ON/OFF

- シーンモードの [手持ち夜景] では [ON] に固定されます。
- シーンモードの[パノラマ][スライド 3D 撮影]、クリエイティブ動画モードの [ハイスピード動画]では「OFF]に固定されます。
- 次のときは補正が効きにくい場合があります。
 - 手ブレが大きいとき
 - ズーム倍率が高いとき(デジタルズーム領域を含む)
 - 動きのある被写体を追いながら撮影するとき
 - 室内や薄暗い場所で撮る(シャッタースピードが遅い)とき



メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[AF補助光] 暗いところでピントを合わせやすくする

暗い場所で自動的に AF 補助光を点灯し、ピントを合わせやすくするように設定できます。



■設定

ON: シャッターボタン半押しでランプが点灯

(AF* が表示される)

OFF: ランプ消灯(暗やみで動物などを撮るときなど)

などを撮るときなど)
AF 補助光ランプ(有効距離: 1.5m)
(近くで見たり、指で塞がない)

● 次のときは [OFF] に固定されます。

- シーンモードの [風景] [夜景] [手持ち夜景] [夕焼け] [ガラス越し]
- クリエイティブ動画モードの「ハイスピード動画]

[フラッシュ] フラッシュの発光方法を設定する

詳しくは、107ページをお読みください。



メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

撮りたいイメージに合わせて、フラッシュの発光タイミングを設定できます。

■設定: 先幕/後幕 フラッシュの発光タイミングのイメージ図



「先幕]:フラッシュは露出の開始時に発光します。被写体が動いている場合、フラッシュ に照らされる部分は露出開始時の位置で写りますが、光源は動いた軌跡が写り ます。(図のようにテールライトの筋が、車を追い越すような写真となります)

「後幕】: フラッシュは露出の終了時に発光します。被写体が動いている場合、フラッシュ に照らされる部分は露出終了時の位置で写りますが、光源は動いた軌跡が写りま

す。(図のようにテールライトの筋が、車の後ろに流れるような写真となります)

- 通常は「先幕」に設定してください。
- 「後幕」に設定すると、画面のフラッシュアイコンに「2nd」が表示されます。
- シャッタースピードが速いと、[先幕] で撮影した写真と [後幕] で撮影した写真の 差が少なくなります。
- フラッシュシンクロは外部フラッシュ使用時にも有効です。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[フラッシュ光量調整] フラッシュの発光量を調整する

被写体が小さい、反射率が極端に高い、または低いときは、フラッシュの発 光量を調整してください。



- ■設定: 2EV ~+ 2EV (1/3EV 単位) フラッシュ発光量を調整しない場合は、[0 EV] を選んでください。
- フラッシュ発光量が調整されているときは、フラッシュのアイコンに[+]または [-] が表示されます。
- 設定したフラッシュ発光量は、電源を OFF にしても記憶しています。

[デジタル赤目補正] フラッシュの赤目現象を補正する

フラッシュの赤目軽減 (**∮A◎ ∮S◎**) で撮影したときに、赤目を自動的に検出して、写真を補正します。



- ■設定:ON/OFF
- [オートフォーカスモード] が ♥ (顔認識) のときのみ働きます。
- 赤目の状態によっては、補正できない場合があります。
- [ON] に設定すると、フラッシュのアイコンが [\$A�] / [\$S�] に変わります。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[カラーモード] 写真や動画の色を変える

詳しくは、53ページをお読みください。



[ブレピタモード] 被写体ブレを抑制して撮影する

詳しくは、53ページをお読みください。



[i 手持ち夜景] 連写を利用して夜景を撮影する

詳しくは、53ページをお読みください。



[iHDR] 白飛びや黒つぶれを抑えて撮影する

詳しくは、54ページをお読みください。



[外部光学ファインダー] 別売の外部光学ファインダー装着時の表示を設定する

外部光学ビューファインダーを装着したときの液晶モニターの表示を設定します。



■設定:ON / OFF

[アスペクトブラケット] 画像横縦比の異なる写真を同時に撮影する

詳しくは、122ページをお読みください。




メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

「インターバル撮影」一定間隔で自動撮影する

撮影開始時刻や撮影間隔などをあらかじめ設定しておくと、自動的に写真を 撮影します。動植物の経過観察や風景などの定点撮影に便利です。



■設定



-撮影警告:∰:警告音とAF補助光の点滅で撮影開始を知らせます。

些:お知らせなく撮影します。

- 撮影枚数:10枚/20枚/30枚/40枚/50枚/60枚

撮影間隔: 撮影する間隔を設定します。(1分間隔で最大30分)

• シャッタースピードにより、5分以上の間隔が必要な場合があります。

■撮影について

10 pic.

1.DEC.2012

シャッターボタンを全押しすると、インターバル撮影を開始し、自動的に撮影します。

- 撮影待機中、一定時間何も操作しないと、自動的に電源が切れます。開始時刻また は撮影間隔設定時間後になると自動的に電源が入り、レンズをズーム位置(焦点距 離)に復帰させて撮影します。(撮影待機中にレンズキャップを取り付けないでくだ さい)
- 電源スイッチを [OFF] にすると、インターバル撮影が終了します。インターバル撮影を継続するときは、電源スイッチは [ON] のままにしておいてください。
- フラッシュを使ってインターバル撮影をする場合は、あらかじめフラッシュ発光部を開き、フラッシュの設定を行なってください。

- 内蔵メモリーには記録できません。
- システム用途(監視カメラ)の機能ではありません。
- 本機を放置してインターバル撮影を行う際は、盗難にお気をつけください。
- 寒冷地や低温下または高温・多湿な環境での長時間撮影は、故障の原因となることがありますので、お気をつけください。
- 自動的に電源を入り切りする際にレンズの格納などで本機が移動する場合があります。安定した場所で、三脚などに固定して撮影することをお勧めします。風などで本機が転倒しないように、お気をつけください。
- 動画は撮影できません。
- 十分に充電されたバッテリーをお使いください。
- 以下の場合、インターバル撮影が中断され、設定が解除されます。バッテリー残量がなくなったとき記録可能枚数がなくなったとき
- インターバル撮影時は、HDMI ミニケーブル(別売(P.8))、USB 接続ケーブル(付属)を接続しないでください。
- 撮影警告をするように設定した場合でも、セットアップメニューの[操作音]の [操作音音量]を[X]に設定している場合は、撮影前の警告音は鳴りません。
- セットアップメニューの [操作音] の [シャッター音音量] を [丛] に設定している場合は、撮影時のシャッター音は鳴りません。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[日付焼き込み] 撮影日時を写真に焼き込む

撮影時に日付や日時を写真へ焼き込んで撮影できます。

- ■設定:日付/日時/ OFF
- 写真に焼き込まれた撮影日時は消せません。
- [オートブラケット]、[多重露出]、[ホワイトバランスブラケット]、[アスペクトブラケット]、[連写] 設定時、およびシーンモードの [パノラマ] [スライド 3D 撮影] は焼き込めません。
- 日付焼き込みした写真は、お店やプリンターで日付プリント指定しないでください。 (重なってプリントされることがあります)
- ●スナップショットモードでは、この機能は使えません。

[時計設定] 日時を設定する

詳しくは、24ページをお読みください。



動画メニューを使う

撮影メニューと同名のメニュー項目は、動画メニューと共通の機能です。どちらかの設定を変更すると、もう一方の設定も変更されます。

- 詳しくは、撮影メニューの同じ項目をお読みください。
- メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[撮影モード] 動画を記録するデータ形式を設定する

動画のデータ形式を設定します。

■設定

AVCHD	ハイビジョンテレビなどで再生する場合に適したデータ形式です。
MP4	パソコンなどで再生する場合に適したデータ形式です。

● 動画の記録方式や撮影した動画の互換性については、84ページをお読みください。

[画質設定] 動画の画質を設定する

記録する動画の画質を設定します。

■設定

撮影モードが [AVCHD] のとき

5.51.51			
項目	画質(ビットレート)	コマ数	画像横縦比
PSH	1920×1080 画素/約 28Mbps	50p % 1 / 60p % 2	
FSH	1920 × 1080 画素/約 17Mbps	50i * 1 / 60i * 2	16:9
SH	1280 × 720 画素/約 17Mbps	50p*1/60p*2	

撮影モードが [MP4] のとき

3-500 - 1 10			
項目	画質(ビットレート)	コマ数	画像横縦比
FHD	1920×1080 画素/約 20Mbps	25 コマ/秒※1 /	16:9
HD	1280×720 画素/約 10Mbps	25 コマ/炒※ 1/ 30 コマ/秒※ 2	16.9
VGA	640×480 画素/約 4Mbps	30 1 4 / 19 1/2	4:3

- ※1 カメラモデル 18 460 の場合
- ※2 カメラモデル 18 461/18 462 の場合
- ●「ビットレート」とは一定時間当たりのデータの量で、数値が大きいほど高画質になります。本機は VBR 記録方式を採用しています。 VBR とは Variable Bit Rate(可変ビットレート)の略で、撮影する被写体により、ビットレート(一定時間当たりのデータの量)が自動的に変わる記録方式です。このため、動きの激しい被写体を記録した場合、記録時間は短くなります。
- 動画の横縦比は、[画質設定]で設定されます。アスペクト切換スイッチを操作しても、動画の横縦比は変わりません。
- 内蔵メモリーに記録できるのは、「VGA」のみです。



動画メニューを使う

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[AF 連続動作] ピントを固定する

動画撮影中もピントを合わせ続けるか、あるいは動画撮影開始時のピント位 置で固定するかを設定できます。



■設定:ON / OFF (動画撮影開始時のピント位置で固定します。)

[風音低減] 風の音を録音しにくくする


風が強いときに録音される風の音(風音ノイズ)を自動的に判別し、記録しにくくします。



■設定:AUTO / OFF

● [風音低減] を [AUTO] に設定しているときは、通常と音質が異なる場合があります。

カードが入っているときはカードの画像を、入っていないときは内蔵メモリーの画像を 再生します。



有生ボタンを押す

▶

再生モードになります。




- 押したままにすると、連続して画像を送る ことができます。
- 後ダイヤルを回しても画像を選択できます。
- ■再生を終了するとき もう一度、再生ボタンを押す



画像番号/トータル枚数

- セットアップメニューの [起動モード] を [▶] に設定している場合、電源を [ON] にすると再生モードで起動します。また、[♠] に設定していても、再生ボタンを押しながら電源を [ON] にすると、再生モードで起動できます。
- パソコンで編集した画像は、本機で再生できない場合があります。
- 再生モードに切り換えると約 15 秒後にレンズ鏡筒が格納されます。
- 本機は(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格 DCF (Design rule for Camera File system) および、Exif (Exchangeable Image File Format)に準拠しています。
 - DCF 規格に準拠していないファイルは再生できません。

拡大して見る (再生ズーム)



1 ズームレバーをT側に回し、 画像を拡大表示する





現在のズーム位置 (1 秒間表示)


ズームレバーをT側に回すごとに、 2 / 4 / 8 / 16 倍にズームします。 (表示画質は粗くなる)

- ズーム位置を変えるとき →カーソルボタンを押す
- ズーム倍率を縮小するとき→ズームレバーを W 側に回す
- 動画再生時は、再生ズームは使えません。
- ■再生ズームの倍率や位置のまま表示画像を切り換える 再生ズーム中に後ダイヤルを回す
 - 記録画素数や画像横縦比が異なる画像、回転表示される画像を表示する場合は、 ズーム位置が中央になります。
- ■ピントを合わせた位置を拡大表示する

[ND/FOCUS] レバーを押す

ピントを合わせずに撮影した場合やマニュアルフォーカスで撮影した場合は、拡大表示されません。

画像を一覧で見る(マルチ再生)



- ズームレバーをさらに W 側に回すと、12 画面表示→30 画面表示→カレンダー再生に切り換わります。(T 側に回すと戻ります)
- 12 画面または 30 画面で、カーソルボタンで画像を選んで [MENU/SET] を押すと、 1 画面表示されます。

●[!]と表示される画像は再生できません。

画像を撮影日ごとに見る (カレンダー再生)



- カーソルボタンで撮影日を選び、[MENU/SET] を押すと、12 画面表示に切り換わります。
- カレンダー画面は、撮影画像のある月のみ表示されます。また、時計設定せずに撮影した画像は、2012 年 1 月 1 日に表示されます。
- [ワールドタイム] で旅行先を設定して撮った画像は、旅行先の日付でカレンダー画 面に表示されます。

劉、劉 で連写した写真やインターバル撮影された写真は、まとめて表示されます。 (グループ表示)

■代表画像表示



連写枚数

他の写真や動画と一緒に表示しているときは、代表画像 (連写やインターバル撮影された写真の1枚目)が表示され ます。

• グループ内の写真に対し、まとめて消去や編集ができます。

🖳 : 連写した写真

③: インターバル撮影した写真

■グループ内表示



代表画像を表示中に ▼ を押すと、連写やインターバル撮影された一連の写真のみを表示できます。

- まとめられた写真以外は表示されません。
- ▼を押すと、代表画像表示に戻ります。

■連写再生/連続再生

- ▲ を押すと、一連の写真を連続で再生します。
- 連写再生/連続再生の操作については、動画再生中の操作を参考にしてください。 (P.159)
- ■グループ情報の再取得について

電源を入れたときに♀━━(情報取得中アイコン)が表示される場合があります。

□□□ が表示されている間は、画像を消去したり、再生メニューが使えません。また、 再生モードは [通常再生] か [カレンダー検索] のみとなります。

- [スライドショー] および [絞り込み再生] で、[お気に入り] 再生時は、グループをまとめて表示できません。
- 代表画像表示中は、次の操作ができません。
 - かんたんレタッチ クリエイティブレタッチ
 - 再生メニューの [トリミング (切抜き)] [傾き補正]
- ■写真の合計が、50000枚を超えると、それ以降に連写やインターバル撮影された写真はグループ化されません。また、消去などでグループに1枚しか残らない場合もグループ化されません。
- 他機で撮影した画像は、グループ画像として認識されない場合があります。
- 時計設定を行わずに撮影した場合、画像はグループ化されません。

パノラマ写真の再生について

シーンモードの [パノラマ] で撮影した写真は、全体が表示されるため、通常の再生画面では小さく表示されています。

■拡大表示

再生ズーム機能を使って、拡大表示できます。(P.153)

■パノラマ写真の自動スクロール表示

- ▲ を押すと、拡大表示の状態で端から端まで動画のように自動でスクロール表示します。
- スクロール表示中の操作



動画を見る

本機で再生できる動画のファイル形式は AVCHD、MP4 または QuickTime Motion JPEG です。

再生が始まります。




動画記録時間

再生を開始すると、画面右上に再生経過時間が表示されま す。

例) 3分30秒のとき: 3m30s

動画アイコン

■動画再生中の操作



※一時停止中はコマ送り/コマ戻しとなります。

- 音量はズームレバーで調整できます。
- 他機で撮影した動画は、正しく再生できないことがあります。
- [AVCHD] で撮影した動画は、一部の情報が表示されません。
- パソコンで見る場合は、ソフトウェア (P.189) で再生できます。
- カメラモデル 18 460 の場合 クリエイティブコントロールモードの [ジオラマ] で撮影された動画は、約8倍の速度で再生されます。
- カメラモデル 18 461/18 462 の場合 クリエイティブコントロールモードの [ジオラマ] で撮影された動画は、約 10 倍の 速度で再生されます。

動画から写真を切り出す

動画のワンシーンを写真にして保存します。

- 1 動画再生中に一時停止して、写真にしたい画像を表示する
- 2 [MENU/SET] を押す



- 確認画面が表示されます。 カーソルボタンで [はい] を選ぶと写真が保存されます。
- 画像横縦比が [16:9]、記録画素数が 2 M の写真が保存されます。([MP4] の [VGA] で撮影した動画は、[4:3] の 0.3 M で保存されます。)
- 元の動画の画質設定により、画質が少し粗くなります。
- 他機で撮影された動画は写真で保存することができない場合があります。

動画を分割する

1 つの動画を 2 つに分割できます。必要なシーンのみ残したいときや、旅先などでカードの空き容量を増やすために不要なシーンを消去したいときに便利です。


- 🚹 再生メニューから[動画分割]を選ぶ
 - メニューの操作方法は、25 ページをお読みください。
- 2 カーソルボタンで分割する動画を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 分割する場所で ▲ を押し、一時停止する
- ____▼ を押す



- 確認画面が表示されます。 カーソルボタンで [はい] を選ぶと分割されます。
- 分割した元の動画は残りません。 (分割後の2つの動画のみになります。)
- 分割中は、電源を切ったり、カードやバッテリーを抜かないでください。動画が消失するおそれがあります。
- [MP4] で撮影した動画の場合、分割すると画像の順番が変わります。[カレンダー検索] (カレンダー再生) や [絞り込み再生] で表示することをお勧めします。
- 他機で撮影された動画は動画分割できない場合があります。
- 撮影時間が短い動画は分割できません。

画像情報などの表示を切り換える


1 枚再生時の画像情報(ファイル番号など)や撮影情報(撮影時の設定など)は、非表示にすることもできます。





写真や動画を消す(消表)

カードが入っているときはカードの画像を、入っていないときは内蔵メモリーの画像を 消去します。(一度消した画像は元に戻せません)



1 消去する画像を表示中に [´f ≤] ボタンを押す



確認画面が表示されます。カーソルボタンで「はい」を選び、「MFNU/SFT」を押す。

- 消去中は、電源を切らないでください。
- 十分に充電されたバッテリーの使用をお勧めします。
- プロテクトした画像は消去されません。また、次の場合も消去されません。
 - カードの書き込み禁止スイッチが [LOCK] になっている
 - DCF 規格 (P.152) 以外の画像

写真や動画を消す(消去)

複数消去(100枚※まで)/全画像を消去する

※連写したりインターバル撮影した写真グループの代表画像を選んだ場合は 1 枚として扱います。 (選んだグループ内のすべての画像が消去されます)



1 画像を表示中に [近 ➡] ボタンを押す

Q MENU

() ()

2 ▼ で[複数消去]/[全画像消去] を選び、[MENU/SET]を押す



● [複数消去] のとき ①カーソルボタンで画像を選び、 [DISP] ボタンを押す

🏠 選んだ画像



- 解除するとき→再度 [DISP] ボタンを押す
- ②[MENU/SET] を押す
- [全画像消去] のとき [お気に入り] 画像が あると、[お気に入り以外全消去] が選べま す。(P.177)
- 確認画面が表示されます。カーソルボタンで [はい] を選び、[MENU/SET] を押す。
- 消去枚数により、時間がかかることがあります。

いろいろな再生方法(両生モード)

撮影した画像をいろいろな方法で再生することができます。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

2D/3D 切換	2D と 3D の出力形式を切り換えます。(HDMI 出力時のみ)
通常再生	すべての画像を再生します。
スライドショー	撮影した画像を自動で連続再生します。
絞り込み再生	様々な条件で絞り込んで再生します。
カレンダー検索	撮影した日付ごとに画像を表示します。

[2D/3D 切換]

3D 画像の再生方法を切り換えることができます。HDMI 出力時のみ表示されるメニューです。再生方法について詳しくは、186ページをお読みください。

いろいろな再生方法(再生モード)

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[スライドショー] 自動で順番に見る

音楽に合わせて写真や動画を順に自動再生します。テレビで見るときにお勧めです。

🚹 カーソルボタンで再生方法を選び、[MENU/SET]を押す

全画像	すべての画像を再生。
写真のみ	写真のみ再生。
動画のみ	動画のみ再生。
3D	シーンモードの[スライド 3D 撮影]で撮影した 3D 写真のみ再生。
カテゴリー選択	カテゴリーを選択して再生。(カーソルボタンでカテゴリーを選び、 [MENU/SET] を押してください)(P.168)
お気に入り	[お気に入り]に設定した画像のみ再生。(P.177)

🤈 カーソルボタンで再生効果を設定し、[MENU/SET]を押す

効果 (画像の雰囲気にあった音楽と効果を選ぶ) おまかせ ([カテゴリー選択] 設定時のみ) /ナチュラル/スロー/スウィング/アーパン/ OFF

設定	
再生間隔※	1秒/2秒/3秒/5秒
リピート	ON / OFF
音設定	AUTO:写真のときは音楽を、動画のときは音声を再生します。 音楽:効果の音楽を再生します。 音声:動画の音声を再生します。 OFF:音楽も音声も再生しません。

^{※[}効果] を [OFF] に設定しているときのみ設定できます。ただし、次の場合、再生間隔の設定は無効となります。

- 動画
- パノラマ写真
- [40] または [60] で連写された写真やインターバル撮影された写真のグループ

いろいろな再生方法(再生モード)

- 3 カーソルボタンで[開始]を選び、[MENU/SET]を押す
- ■スライドショー中の操作

画面の右下に操作ガイドが表示されます。



※写真再生中は、一時停止時のみ



- [アーバン] は、画面効果として画像が白黒になることがあります。
- HDMI ミニケーブル(別売(P.8))でテレビに表示するときや、縦向きに撮影した 画像を表示するときは、一部の[効果]が動作しません。
- [3D] のスライドショー時、画面効果は動作しません。
- 音楽効果を追加することはできません。

いろいろな再生方法(再生モード)

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[絞り込み再生] 再生する画像を選ぶ

任意のカテゴリーの画像やお気に入りの画像など、再生する画像を選んで見ることができます。

____ ▲ ▼ で再生する方法を選び、[MENU/SET] を押す

写真のみ	写真のみ再生します。	
動画のみ 動画のみ再生します。		
3D	シーンモードの[スライド 3D 撮影]で撮影した画像のみ再生します。	
カテゴリー選択	カーソルボタンで再生するカテゴリーを選び、[MENU/SET] を押します。	
	❷≣ 個人認証で撮影した画像	
	人物、i 人物、美肌、夜景 & 人物、i 夜景 & 人物、赤ちゃん、	
	i 赤ちゃん	
	<mark>▼ </mark> 風景、i 風景、パノラマ、夕焼け、i 夕焼け、ガラス越し	
	夜景&人物、ⅰ夜景&人物、夜景、ⅰ夜景、手持ち夜景、	
	■☆ i 手持ち夜景	
	スポーツ	
	🕵 赤ちゃん、i 赤ちゃん	
	☆ ペット	
	[O] 料理	
	🔟 トラベル日付	
	連写 (
	■ インターバル撮影	
お気に入り	お気に入りに設定した画像を再生します。	

● 電源を OFF にしたときや、撮影モードに切り換えたときは、通常再生に戻ります。

[カレンダー検索] 撮影日別に見る

カレンダー画面で撮影日を選んで、その日に撮った画像だけを見ることができます。 (P.155)

撮影した写真をレタッチする

[かんたんレタッチ] 撮った写真を見栄えよくする

写真の色や明るさのバランスを整えます。

• [かんたんレタッチ] は、編集した画像を新しく作成します。内蔵メモリーまたはカードの空き容量を確認してから編集してください。







- 画像はイメージです。
- 1 再生中にレタッチする写真を選び、▲ を押す
- 2 カーソルボタンで[かんたんレタッチ]を選び、 「MENU/SET]を押す
- **3** カーソルボタンで[ON]を選び、[MENU/SET]を押す
 - 確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと新規保存されます。
 - 「OFF」を選ぶと、元の状態を表示できます。
- 写真によっては効果が分からない場合があります。
- 写真によっては、レタッチ後にノイズが強調される場合があります。
- すでにレタッチされた写真は、[かんたんレタッチ] ができない場合があります。
- 他機で撮影した写真には、レタッチできない場合があります。
- 次の画像はレタッチできません。
 - 動画
 - パノラマ写真
 - 3D 写真
 - [クオリティ] が [RAW♣] [RAW♣] [RAW] の写真

撮影した写真をレタッチする

[クリエイティブレタッチ] 写真にお好みの効果をかける

撮った写真を、お好みの効果を選んでレタッチします。

- [クリエイティブレタッチ] は、編集した画像を新しく作成します。内蔵メモリーまた はカードの空き容量を確認してから編集してください。
- 1 再生中にレタッチする写真を選び、▲ を押す
- 2 カーソルボタンで[クリエイティブレタッチ]を選び、 「MENU/SET]を押す
- 3 ▲ ▼ で設定を選ぶ



効果を反映した画像が表示されます。
 効果については、同名のクリエイティブコントロールモードを参考にしてください。ただし、[トイフォト] と [クロスプロセス] の [色合い] を除き、効果の調整はできません。

ポップ/レトロ: P.66 ハイキー/ローキー: P.67

セピア/ダイナミックモノクローム: P.68 インプレッシブアート/ハイダイナミック: P.69

クロスプロセス/トイフォト:P.70

ジオラマ:P.71

ソフトフォーカス/クロスフィルター: P.72

ワンポイントカラー: P.73

• [OFF] を選ぶと、元の状態を表示できます。

✓ [MENU/SET] を押す

- 確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと新規保存されます。
- 写真によっては効果が分からない場合があります。
- クリエイティブコントロールモードに比べて効果が弱い場合があります。
- 他機で撮影した写真には、できない場合があります。
- 次の画像はレタッチできません。
 - 動画
 - パノラマ写真
 - 3D 写真
 - 「クオリティ」が「RAW♣】「RAW.♣】「RAW】の写真

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[タイトル入力] 画像に文字を入れる

お好みの写真にタイトルなどを付けることができます。

- 1 カーソルボタンで[1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET]を押す
- 2 写真を選ぶ
 - [1 枚設定] のとき①カーソルボタンで写真を選び、[MENU/SET] を押す



● [複数設定] のとき(100 枚まで) ①カーソルボタンで写真を選び、[DISP] ボ タンを押す



☑ タイトル入力設定 ✓ タイトル入力済み

解除するとき→再度 [DISP] ボタンを押す

②[MENU/SET] を押す

- 3 文字を入力する (文字入力方法: P.44)
 - タイトルを消去するには文字入力画面ですべての文字を消去してください。
- 次の画像にはタイトルを設定できません。
 - 動画

- 3D 写真
- [クオリティ] が [RAW♣] [RAW♣] [RAW] の写真
- 設定した文字を印刷するには、[文字焼き込み]を行ってください。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[文字焼き込み] 文字や日付などを焼き込む

撮影日時、シーンモードの[赤ちゃん][ペット]、[トラベル日付]、[タイトル入力]で 登録した文字を写真に焼き込みます。

- カーソルボタンで「1枚設定」または「複数設定」を選び、 「MENU/SET」を押す
- 写真を選ぶ
 - [1 枚設定] のとき び、[MENU/SET] を押す



● 「複数設定」のとき(100枚まで) ①カーソルボタンで写真を選 ①カーソルボタンで写真を選び、[DISP] ボ タンを押す



▋□文字焼き込み設定

- 解除するとき →再度 [DISP] ボタンを押
- ②「MENU/SET」を押す
- 3 カーソルボタンで項目 (次ページ) を選び、▶ を押す
- 4. カーソルボタンで設定(次ページ)を選び、[MENU/SET]を押す
- [MENU/SET] ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。「はい」を選ぶと実行されます。

■焼き込める項目

撮影日時	[日付]:撮影日を焼き込む
	[日時]:撮影日時を焼き込む
名前	☑ : 個人認証に登録された名前を焼き込む
	嗓/❤️:[赤ちゃん] [ペット] で登録された名前を焼き込む
旅行先	セットアップメニューの [トラベル日付] で登録された旅行先を焼き込む
トラベル日付	セットアップメニューの [トラベル日付] で設定された旅行日を焼き込む
タイトル	[タイトル入力] で登録した文字を焼き込む

- [OFF] の項目は焼き込みません。
- 次の画像には文字焼き込みができません。
 - 動画
 - 3D 写真
 - パノラマ写真
 - [クオリティ] が [RAW ♣] [RAW ♣] [RAW] の写真
 - 日付焼き込み済みの写真
 - 文字焼き込み済みの写真
 - 時計未設定で撮影した写真
- プリンターによっては文字が切れることがあります。
- 0.3M 以下の画像に文字焼き込みする場合、文字は読みづらくなります。
- 文字焼き込み済みの写真は、お店やプリンターで日付プリント指定しないでください。(重なってプリントされることがあります)
- メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[動画分割] 動画を分割する

詳しくは、161ページをお読みください。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[リサイズ(縮小)] 画像サイズ(画素数)を小さくする

ホームページ用やメール添付などで送信しやすいように、写真の容量(記録画素数)を 小さくします。([0.3M] など、各画像横縦比の最小記録画素数で撮影した写真は、それ 以上小さくできません)

- 1 カーソルボタンで[1 枚設定]または[複数設定]を選び、 「MENU/SET]を押す
- 2 画像を選び、設定する
 - [1 枚設定] のとき
 - ①カーソルボタンで写真を選び、 [MENU/SET] を押す
 - ②カーソルボタンでサイズを選び、 [MENU/SET] を押す



現在のサイズ

変更後のサイズ

確認画面が表示されます。 「はい〕を選ぶと実行されます。

- [複数設定] のとき
 - ①カーソルボタンでサイズを選び、 「MENU/SET」を押す
 - ②カーソルボタンで写真を選び、 [DISP] ボタンを押す (100 枚まで)
 - ③[MENU/SET] を押す

リサイズ前後の 記録画素数 Set Cancel 図

確認画面が表示されます。 [はい] を選ぶと実行されます。

- リサイズすると画質が粗くなります。
- 次の画像は、リサイズできません。
 - 動画
 - 3D 写真
 - パノラマ写真
 - •「クオリティ」が「RAW<mark>♣</mark>]「RAW**.**♣] 「RAW] の写真
 - 日付焼き込み済みの写真
 - 文字焼き込み済みの写真

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[トリミング(切抜き)] 画像を切り抜く

写真を切り抜き、画像の構図を変えたり、不要な部分を削除します。

- 1 カーソルボタンで写真を選び、[MENU/SET]を押す
- 2 ズームレバーで写真を切り抜く部分を拡大表示して、 「MENU/SET」を押す







大する 移

- 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。
- トリミングすると画質が粗くなります。
- 次の画像は、トリミングできません。
 - 動画
 - 3D 写真
 - パノラマ写真
 - [クオリティ] が [RAW.☆] [RAW.] [RAW] の写真
 - 日付焼き込み済みの写真
 - 文字焼き込み済みの写真
- トリミングした写真には、元の写真の個人認証に関する情報はコピーされません。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[傾き補正] 画像の傾きを直す

写真の微妙な傾きを修正できます。

- 1 カーソルボタンで写真を選び、[MENU/SET]を押す




- 確認画面が表示されます。「はい」を選ぶと実行されます。
- 傾き補正を行うと、元の写真より記録画素数が小さくなる場合があります。
- 他機で撮影された写真は傾き補正できない場合があります。
- 次の画像は傾き補正できません。
 - 動画
 - 3D 写真
 - パノラマ写真
 - [クオリティ] が [RAW ♣] [RAW . [RAW] の写真
 - 日付焼き込み済みの写真
 - 文字焼き込み済みの写真
- 傾き補正した写真には、元の写真の個人認証に関する情報はコピーされません。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

気に入った画像に ★ 印を付けておくと、お気に入り画像だけを再生したり、お気に入り 画像以外を全消去したりすることができます。

- カーソルボタンで「1枚設定」または「複数設定」を選び、 「MENU/SET」を押す
- カーソルボタンで画像を選び、[MENU/SET] を押す
 - [1 枚設定] のとき





お気に入り設定

お気に入り設定

- 解除するとき→再度 [MENU/SET] を押す
- ■全解除するとき ➡ 手順 1 で [全解除] を選ぶ→ [はい] を選び、[MENU/SET] を 押す
- [クオリティ] が [RAW] の写真には、設定できません。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[プリント設定] プリント設定する

DPOF プリント対応のお店やプリンターでプリントするときに、画像・枚数・日付プリントの有無を指定できます。(対応しているかどうかはお店に確認してください)

- カーソルボタンで [1 枚設定] または [複数設定] を選び、[MENU/SET] を押す
- 2 カーソルボタンで画像を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 カーソルボタンで枚数を設定し、[MENU/SET] を押す ([複数設定] 時は手順 2 と手順 3 を繰り返す (999 枚まで))
 - [1 枚設定] のとき

● [複数設定] のとき



-日付プリント表示 -枚数



-日付プリント表示

枚数

- 日付プリントを設定/解除するとき→ [DISP] ボタンを押す
- ■全解除するとき ➡ 手順 1 で [全解除] を選ぶ→ [はい] を選び、[MENU/SET] を 押す
- プリンターによっては、プリンター側の設定が優先される場合があります。
- DCF 規格に準拠していないファイルには設定できません。
- 他機で設定された DPOF 情報(プリント設定)は利用することができない場合があります。その場合、DPOF 情報をすべて解除してから本機で再度設定してください。
- [日付焼き込み]を設定して撮影した写真や[文字焼き込み]済みの画像には、日付 プリントを設定できません。
- [クオリティ] が [RAW] の写真には、設定できません。
- 動画には設定できません。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[プロテクト] 画像を保護する

誤消去を防止します。設定すると、消去できなくなります。

- 1 カーソルボタンで[1 枚設定]または[複数設定]を選び、 「MENU/SET]を押す
- 🤈 カーソルボタンで画像を選び、[MENU/SET] を押す
 - [1 枚設定] のとき



プロテクト設定

● [複数設定] のとき



プロテクト設定

- 解除するとき→再度 [MENU/SET] を押す
- ■全解除するとき ➡ 手順 1 で [全解除] を選ぶ→ [はい] を選び、[MENU/SET] を 押す
- 本機以外では無効になることがあります。
- 画像をプロテクトしても、フォーマットした場合は消去されます。
- カードの書き込み禁止スイッチを [LOCK] にしておくと、画像をプロテクトしなく ても消去されません。

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[認証情報編集] 個人認証情報を編集する

間違って個人認証された画像の認証情報を修正したり、解除します。

- 1 カーソルボタンで[入換え]または[解除]を選び、 「MENU/SET]を押す
- 2 カーソルボタンで画像を選び、[MENU/SET]を押す
- **3** カーソルボタンで人物を選び、[MENU/SET]を押す
 - [解除] の場合は手順 5 へ
 - 個人認証情報が登録されていない人物は選択できません。
- 4 カーソルボタンで入れ換えたい人物を選び、 [MENU/SET] を押す
- 5 カーソルボタンで[はい]を選び、[MENU/SET]を押す
- 解除した個人認証に関する情報は元に戻せません。
- 個人認証情報をすべて解除した画像は、[カテゴリー選択]の個人認証に分類されません。
- プロテクトされた画像は認証情報編集できません。

再生メニューを使う

メニューの操作方法は、25ページをお読みください。

[画像コピー] 内蔵メモリーの画像をコピーする

内蔵メモリーとカードとの間で、画像のコピーができます。

- ■内蔵メモリーからカードに全画像をコピーする場合
- <mark>1</mark> カーソルボタンで[ጮ͡͡͡ས┛]を選び、[MENU/SET]を押す
 - 確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと実行されます。
- ■カードから内蔵メモリーにコピーする場合
- 1 カーソルボタンで[͡ਙ͡≱͡ɴ]を選び、[MENU/SET]を押す
- 2 カーソルボタンで画像を選び、[MENU/SET] を押す
 - 確認画面が表示されます。「はい」を選ぶと実行されます。
- コピーには時間がかかることがあります。コピー中は、電源を切ったり他の操作をしないでください。
- コピー先に同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)がある場合、[函図](内蔵メモリーからカード)時は新しいフォルダーを作成してコピーします。[図図](カードから内蔵メモリー)時はその画像はコピーされません。
- 次の設定はコピーされません。コピー後に設定し直してください。
 - プリント設定
 - プロテクト設定
 - お気に入り設定
- ライカ製デジタルカメラの画像のみコピーできます(Digilux、Digilux Zoom、 Digilux4.3 を除く)。
- AVCHD 動画はコピーできません。

本機とテレビを HDMI ミニケーブル(別売(P.8))または付属の AV ケーブルで接続すると、写真や動画をテレビで見ることができます。

テレビの説明書もお読みください。

準備: • AV ケーブルで接続する場合は、「TV 画面タイプ」(P.39) を設定しておく。


• 本機とテレビの電源を切る。

✓ 本機とテレビを接続する

■HDMI ミニケーブルで接続する場合 本機を HDMI 対応のハイビジョンテレビと接続して再生すると、撮影した写真 や動画を高画質で楽しむことができます。



■AV ケーブルで接続する場合



- 2 テレビの電源を入れ、入力を切り換える
- 3 本機の電源を入れ、再生ボタンを押す

- ■HDMI ミニケーブルで接続したとき
 - ライカ製 HDMI ミニケーブル (別売 (P.8)) をお使いいただくことをお勧めします。
 - 再生機能の一部は制限されます。
 - 画像横縦比によっては、上下や左右に帯が付いて表示されることがあります。
 - HDMI ミニケーブル接続時は、液晶モニターに画像が表示されません。
 - USB 接続ケーブルと同時に接続すると、HDMI 端子は働きません。
 - AV ケーブルと HDMI ミニケーブルを同時に接続すると、AV ケーブルの映像は 出力されません。
 - テレビによっては、再生開始直後や一時停止直後に一瞬、画像が乱れることがあります。
 - 音声出力はステレオ(2ch)です。

■AV ケーブルで接続したとき

- 必ず付属のライカ純正 AV ケーブルをお使いください。
- テレビ方式が NTSC または PAL の国や地域であれば、セットアップメニューの [ビデオ出力] を設定して表示できます。(カメラモデル 18 460 の場合)
- 縦に回転した画像は、多少ぼやけることがあります。
- ワイドテレビやハイビジョンテレビで横縦比が正しく表示されないときは、テレビ側で画面モードの設定を変えてください。

テレビや DVD レコーダーの SD カードスロットにカードを入れると、撮影した写真が再生できます。

- 詳しくは、テレビなどの取扱説明書をお読みください。
- AVCHD 動画は、AVCHD のロゴマークがついているテレビで再生することができます。
- パノラマ写真は再生できない場合があります。また、パノラマ写真の自動スクロール再生はできません。
- SDHC メモリーカードおよび SDXC メモリーカードをお使いの場合は、それぞれ 対応の機器で再生してください。

HDTV リンク(HDMI)を使う

HDTV リンク (HDMI) とは

- HDTV リンクは本機と HDMI ミニケーブル(別売(P.8))を使って接続した HDTV リンク対応機器を自動的に連動させて、HDTV のリモコンで簡単に操作で きる機能です。(すべての操作ができるものではありません)
- HDTV リンク(HDMI)は HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール機能に追加された機能です。 HDMI CEC 対応機器以外の機器との動作保証はしておりません。 HDTV リンク(HDMI)に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。
- ライカ製 HDMI ミニケーブル (別売 (P.8)) をお使いいただくことをお勧めします。
- お使いのテレビが HDTV リンク(HDMI)対応か分からないときは、テレビの取扱 説明書をお読みください。
- HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- 本機の[HDTV リンク]を[ON]に設定している場合は、本機のボタンを使っての 操作は制限されます。
- 接続したテレビ側の HDTV リンク(HDMI)が働くように設定しておいてください。 (設定方法などはテレビの取扱説明書をお読みください)

準備: [HDTV リンク] を [ON] に設定しておく。(P.40)

- 1 HDMI ミニケーブル (別売 (P.8)) で、本機と HDTV リンク (HDMI) に対応したテレビをつなぐ (P.182)
- 2 本機の電源を入れる
- 3 再生ボタンを押す
- 4 テレビの画面表示を参考に、操作する
 HDTV リンクの操作パネルを参考に操作してください。
- ■その他の連動操作について
 - ●電源 OFF テレビのリモコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源も連動して切れます。
 - 自動入力切換
 - HDMI ミニケーブルで接続して本機の電源を入れると、テレビの入力切換を自動で本機の画面に切り換えます。また、テレビの電源が待機状態のときは自動で電源が入ります。(テレビの[電源オン連動]を[する]に設定している場合にこの機能が働きます)
 - HDTV リンク (HDMI) が正しく働かない場合は、213 ページをご確認ください。

3D 写真を見る

本機と 3D 対応テレビを接続して 3D 記録した写真を再生すると、迫力ある 3D 写真を楽しむことができます。 3D 対応の SD カードスロット付きテレビにカードを入れて、撮影した 3D 写真を再生することもできます。

準備: [3D テレビ出力] を [3D] に設定しておく。(P.40)

- 1 HDMI ミニケーブル (別売 (P.8)) で本機と 3D 対応テレビをつな ぎ、再生画面を表示する (P.182)
- 2 3D 記録した写真を表示する
 - セットアップメニューの [HDTV リンク] を [ON] に設定していて HDTV リンク対応テレビに接続した場合は、テレビの入力切換が自動で切り換わり、再 牛画面が表示されます。
 - 3D 写真は、再生時のサムネイル表示に「3D〕が表示されます。
- ■3D 記録した写真のみをスライドショーで再生する場合 再生モードの [スライドショー] で [3D] を選ぶ (P.166)
- ■3D 記録した写真のみを選んで再生する場合 再生モードの [絞り込み再生] で [3D] を選ぶ (P.168)
- ■3D 記録した写真の再生方法を切り換える
 - ①3D 記録した写真を選ぶ
 - ②再生モードから「2D/3D 切換] を選ぶ (P.165)
 - 2D (従来の画像) で再生されている場合は、3D に再生方法を切り換えます。
 - 3D 撮影写真の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合は、2D で再生してください。

- 3D の視聴に適さない画像(視差が大きすぎるなど)の場合
 - [スライドショー]: 2D で再生されます
 - [絞り込み再生]: 3D で再生するかの確認画面が表示されます
- 3D に対応していないテレビで 3D 写真を再生すると、2 つの写真が左右に並んで表示される場合があります。
- 3D で撮影した写真を本機の画面で再生した場合、2D(従来の画像)で再生されます。
- 3D 記録した写真と 2D 記録した写真を切り換えて再生する場合は、数秒間黒画面が表示されます。
- 3D 写真のサムネイルを選択時、または 3D 写真再生後のサムネイル表示は、再生開始や表示に数秒間かかります。
- 3D 写真の視聴時、テレビ画面に近いと目の疲れが出ることがあります。
- テレビが 3D 写真に切り換わらなかった場合は、テレビ側で必要な準備を行ってください。(詳しくは、テレビの取扱説明書をお読みください)
- 3D 再生時はセットアップメニュー、再生メニュー、再生ズーム、消去は使えません。
- 3D 写真は、パソコンやレコーダーに保存することができます。(P.188)

記録した写真や動画を残す

本機で記録した写真や動画は、そのファイル形式(JPEG、RAW、MPO、AVCHD、MP4)によって他の機器への取り込み方法が異なります。お使いの機器により、以下の方法をお選びください。

SD カードをレコーダーに入れてダビングする

各ファイル形式に対応した機器(ブルーレイディスクレコーダーなど)を使ってダビングすることができます。

ダビングや再生方法など詳しくは、レコーダーの取扱説明書を お読みください。



付属の AV ケーブルを使って再生映像をダビングする

本機で再生した映像を DVD レコーダーやビデオなどを使い、DVD ディスクやハードディスク、ビデオテープなどにダビングします。ハイビジョン対応機器以外でも再生できるので、ダビングして配る場合などに便利です。このときの映像は、ハイビジョンではなく標準画質になります。また、音声はモノラルになります。

- 1 本機と録画機を接続する
- 🤈 本機で再生を始める
- 🔫 録画機で録画を始める
 - 録画(ダビング)を終了するときは、録 画機の録画を停止したあと、本機の再生 を停止してください。



- 必ず付属のライカ純正 AV ケーブルをお使いください。
- 横縦比が 4:3 のテレビでご覧になる場合は、必ず本機の[TV 画面タイプ](P.39)を [4:3] に設定してダビングしてください。[16:9] に設定してダビングした動画を 4:3 のテレビで見ると、縦長の映像になります。
- ダビングや再生方法など詳しくは、録画機の取扱説明書をお読みください。

記録した写真や動画を残す

ソフトウェアを使って撮影した画像をパソコンにコピーする

Adobe® Photoshop® Lightroom® ソフトウェア(ダウンロードしてご利用になれます。以下をご参照ください。)を使うと、本機で撮影したすべてのファイル形式の画像データ(写真、動画)をパソコンにコピーできます。

ソフトウェアを使用するため、はじめてインストールするときは、以下の 3 つの手順を 行ってください。

- 1 ソフトウェアをパソコンにインストールする
- 2 ライカカメラ AG ホームページでお使いのカメラを登録する
 - a. http://owners.leica-camera.com でアカウントを作成すると、「カスタマーサイト」へアクセスできるようになります。
 - b.表示される指示にしたがってシリアル番号を入力し、「製品情報」にお使いの カメラを登録してください。
 - c.「画像編集用ソフトウェア」を選択してください。保証書に添付されたステッカー に記載されている TAN コードを入力してください。
 - ソフトウェアを起動するためのキーがメールで送付されます。
- 受け取ったキー(数字)でソフトウェアを起動する
 - ソフトウェア起動後に表示される指示に従ってください。
- ■ソフトウェアを使用する
- 1 本機とパソコンを接続する
- **2** Adobe[®] Photoshop[®] Lightroom[®] を使って、写真や動画をパ ソコンにコピーする
 - ソフトウェアの使用方法について詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。
- コピーした AVCHD 動画を含むファイルやフォルダーを、Windows のエクスプローラーなどを使って消去、修正、移動すると、再生や編集ができなくなります。

パソコンに接続する

本機とパソコンを接続すると、本機の画像をパソコンに取り込むことができます。

- お使いのパソコンによっては、取り出したカードから直接読み込むこともできます。 詳しくはパソコンの説明書をお読みください。
- SDXC メモリーカードにパソコンが対応していない場合、フォーマットを促すメッセージが表示されることがあります。(撮影した画像が消去されますので、フォーマットしないでください)

■使用できるパソコン

マスストレージデバイス(大容量記憶装置)を認識できるパソコンに接続することができます。

- Windows の場合: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP
- Mac の場合: OS X v10.1 ~ v10.7

AVCHD 動画は、ファイルやフォルダーのコピーでは正しく取り込めない場合があります。

- Windows の場合、AVCHD 動画は必ずソフトウェアをお使いください。
- Mac の場合、AVCHD 動画は「iMovie '11」を使って取り込むことができます。
 ただし、画質設定が [PSH] の動画 (AVCHD Progressive) は、取り込みできません。(iMovie '11 の詳細は、Apple にお問い合わせください。)

パソコンに接続する

写真、MP4 動画を取り込む(AVCHD 動画以外)

準備:

- バッテリーを十分に充電して おく。
- 内蔵メモリーのとき: カードを抜いておく。
- 本機とパソコンの電源を入れる。

(向きを逆にすると、端子が変形して故障の原因になります)
USB 接続ケーブル

端子の向きを確認し、まっすぐ入れる。

- ◢ 本機とパソコンを接続する
 - 付属のライカ純正 USB 接続ケーブル以外は使用しないでください。故障の原因になります。

通信中(データ転送中)
表示中は USB 接続 ケーブルを抜かない。


- **2** 本機のカーソルボタンで[PC]を選び、[MENU/SET]を押す
 - [USB モード] (P.39) が [PictBridge(PTP)] に設定されていると、メッセージが表示される場合があります。 [キャンセル (中止)] を選んで画面を閉じ、 [USB モード] を [PC] に設定してください。
- 3 パソコンを操作する

取り込みたい画像が入っているフォルダーやファイルを、パソコン上の別のフォルダーにドラッグ&ドロップするとパソコンに画像を保存することができます。

- ■接続を解除するとき
 - Windows の場合:タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外しまたは取り出し」を実行
 - Mac の場合: Finder のサイドバーにある取り出しアイコンをクリック

パソコンに接続する

■フォルダーの構造と名前




- ※1 フォルダーは次のときに新しく作成されます。 [番号リセット]したとき、フォルダー内のファイル数が 999 枚を超えたとき、同じフォルダー番号のあるカードを入れたとき(他社のカメラで撮影したものなど)。
- ※2 内蔵メモリーには作成されません。
- ■Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Mac OS X をお使いの場合
 [USB モード] (P.39) の設定を [PictBridge(PTP)] にしても、パソコンと PTP モード
 で接続することができます。
 - 画像の読み込みのみできます。
 - カードの中に 1000 枚以上画像があると、取り込めない場合があります。
 - 動画や 3D 写真、RAW 形式の画像データは、読み込みできません。
- 付属のライカ純正 USB 接続ケーブル以外は使用しないでください。故障の原因になります。
- カードの抜き差しは、本機の電源を切ってから行ってください。
- 十分に充電されたバッテリーを使用してください。通信中にバッテリー残量が少なくなると、動作表示ランプが点滅し、警告音が鳴ります。すぐにパソコン側で通信を中止してください。
- [USB モード] を [PC] に設定しておくと、パソコンに接続するたびに設定する必要がありません。
- 詳しくは、パソコンの説明書をお読みください。

ピクトブリッジ

PictBridge 対応のプリンターに直接接続し、プリントできます。

準備:

- バッテリーを十分に充電しておく。
- 内蔵メモリーのとき:カードを抜く。
- プリンター側で印字品質などを必要に応じて設定しておく。
- 本機とプリンターの電源を入れる。



- ↑ 本機とプリンターを接続する
 - 付属のライカ純正 USB 接続ケーブル以外は使用しないでください。故障の原因になります。
- **2** 本機のカーソルボタンで[PictBridge(PTP)]を選び、 [MENU/SET]を押す
- 3 カーソルボタンでプリントする写真を選び、[MENU/SET] を押す
- 4 カーソルボタンで [プリント開始] を選び、[MENU/SET] を押す (プリントの各種設定: P.196)
- ■途中でプリントを中止するとき → [MENU/SET] を押す

- プリント終了後、USB 接続ケーブルを外してください。
- カードの抜き差しは、本機の電源を切ってから行ってください。
- 十分に充電されたバッテリーを使用してください。接続中にバッテリー残量が少なくなると、動作表示ランプが点滅し、警告音が鳴ります。プリントを中止し、USB接続ケーブルを抜いてください。
- RAW で記録した写真はプリントできません。(同時に記録した JPEG 形式の写真は プリントできます)
- 動画はプリントできません。
- お使いのプリンターによっては、取り出したカードから直接プリントすることもできます。詳しくはプリンターの説明書をお読みください。

[複数プリント] 複数まとめてプリントするとき

- 1 手順 3 (P.193) で ▲ を押して複数プリントに設定する
- 🤈 カーソルボタンで項目を選び、[MENU/SET]を押す
 - 複数選択: ①カーソルボタンで画像を選び、[DISP] ボタンを押す (解除するとき→再度 [DISP] ボタンを押す)
 - ②[MENU/SET] を押す
 - 全画像: すべての画像
 - プリント設定 (DPOF): [プリント設定] で設定した画像 (P.178)
 - お気に入り: 「お気に入り」で設定した画像 (P.177)
- 3 カーソルボタンで「プリント開始」を選び、「MENU/SET」を押す(プリントの各種設定:次ページ)
 - プリント確認画面が表示された場合は、「はい」を選んでください。
- プリント中にオレンジ色の [●] が画面に表示されたときは、プリンターでエラー が発生しています。
- プリント枚数が多いとき、数回に分けてプリントされることがあります。(残り枚数の表示が設定と異なることがあります)

写真に日付や文字を入れる

- ■「文字焼き込み」せずに日付などをプリントするとき
 - お店プリントの場合:撮影日時のみ印刷できます。お店で、日付プリントを指定してください。
 - お店にカードを渡す前に、本機で[プリント設定](P.178)をしておくと、カードを渡すだけで、プリント枚数や日付プリントを指定できます。
 - 16:9 の写真をプリントする場合は、お店が 16:9 サイズに対応しているか事前 に確認してください。
 - ●プリンターの場合:本機で[プリント設定]をするか、日付プリント対応プリンターをお使いの場合は本機で[日付プリント](次ページ)を 「ON]に設定すると、撮影日時を印刷できます。
 - 撮影メニューの [日付焼き込み] を設定しておくと、撮影時に日付や日時を写真に 焼き込むことができます。(P 149)

本機でプリントの各種設定をする

プリント枚数や用紙サイズなどを設定できます。[プリント開始]を選ぶ前に設定してください。

1 カーソルボタンで設定項目を選び、[MENU/SET]を押す

設定項目	設定内容
日付プリント	ON (日付プリントする) / OFF
プリント枚数	枚数を設定(最大 999 枚)
用紙サイズ	➡ を選ぶと、プリンターの設定を優先します。
レイアウト	(プリンターの設定を優先) / 【【 (1 面縁なし) /(1 面縁あり) / 【 (2 面) / 日景 (4 面)

2 カーソルボタンで設定内容を選び、[MENU/SET]を押す

- ●プリンターが対応していない項目は表示されません。
- [2 面] [4 面] で同じ写真を並べたいときは、その写真のプリント枚数を 2 枚/4 枚にしてください。
- 本機が対応していない用紙サイズやレイアウトでプリントするには☆ (プリンター優先)を選び、プリンター側で設定してください。(プリンターの説明書をお読みください)
- [プリント設定]をしても、お店やプリンターによって日付プリントされないことがあります。
- [日付プリント] を [ON] にするときは、プリンター側の日付プリント設定も確認してください。(プリンター側の設定が優先される場合があります)
- 文字や日付を焼き込んだ画像をプリントする場合は、[日付プリント]を [OFF] にしてください。(日付が重なってプリントされます)

電子ビューファインダーを使う

Leica 電子ビューファインダー EVF3(別売(P.8))を使用すると、ローアングル撮影時や、背後からの強い照明などで液晶モニターが見えにくいときでも、撮影画面をしっかり確認することができます。

準備: • 電源スイッチを [OFF] にしてください。

- 本体に取り付けられているホットシューカバーを取り外してください。(P.9)
- 1 ホットシューに電子ビューファインダーを奥まで確実に差し込む
- 2 本機の電源を [ON] にする
- 3 電子ビューファインダーの [EVF/LCD] ボタンを押して表示を切り換える
 - LCD (液晶モニター)表示と EVF (電子ビューファインダー)表示を切り換える ことができます。
 - [EVF/LCD] ボタンによる切り換えはデジタルカメラの電源を [OFF] にしても 保持されます。
- ■再生画面を自動で液晶モニターに表示するとき

セットアップメニューの [モニター優先] (P.37) を [ON] に設定すると、撮影モードから再生モードに切り換えたときに液晶モニターが点灯します。電子ビューファインダーを点灯させて撮影したときでも液晶モニターに切り換える手間がなくなります。

- 取り付け・取り外しの際は、ゆっくりと丁寧に行ってください。
- 外部フラッシュとの併用はできません。
- ストラップ装着時は、電子ビューファインダーに引っかけないようにお気をつけく ださい。
- ■電子ビューファインダー装着時は、脱落のおそれがありますので、電子ビューファインダーのみを持たないようにしてください。
- 詳しくは、電子ビューファインダーの説明書をお読みください。

外部フラッシュを使う

Leica CF22 (別売 (P.8)) などの外部フラッシュを使用すると、内蔵フラッシュに比べてフラッシュ撮影可能範囲が広がります。

準備: • 本機の電源スイッチを「OFF」にし、フラッシュ発光部を閉じてください。

- 本体に取り付けられているホットシューカバーを取り外してください。(P.9)
- 1 ホットシューにフラッシュライトを取り付け、本機とフラッシュライトの電源を入れる
- 2 撮影メニューから[フラッシュ]を選ぶ
 - メニューの操作方法は、25 ページをお読みください。
- **3** カーソルボタンでフラッシュの設定を選び、[MENU/SET]を押す
 - 外部フラッシュ接続中は以下のアイコンが表示されます。

∳A : オート

♦A◎: 赤目軽減オート

♦ :強制発光

♦S◎: 赤目軽減スローシンクロ

② : 発光禁止

■本機との通信機能のない市販の外部フラッシュを使う場合


- 外部フラッシュ使用時の露出は、外部フラッシュ側で設定する必要があります。外部フラッシュをオートモードでお使いになる場合は、本体側で設定されている絞り値と ISO 感度に合わせることのできる製品をお使いください。
- 絞り優先 AE またはマニュアル露出モードにして使用し、本機で設定した絞り値と ISO 感度を外部フラッシュ側でも設定してください。(シャッター優先 AE モードでは絞り値が変化するので適正露出が得られません。またプログラム AE モードでは絞り値が固定できないので、外部フラッシュの調光が適切に働きません。)

外部フラッシュを使う

- 外部フラッシュは電子ビューファインダーとの併用はできません。
- 外部フラッシュ装着時も本機の絞り値やシャッタースピード、ISO 感度を設定できます。
- 市販の外部フラッシュには、シンクロ端子が高圧のものや、極性が逆のものがあります。このようなフラッシュを使用した場合、本機を故障させる原因になったり、 正常に動作しない場合があります。
- フラッシュライト (別売) 以外の通信機能のある外部フラッシュを使用すると正常 に動作しないだけでなく、故障の原因になる場合がありますので、使用しないでく ださい。
- 外部フラッシュの電源スイッチが [OFF] でも、装着すると外部フラッシュモード になるものがあります。外部フラッシュを使用しないときは、外部フラッシュを外してください。
- 外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッシュを開かないでください。
- 持ち運びするときは、外部フラッシュを取り外してください。
- 外部フラッシュ装着時は、脱落のおそれがありますので、外部フラッシュのみを持たないようにしてください。
- 外部フラッシュ使用時にホワイトバランスを [阿] に設定した場合、撮影結果によってはホワイトバランスを微調整してください (P.113)
- 広角時に近くで撮影すると、フラッシュ光がレンズで遮られ画面の下部が暗くなる場合があります。
- 詳しくは、外部フラッシュの説明書をお読みください。

画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。

- [DISP] ボタンを押すと表示が切り換わります。
- ■撮影時




- 1 撮影モード (P.48) カスタムセット (P.91)
- 2 カラーモード (P.53) フォトスタイル (P.134)
- 3 アスペクトブラケット (P.122)
- 4 フラッシュ設定 (P.106)
- 5 撮影モード (P.150)
- 6 記録画素数 (P.135)
- 7 クオリティ (P.136)
- 8 AF マクロ (P.102) マニュアルフォーカス (P.104) AF ロック (P.103)

- 9 オートフォーカスモード (P.97)
- 10 セルフタイマー (P.116) 連写 (P.118) オートブラケット (P.125) **空**。
- 11 バッテリー残量 (P.15)
- 12 フォーカス表示 (P.96)
- 13 手ブレ補正 OFF (P.142) 手ブレ警告 (P.46) ([<u>O</u>])
- 14 ヒストグラム (P.33)

画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。

- [DISP] ボタンを押すと表示が切り換わります。
- ■撮影時



- 15 セルフタイマー (P.116)
- 16 残量表示 (P.34) (記録可能枚数/記録可能時間※1)
- 17 ホワイトバランス (P.111)
- 18 ISO 感度 (P.109)
- 19 マニュアル露出アシスト (P.62) 露出補正 (P.124)
- 20 シャッタースピード (P 58)
- 21 絞り値 (P.58)
- 22 プログラムシフト (P.58)
- 23 測光モード (P.139) AE ロック (P.103)

- 24 内蔵 ND フィルター (P.123)
- 25 現在日時・ワールドタイム (P.27) 名前*2・月齢/年齢*2 (P.79) 旅行先*2・トラベル経過日数*2 (P.28)
- 26 日付焼き込み (P 149)
- 27 AFエリア (P.97)
- 28 撮影経過時間※1 (P.82)
- 29 記録動作 (P 20)
- 30 逆光補正 (P.49)

^{※1} m は「minute(分)」、s は「second(秒)」を省略した表示です。(カメラモデル 18 460 の場合) h は「hour(時間)」、m は「minute(分)」、s は「second(秒)」を省略した表示です。 (カメラモデル 18 461/18 462 の場合)

^{※2}旅行先、名前(赤ちゃん/ペット)、名前(個人認証)の優先順位で表示されます。

■撮影時(ズーム操作時など)



■ ステップズーム設定時 (P.95)



現在のズーム位置

(35mm フィルムカメラ換算の焦点距離)


● フォーカス距離表示(マニュアルフォーカス時)(P.104)



ピントの合う範囲(被写界深度)の目安

画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。

- [DISP] ボタンを押すと表示が切り換わります。
- ■再生時




- 1 再生モード (P.165)
- 2 プロテクト (P.179)
- 3 お気に入り (P.177)
- 4 日付/文字焼き込み済み (P.149、172)
- 5 フォルダー/ファイル番号
- 6 記録画素数 (P.135)
- 7 クオリティ (P.136)

- 8 バッテリー残量 (P.15)
- 9 内蔵メモリー (P.20)
- 10 画像番号/トータル枚数
- 11 フラッシュ設定(P.106)
 - 12 ヒストグラム (P.33)
 - 13 ステップズーム時のズーム位置 (P.95)

画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。

- [DISP] ボタンを押すと表示が切り換わります。
- ■再生時



- 14 ホワイトバランス (P.111)
- 15 シャッタースピード (P.58)
- 16 絞り値 (P.58)
- 17 ISO 感度 (P.109)
- 18 撮影日時・ワールドタイム (P.27) 名前*1・月齢/年齢*1 (P.79) 旅行先*1・トラベル経過日数*1 (P.28) タイトル*1 (P.171)

- 19 撮影モード (P.48)
- 20 プリント設定 (P.178)
- 21 撮影モード (P.150) 動画記録時間※2 (P.159)

^{※1} タイトル、旅行先、名前(赤ちゃん/ペット)、名前(個人認証)の優先順位で表示されます。

^{※2} mは「minute(分)」、sは「second(秒)」を省略した表示です。(カメラモデル 18 460 の場合) hは「hour(時間)」、mは「minute(分)」、sは「second(秒)」を省略した表示です。 (カメラモデル 18 461/18 462 の場合)

メッセージ表示

液晶モニターに表示される、主なメッセージの意味と対処法です。

■カードについて

メッセージ	ここを確認してください
メモリーカードエラー	本機では認識できないフォーマットです。
本機では使えない状態です。	→パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォー
フォーマットしますか?	マット (P.42) する。
カードを入れ直してください/	カードへのアクセスに失敗しました。
別のカードでお試しください	→カードを入れ直す。
	• 別のカードを入れてお試しください。
カードのパラメータが異常です	• カードが SD 規格に準拠していません。
	本機に対応したカードをお使いください。
	→ SD メモリーカード(8 MB ~ 2 GB)
	→ SDHC メモリーカード(4 GB ~ 32 GB)
	→ SDXC メモリーカード(48 GB、64 GB)
リードエラー/ライトエラー	• データの読み込みに失敗しました。
カードを確認してください	→カードが確実に入っているか確認する。(P.18)
	• データの書き込みに失敗しました。
	→電源を切ってからカードを抜き、再び入れてから電源を入れる。
	カードが壊れている可能性があります。
	• 別のカードを入れてお試しください。
カードの書込み速度不足のため	• 推奨のスピードクラスのカード (P.20) を使用しても停止した場
記録を終了しました	合は、データの書き込み速度が低下しているので、バックアッ
	プをとりフォーマット(P.42)することをお勧めします。
	• カードによっては途中で動画撮影が終了する場合があります。
内蔵メモリー残量が不足しています/	• 内蔵メモリーまたはカードの空き容量がありません。カードへ
メモリーカード残量が不足して	の一括コピーの場合、カードの空き容量分の画像がコピーされ
います	ます。
このカードは使用できません	マルチメディアカードを入れた。
	→本機では対応していません。対応するカードをご使用ください。
放送方式(NTSC/PAL)の異	• パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォーマッ
なるデータが存在するため、記	トしてください。(P.42)
録できません	• 別のカードを入れてお試しください。

■バッテリーについて

メッセージ	ここを確認してください
このバッテリーは使えません	• ライカ純正バッテリーをお使いください。(P.8)
	• バッテリーの端子部が汚れているため、認識できません。
	→端子部のごみなどを取り除いてください。

メッセージ表示

■その他

メッセージ	ここを確認してください
消去できない画像があります/	• DCF 規格 (P.152) に準拠していない画像は消去できません。
この画像は消去できません	→パソコンなどに必要なデータを保存してから、本機でフォー
	マットして消去する。(P.42)
設定枚数をこえました	• 一度に複数消去できる枚数を超えています。
	• お気に入り設定が 999 枚を超えています。
	● 一度に [タイトル入力]、[文字焼き込み] [リサイズ(縮小)]
	(複数設定)できる枚数を超えています。
この画像には設定できません	• DCF 規格 (P.152) に準拠していない画像は [プリント設定]、[タ
	イトル入力]、[文字焼き込み]できません。
電源を入れ直してください/	• レンズが正常に動作しませんでした。
システムエラー	→電源を入れ直す。
	(それでも表示されるときは、ライカ代理店またはお近くの
	Leica Customer Care センターにご相談ください。)
コピーできない画像がありまし	• 次の場合はコピーできません。
た/画像をコピーすることがで	→同名の画像がコピー先にある。(カードから内蔵メモリーへコ
きませんでした	ピー時のみ)
	→ DCF 規格(P.152)に準拠していないファイル。
	→本機以外で撮影・編集された画像。
内蔵メモリーエラー/	• 内蔵メモリーをパソコンでフォーマットした場合などに表示さ
フォーマットしますか?	れます。
	→本機でフォーマットし直す。データは消去されます。
フォルダーを作成できません	● フォルダー番号を 999 まで使っています。
	→パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォー
	マットする。(P.42) [番号リセット] (P.38) を実行すると、フォ
	ルダー番号が 100 にリセットされます。
16:9TV 用で出力します/	● 本機に AV ケーブル(付属)が接続されました。
4:3TV 用で出力します	→メッセージをすぐに消す場合:[MENU/SET] を押す。
	→画面表示の比率を変える場合:[TV 画面タイプ] の設定を変
	える。(P.39)
	• USB 接続ケーブルが本機のみに接続されました。
	→ケーブルのもう一方を機器に接続すると消えます。
撮影できませんでした	• 3D 撮影時、撮影場所が暗すぎる/明るすぎる、または濃淡の
	少ない被写体の場合、撮影できない場合があります。

○ 各人 故障かな?と思ったら

まず、次の方法をお試しください。



メッセージが表示されている

(P.205)



電源・バッテリー関連

-(P.208)

電源が入らない/勝手に切れる/ 充電ランプが点滅している など




撮影関連

-(P.208)

画像が撮れない/きれいに撮影できない/ フラッシュが光らない/

動画撮影が途中で止まる など



液晶モニター関連

(P.211)

表示がおかしい/消灯している など



再生関連

-(P.212)

再生できない/小さく表示される/ 動画に異音が収録されている など



上記以外

(P.213)

本体が温かくなっている/ テレビやパソコンとうまく接続できない/ プリントが切れる など

それでも解決できない場合は、セットアップメニューの [設定リセット] (P.39) を行うと症状が改善する場合があります。

ただし、設定は[時計設定]など一部を除き、お買い上げ時の状態に戻ります。

■電源、バッテリー

こんなときは…	ここを確認してください
電源を入れても動作しない。	• バッテリーが正しく入っていない。(P.18)
	または、消耗している。
電源が入っているのに	• [外部光学ファインダー] が [ON] になっている。
液晶モニターが消灯する。	→ [DISP] ボタンを押して、液晶モニター表示に切り換えてください。
電源を入れてもすぐ切れる。	• 電子ビューファインダー(別売)表示になっている。
	→電子ビューファインダーの [EVF/LCD] ボタンを押して、
	液晶モニター表示に切り換えてください。
	• エコモード([スリープモード] や [自動液晶 OFF])が働いて
	いる。(P.36)
	→シャッターボタンを半押しして解除してください。
	• バッテリーが消耗している。
電源が勝手に切れる。	• HDTV リンク(HDMI)対応のテレビと HDMI ミニケーブル
	(別売(P.8))で接続した場合、テレビのリモコンを使ってテレ
	ビの電源を切ると、本機の電源も連動して切れます。
	→ HDTV リンク(HDMI)を使用しない場合は、本機の [HDTV
	リンク] を [OFF] に設定してください。(P.40)

■撮影

こんなときは…	ここを確認してください
撮影できない。	• 内蔵メモリーやカードの残量がない。
	→不要な画像を消去してください。(P.163)
撮影した画像が白っぽい。	• レンズが汚れている。(指紋などの汚れがついている)
	→ 電源を入れてレンズ鏡筒を出し、レンズの表面を乾いた柔ら
	かい布で軽くふいてください。
	• 露付きが起こっている。(P.6)
撮影した画像が明るすぎる。	• 露出を補正してください。(P.124)
または暗すぎる。	• [下限シャッター速度]を[1/250]など速い値に設定している。(P.141)
	→[下限シャッター速度]を遅い値に設定してください。
シャッターボタンを 1 回押す	• 以下の機能を設定している。
と、複数枚撮影される。	[連写](P.118)[ホワイトバランスブラケット](P.114)
	[アスペクトブラケット](P.122) [オートブラケット](P.125)
ピントが合わない。	• 被写体までの距離に応じたモードになっていない。
	(撮影モードによって撮影可能範囲が異なります)
	• 撮影可能範囲から外れている。(P.96、102)
	• 手ブレや被写体ブレしている。(P.142)
撮影した画像がブレる。	• 暗い場所でシャッタースピードが遅くなり、手ブレ補正が十分
手ブレ補正が効かない。	に働いていない。
	→脇を締め、本機を両手でしっかり持って撮影してください。
	• [下限シャッター速度] を遅い速度に設定したときは、三脚とセ
	ルフタイマー(P.116)をお勧めします。

こんなときは…	ここを確認してください
ブラケット撮影ができない。	• 内蔵メモリーやカードの残量がない。
	→不要な画像を消去してください。(P.163)
撮影した画像が粗い。	● ISO 感度が高い、または、シャッタースピードが遅い。
ノイズが出る。	(お買い上げ時は ISO 感度が[AUTO]のため、屋内などの撮
	影ではノイズが出ます)
	→ [ISO 感度] を低くしてください。(P.109)
**************************************	→明るい場所で撮影してください。
蛍光灯や LED などの照明下で、	これは、本機の撮像素子である MOS センサーの特徴であり、 日常ではまりません。
ちらつきや横しまが出る。	異常ではありません。
A Company of the Comp	
撮影した画像の明るさや	• 蛍光灯や LED などの照明下での撮影時、シャッタースピードが速
色合いが実際と違う。	くなると、明るさや色合いが多少変化する場合があります。これ
	は光源の特性により発生するものであり、異常ではありません。
	• 極端に明るい場所や被写体を撮影したり、蛍光灯、LED、水銀灯、
	ナトリウム灯などの照明下で撮影すると、色合いや画面の明るさ
 ズームが正常に動かない。	が変わったり、画面に横帯が現れたりすることがあります。 • ズームが段階的に動作する。
スームが正常に勤かない。	→ [ステップズーム] を [OFF] に設定してください。(P.95)
撮影時に、液晶モニターに赤っ	これは、本機の撮像素子である MOS センサーの特徴であり、
ぽい横すじが出る。	被写体に明るい部分があると出ます。周辺にムラが発生する場
	合がありますが、異常ではありません。動画撮影では記録され
	ますが、写真には記録されません。
	• 太陽光などの強い光源が画面付近に入らないように撮影するこ
	とをお勧めします。
動画撮影が途中で止まる。	• MP4 で 1 つの動画として連続記録できる時間は 29 分まで、ファ
	イルサイズは 4 GB までです。(MP4 の[FHD]では、ファイルサ
	イズが大きくなるため、記録できる時間は 29 分より短くなります)
	カメラモデル 18 460 の場合
	AVCHD 動画を連続で撮影できるのは、最大 29 分までです。
	カメラモデル 18 461/18 462 の場合
	AVCHD の [PSH] [FSH] で動画を連続で撮影できるのは、最
	大 29 分までです。 ・ カードの種類により、記録後しばらくアクセス表示が出たり、
	お中で動画撮影が終了する場合があります。
	● 推奨のスピードクラスのカード (P.20) を使用しても停止した場
	合は、データ書き込み速度が低下しているので、バックアップ
	をとりフォーマット (P.42) することをお勧めします。

■撮影 (続き)

こんなときは…	ここを確認してください
被写体がゆがんで見える。	• 本機の撮像素子に MOS を使用しているため、被写体が素早く横切った場合、少しゆがんで見えることがありますが、故障ではありません。
動画に「カチッ」、「ジー」など の異常音が録音される。 録音される音声が非常に小さい。	 静かな環境下での撮影では、絞りやフォーカスの動作音が動画に録音されることがあります。これは異常ではありません。動画撮影中のフォーカス動作は[AF 連続動作](P.151)で[OFF]に設定することができます。 動画撮影中にズームやボタン、ダイヤル操作などをすると、その動作音が記録される場合がありますのでお気をつけください。 動画撮影中にマイクの穴を指で塞ぐと音声が小さく録音されたり、録音されない場合があります。またこのとき、レンズの動作音が録音されやすくなりますのでお気をつけください。
パノラマ撮影が途中で止まる。	 カメラを振る速度が遅いと、カメラを止めたと判断し、撮影が終了します。 カメラを振るときに、撮影方向に対して揺れが大きいと撮影を終了します。 →パノラマ撮影時は、撮影方向へ並行に小さな円を描くようにして、1 周を約 8 秒の速さ(目安)でカメラを振ってください。
AF ロックできない。 (動体追尾できない)	• 被写体と背景の色が似ていると、追尾 AF が働かないことがあります。被写体の特徴的な色の部分を AF ロックしてください。

■フラッシュ

こんなときは…	ここを確認してください
発光しない。	• フラッシュ発光部が格納されている。
	→ フラッシュ OPEN スイッチを操作して、フラッシュ発光部
	を開いてください。
	• [連写] 設定時 ([望] 以外)、[オートブラケット]、シーン
	モードの[風景][パノラマ][夜景][手持ち夜景][逆光補正
	HDR] [夕焼け] [ガラス越し] [スライド 3D 撮影]、クリエイ
	ティブコントロールモード([露光間絞り] [露光間デフォーカ
	ス]を除く)では発光しません。
複数回発光する。	• 赤目軽減になっている。(P.107)
	(瞳が赤く写るのを抑えるため 2 回発光します)
	• 連写を [望] にしている。

■液晶モニター

こんなときは…	ここを確認してください
液晶モニターに画像が出ない。	 [外部光学ファインダー] が [ON] になっている。 → [DISP] ボタンを押して、液晶モニター表示に切り換えてください。
	電子ビューファインダー(別売)表示になっている。→電子ビューファインダーの[EVF/LCD]ボタンを押して、液晶モニター表示に切り換えてください。
明るさが不安定になる。	シャッターボタンを半押ししたときに絞り値を設定するためです。(撮影画像に影響はありません) ズーム操作をしたときや、本機を動かしたときに明るさが変化した場合にもこの現象が発生することがありますが、本機の自動絞り動作によるもので、異常ではありません。
室内でちらつく。	• 電源周波数が 50 Hz の地域では、電源を入れてから数秒間、液晶モニターがちらつく場合があります。これは蛍光灯や LED などの照明器具の影響によるちらつきを補正している動作で、異常ではありません。
明るすぎる、または暗すぎる。	[液晶モード] が働いている。(P.31)[液晶調整] で明るさを調整してください。(P.31)
黒、赤、青、緑の点やノイズが 現れる。 液晶モニターを押さえるとムラ が出る。	• 故障ではありません。記録されませんので、安心してお使いく ださい。
装着した電子ビューファイン ダー (別売 (P.8)) の [EVF/ LCD] ボタンを押しても液晶 モニターと電子ビューファイン ダーが切り換わらない。	パソコンやプリンターと接続しているときは、本機の画面は液晶モニター表示のみになります。

■再生

こんなときは…	ここを確認してください
画像が勝手に回転して小さく	• [回転表示] を設定している。(P.40)
表示される。	
再生できない。	• 内蔵メモリーまたはカードに画像がない。(カードが入っている
撮影した画像がない。	場合はカードの、入っていない場合は内蔵メモリーの画像を再
	生します)
	• パソコンでファイル名を変更した画像ではないですか?その場
	合、本機で再生することはできません。
	• 再生モードが変更されている。
	→ [通常再生] に設定してください。(P.152)
フォルダー・ファイル番号が	• パソコンで編集、または他機で撮影した。
[一] で表示される。	● 撮影直後にバッテリーを外した。または、残量が少ないバッテ
画像が黒く表示される。	リーで撮影した。
	→ 消去するには、本機でフォーマットしてください。(P.42)
カレンダー再生で、撮影日と	• パソコンで編集、または他機で撮影した。
違う日付に表示される。	● [時計設定] が正しくない。(P.27)
	(パソコンの時計と異なる場合、一度パソコンにコピーした画像
	を本機に戻してカレンダー再生すると、撮影日と違う日付で表
	示されることがあります)
撮影した画像にシャボン玉の	• 室内や暗い場所でフラッシュを使い撮影
ような白く丸い点が写り込んで	した場合に、空気中のほこりがフラッ
いる。	シュに反射して白く丸い点として写り込
	む場合がありますが、異常ではありませ
	ん。撮影ごとに丸い点の位置や数が変化
本格の 如ぶウレ田に上げせる	するのが特徴です。
画像の一部が白と黒に点滅する。 画面に「サムネイル表示」と表	[ハイライト表示] が [ON] になっている。 他機で撮影された写真ではないですか? その場合、画質が劣化
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	** 旧機で撮影された子具ではないですが ? その場合、画質があし して表示されることがあります。
撮影した画像の赤い部分が黒く	● デジタル赤目補正(4A②、◆5②)が動作しているとき、肌色に
変色している。	「・ プラグルが自備に (♥/プラ)、▼3プアが到下していること、加口に 近い色とその内側に赤い模様などがある被写体を撮影した場合、
250 CVI 20	デジタル赤目補正機能の働きにより、その赤い部分が黒く補正
	プラブルが自由正版能の働きにより、このがい即方が無く相正 される場合があります。
	→ フラッシュを 4A、4、② または [デジタル赤目補正] を
	「OFF」にして撮影することをお勧めします。(フラッシュ発
	光部を閉じているときは、フラッシュの設定にかかわらず
	「〇〇」(発光禁止)になります)
動画に本機の操作音・ズーム	動画撮影中に本機が自動でレンズの絞りを調整するため動作音
音が録音される。	が録音される場合がありますが、異常ではありません。
本機で撮影した動画が他機で	本機で撮影した動画は、AVCHD および MP4 に対応した機器であっ
再生できない。	ても、再生すると画質や音質が悪くなったり、再生できない場合が
	あります。また撮影情報が、正しく表示されない場合があります。

■テレビ、パソコン、プリンター

フノかにキけ	ママナ7次部し ブノキッナい
こんなときは…	ここを確認してください
テレビに画像が出ない。	• 正しく接続していない。(P.182)
画面が流れたり色が付かない。	• テレビの入力切換を外部入力にしていない。
	• [ビデオ出力]の設定(NTSC/PAL)を確認してください。(P.39)
	(カメラモデル 18 460 の場合)
テレビ画面と液晶モニターの	• テレビの機種によっては、正しい横縦比にならなかったり、端
表示が違う。	が切れることがあります。
テレビで動画再生できない。	テレビにカードを入れている。
	→ AV ケーブル(付属)または HDMI ミニケーブル(別売
	(P.8)) で接続し、本機で再生してください。(P.182)
テレビ画面いっぱいに画像が	• [TV 画面タイプ] を確認する。(P.39)
表示されない。	
本機のスピーカーから音声が出	• AV ケーブル (付属) または HDMI ミニケーブル (別売 (P.8))
ない	を接続している場合、本機から音声は出ません。
HDTV リンク(HDMI)が	• HDMI ミニケーブル(別売(P.8))で正しく接続されています
働かない。	か? (P.182)
	→ HDMI ミニケーブルが奥まで確実に入っていることを確認し
	てください。
	◆ 本機の [HDTV リンク] を [ON] に設定していますか? (P.40)
	→テレビの HDMI 端子によっては、入力切換が自動で切り換
	わらない場合があります。そのときはテレビのリモコンを
	使って入力切換してください。(入力切換の方法はテレビの
	取扱説明書をお読みください)
	2000 - 2000 - 100
	ください。
	→本機の電源を入れ直してください。
	→ テレビの [HDTV リンク制御 (HDMI 機器制御)] の設定を
	[しない] に変更し、再度 [する] に設定してください。(詳
	しくはテレビの取扱説明書をお読みください)

■テレビ、パソコン、プリンター(続き)

こんなときは…	ここを確認してください
パソコンとの通信ができない。	正しく接続していない。(P.190)
	• パソコンが本機を正常に認識しているか確認してください。
	→ 本機の [USB モード] を [PC] にしてください。(P.39)
	→本機の電源を入れ直してください。
パソコンにカードが認識	• USB接続ケーブルを抜き、カードを入れた状態で再度接続して
されない。	ください。
(内蔵メモリーになっている)	
パソコンにカードが認識	→ お使いのパソコンが SDXC メモリーカードに対応しているか確
されない。	認してください。
(SDXC メモリーカードを	→接続時にカードのフォーマットを促すメッセージが表示される
使用している)	ことがありますが、フォーマットしないでください。
	→ 液晶モニターの [通信中] の表示が消えない場合、電源を切っ
	てから USB 接続ケーブルを抜いてください。
プリンターに接続しても	• PictBridge 対応機を使用していない。
プリントができない。	● 本機の [USB モード] を [PictBridge(PTP)] にしてください。
	(P.39)
プリントすると、画像の端が	• プリンターにトリミングや縁なし印刷機能がある場合、
切れる。	その設定を解除してプリントしてください。
	(プリンターの説明書をお読みください)
	• 写真の横縦比がプリントする用紙の横縦比と異なる。
	→ お店に依頼した場合、16:9 のサイズに対応しているか確認
	してください。
パノラマ写真が	• パノラマ写真は、横縦比が通常の写真と異なるため、正しく
うまくプリントできない。	印刷できない場合があります。
	→ パノラマ写真に対応したプリンターをお使いください。
	(プリンターの説明書をお読みください)

■その他

こんなときは…	ここを確認してください
メニューが希望の言語で表示さ	• [言語設定] を変更する。(P.43)
れない。	
本機を振ると「カタカタ」と音	• レンズが移動する音で、故障ではありません。
がする。	
暗い場所でシャッターボタンを	● [AF補助光] を [ON] にしている。(P.143)
半押しすると、赤いランプが	
点灯する。	
AF 補助光が点灯しない。	● [AF 補助光] を [OFF] にしている。
	• 明るい場所では点灯しません。
本機が熱くなる。	● ご使用時、多少熱くなることがありますが、性能・品質には
	問題ありません。
レンズ部から「カチッ」と	• 明るさが変化した場合、レンズ部から音がして、液晶モニター
音がする。	の明るさが変わるときがありますが、これは、絞り値を設定す
	るためです。(撮影に影響はありません)
時計が合っていない。	• 長期間放置した。
	→ 再度時計を設定する。(P.24)
	• 時計設定に時間がかかった。(その分時間がずれます)
ズームの動きが一瞬止まる。	● EX 光学ズーム時、ズームの動きが一瞬止まりますが、異常で
	はありません。
ファイル番号が連続して	• 新しいフォルダーが作成される場合は、ファイル番号がリセッ
記録されない。	トされます。(P.38)
ファイル番号がさかのぼって	• 電源を切らずにバッテリーを抜き差しした。
記録される。	(フォルダー・ファイル番号を正しく記録できないと、番号がさ
	かのぼって記録される場合があります)

お使いのとき

- 長時間、連続して使用すると本体が温かくなりますが、異常ではありません。
- 磁気が発生するところや電磁波が発生するところ(電子レンジ、テレビやゲーム機など)からはできるだけ離れて使ってください。
 - テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響で画像や音声が乱れることがあります。
 - スピーカーや大型モーターなどが出す強い磁気により、記録が損なわれたり、画像がゆがんだりします。
 - マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響を及ぼし、画像や音声が乱れることがあります。
 - 本機が影響を受け、正常に動作しないときは、バッテリーを一度外してから、あらためて接続 し電源を入れ直してください。
- 電波塔や高圧線が近くにあるときは、なるべく使わないでください。
 - 近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声が悪くなることがあります。
- 付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場合は、別売品に付属のコード、ケーブルを使用してください。また、コード、ケーブルは延長しないでください。
- スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。
 - スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく機能しなくなることがあります。
- 周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うときは、本機にかけないでください。
 - かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがあります。

お手入れのとき

お手入れの際は、バッテリーを取り出しておき、乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水に浸した布をよく絞ってから汚れをふき取り、その後、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- 化学雑巾をご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

しばらく使わないとき

- 電源を切ってからバッテリーとカードは抜いておく。 (特にバッテリーは、過放電により故障の原因になります)
- ゴムやビニール製品に接触させたままにしない。
- 押し入れなどでは、乾燥剤 (シリカゲル) とともに保管する。また、バッテリーは、涼しく (15℃ ~ 25℃)、湿気の少ない (湿度 40% RH ~ 60% RH)、温度変化の少ない場所で保管する。
- 1年に1回は充電し、いったん使用して、残量がなくなってから再保管する。

カードやデータについて

- カードやデータの破損を防ぐために
 - 高温や直射日光、電磁波、静電気を避ける。
 - 折り曲げない、落とさない、強い振動を与えない。
 - カード裏の端子部に触れない、汚さない、ぬらさない。
- メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い
 - 本機やパソコンの機能による[フォーマット]や[消去]では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去 ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをお勧めします。メモリー カード内のデータはお客さまの責任において管理してください。

液晶モニターについて

- 液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。
- 寒冷地などで本機が冷えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニターが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。

液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますが、画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。液晶モニターの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けするものがあります。またこれらの点は、内蔵メモリーやカードの画像には記録されませんのでご安心ください。

バッテリーについて

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。

このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または、低くなるほど影響が大 きくなります。


- 使用後は、必ずバッテリーを取り出す
 - バッテリーの端子や電源プラグの接点部の近くに金属類(クリップなど)を置かないでください。
- 出かけるときは予備のバッテリーを準備する
 - スキー場などの寒冷地では撮影できる時間がより短くなります。
 - 旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電できるようにチャージャーも忘れずに準備してください。
- バッテリーを誤って落下させてしまった場合、端子部が変形していないか確認する
 - 端子部が変形したまま本機に入れると、本機をいためます。

不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。 使用済み充電式電池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。 ホームページ http://www.ibrc.net/hp

使用済み充電式電池の取り扱いについて



• 分解しないでください。



チャージャーについて

- 充電時の環境によっては、静電気や電磁波などの影響で充電ランプがちらつく場合がありますが、 充電には影響ありません。
- AM ラジオからは 1m 以上離す。(ラジオに雑音が入る原因になります)
- チャージャーの内部で音がすることがありますが、異常ではありません。
- 使用後は、必ず電源コンセントから抜いてください。(接続したままにしておくと、 最大約 0.1 Wの電力を消費しています)

レンズについて

- レンズが汚れたら電源を入れ、レンズ鏡筒を出した状態でレンズ鏡筒を指で固定して、レンズの表面を乾いた柔らかい布で軽くふいてください。(レンズに指紋などの汚れが付くと画像が白っぽくなるときがあります)
- レンズ部を太陽に向けたまま放置しないでください。

三脚/一脚を使うとき

- 無理な力を加えたり、斜めにねじ止めしないでください。(本体、ねじ穴、定格ラベルの損傷の原因になります)
- 三脚が安定していることを確認してください。(三脚の説明書もお読みください)
- 三脚/一脚使用時は、カードやバッテリーが取り出せないことがあります。

3D の視聴について

- 光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は 3D 撮影画像を視聴しないでください。・病状悪化の原因になることがあります。
- 3D 撮影画像の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、視聴を中止してください。
 - そのまま視聴すると体調不良の原因になることがあります。
 - 適度な休憩をとってください。
- 3D 撮影画像を視聴する場合は、30~60分を目安に適度な休憩をとってください。
 - 長時間の視聴による視覚疲労の原因になることがあります。
- 近視や遠視の人、左右の視力が異なる人や乱視の人は視力矯正めがねの装着などにより、視力を適切に矯正してください。
 - 3D 撮影画像の視聴中に、はっきりと二重に像が見えたら視聴を中止してください。
 - 3D 撮影画像の見えかたには個人差があります。視力を適切に矯正したうえで3D 撮影画像をご覧ください。
 - テレビの 3D 設定や本機の 3D 出力設定を 2D に切り換えることもできます。

個人情報について

赤ちゃんモード/個人認証機能で名前または誕生日を設定した場合は、カメラ内および撮影した画像 に個人情報が含まれます。

● 免責事項

- 個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。
 - 個人情報を含む情報の変化、消失が生じても、それらに起因する直接または間接の損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 修理依頼または譲渡/廃棄されるとき
 - 個人情報保護のため、設定をリセットしてください。(P.39)
 - 内蔵メモリーに画像がある場合は、必要に応じてメモリーカードにコピー(P.181)をし、その後内蔵メモリーをフォーマット(P.42)してください。
 - メモリーカードは、本機より取り出してください。
 - 修理をすると、内蔵メモリーおよび設定は、お買い上げ時の状態に戻る場合があります。
 - 故障の状態により上記の操作が困難な場合は、ライカ代理店またはお近くの Leica Customer Care までご相談ください。

メモリーカードを譲渡/廃棄する際は、「●メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い」をお読みください。(P.217)

ライカサービスアドレス

ライカのホームページ

製品、新製品、イベント、ライカについての最新情報は、次のアドレスのホームページに 掲載されています。

http://www.leica-camera.co.jp

ライカデジタルカメラサポートセンター

<技術的なお問い合わせ窓□>

Tel: 0120-03-5508

受付時間:

月曜日 - 金曜日 9:30 - 18:00 祝祭日は受け付けておりません。

ライカインフォメーションサービス

お客様からのライカ製品の使用技術上の質問には、ライカインフォメーションサービスが書面、電話、ファックス、eメールで回答いたします。次の連絡先にお問い合わせください。

Leica Camera AG

Informations-Service / Software-Support

Postfach 1180 D-35599 Solms

Tel: +49 (0) 6442-208-111 / -108

Fax: +49 (0) 6442-208-490

info@leica-camera.com / software-support@leica-camera.com

ライカサービスアドレス

LEICA CUSTOMER CARE

お手持ちのライカ製品のメンテナンスが必要な場合もしくは破損した場合、ライカカメラ AG のカスタマーケアまたは各国のライカ代理店の修理サービスが対応いたします(所在地一覧表は保証書をご覧ください)。

Leica Camera AG Customer Care Solmser Gewerbepark 8 D-35606 Solms

Tel: +49 (0) 6442-208-189 Fax: +49 (0) 6442-208-339 customer.care@leica-camera.com

ライカカメラジャパン株式会社

カスタマーケア

東京都中央区銀座 6-4-1 ライカ銀座店内

Tel: 03-6215-7072 Fax: 03-6215-7073

E-mail: repair@leica-camera.co.jp

HDMI

Progressive











- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- "AVCHD Progressive"、"AVCHD" および "AVCHD Progressive"、"AVCHD" ロゴは パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- SDXC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- QuickTime および QuickTime ロゴは、ライセンスに基づい て使用される Apple Inc. の商標または登録商標です。
- Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標また は商標です。
- iMovie、Mac、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- 本製品には、ダイナコムウェア株式会社の「DynaFont」を使用しております。
 DynaFont は、DynaComware Taiwan Inc. の登録商標です。
- LEICA/ ライカは、ライカマイクロシステム IR GmbH の登録 商標です。
- Summilux は、ライカカメラ AG の登録商標です。
- Adobe® Photoshop® Lightroom® は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の登録商標です。
- その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非 営利目的において以下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- AVC 規格に準拠する動画(以下、AVC ビデオ)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオを再生する場合
- ライセンスを受けた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場合

詳細については米国法人 MPEG LA, LLC(http://www.mpegla.com)をご参照ください。

